

Compact Disc Player

Operating Instructions	EN
Mode d'emploi	F
Manual de instrucciones	ES
Bruksanvisning	S



CDP-XA50ES CDP-XA30ES

WARNING

To prevent fire or shock hazard, do not expose the unit to rain or moisture.

To avoid electrical shock, do not open the cabinet. Refer servicing to qualified personnel only. Do not install the appliance in a confined space, such as a bookcase or built-in cabinet.

CLASS 1 LASER PRODUCT LUOKAN 1 LASERLAITE KLASS 1 LASERAPPARAT

This appliance is classified as a CLASS 1 LASER product.

The CLASS 1 LASER PRODUCT MARKING is located on the rear exterior.

The following caution label is located inside the unit.





Welcome!

Thank you for purchasing the Sony Compact Disc Player. Before operating the unit, please read this manual thoroughly and retain it for future reference.

About This Manual

The instructions in this manual are for models CDP-XA50ES and CDP-XA30ES. The CDP-XA50ES is the model used for illustration purposes, unless otherwise mentioned. Any difference in operation is clearly indicated in the text, for example, "CDP-XA50ES only."

Conventions

- Instructions in this manual describe the controls on the player.
 You can also use the controls on the remote if they have the same or similar names as those on the player.
- The following icons are used in this manual:



Indicates that you can do the task using the remote.



Indicates hints and tips for making the task easier.

TABLE OF CONTENTS

Getting Started	
Unpacking	
Playing a CD	
Playing CDs	
Customising the Sound of Your Music (Digital Filter Function)	
Using the Display	
Locating a Specific Track	
Locating a Particular Point in a Track	
Playing Tracks Repeatedly	
Playing in Random Order (Shuffle Play)	
Creating Your Own Programme (Programme Play)	
Playing Only Specific Tracks (Delete Play) 🖺	10
Recording From CDs	
Recording Your Own Programme	1
Recording a CD by Specifying Tape Length (Time Edit/Just Edit)	
Fading In or Out	
Useful Tips for Recording 📳	2
Storing Information About CDs (Custom Files)	
What You Can Do With the Custom Files	2
Indexing a Disc (Custom Index)	2
Storing Specific Tracks of a Disc (Delete Bank)	24
Additional Information	
Precautions	20
Notes on CDs	
Troubleshooting	
Specifications	2
Index	
Index	2


Unpacking

Check that you received the following items:

- Audio connecting cord (1)
- Remote commander (remote) (1)
- Sony SUM-3 (NS) batteries (2)
- Stabiliser (1)

Inserting batteries into the remote

You can control the player using the supplied remote. Insert two R6 (size AA) batteries by matching the + and – on the batteries. When using the remote, point it at the remote sensor **3** on the player.



" When to replace batteries

With normal use, the batteries should last for about six months. When the remote no longer operates the player, replace all the batteries with new ones.


Notes


- Do not leave the remote near an extremely hot or humid place.
- Do not drop any foreign object into the remote casing, particularly when replacing the batteries.
- Do not expose the remote sensor to direct sunlight or lighting apparatuses. Doing so may cause a malfunction.
- If you don't use the remote for an extended period of time, remove the batteries to avoid possible damage from battery leakage and corrosion.

Hooking Up the System

Overview

This section describes how to hook up the CD player to an amplifier. Be sure to turn off the power of each component before making the connections.







What cords will I need?

■When making analog hookups

• Audio cord (supplied) (1)



- ■When making digital hookups
 - Optical cable POC-15 (not supplied)




• Coaxial cable (not supplied)



Hookups


■When making analog hookups

When connecting an audio cord, be sure to match the colour-coded cord to the appropriate jacks on the components: Red (right) to Red and White (left) to White. Be sure to make connections firmly to avoid hum and noise.



• If you have an analog power amplifier

Connect the amplifier via the VARIABLE LINE OUT jacks using the supplied audio cord. You can adjust the output level with the LINE OUT/PHONE LEVEL control on the player or the LINE OUT LEVEL buttons on the remote.




■When making digital hookups

You can avoid deterioration of the signal during transmission, since the music signal output through the digital output connectors retains digital form. You can connect a digital component such as a digital amplifier, D/A converter, DAT or MD. When you connect a DAT or MD, you can make digital recordings from CDs.

Note that you cannot use fading in or out function (page 19) when making this connection.


If you have a digital component with an optical digital input connector

Connect the component via the DIGITAL OUT (OPTICAL) connector using the optical cable (not supplied). Take off the cap and plug in the optical cable.



If you have a digital component with a coaxial digital input connector

Connect the component via the DIGITAL OUT (COAXIAL) connector using the coaxial cable (not supplied).




Note

When you connect via the DIGITAL OUT connector, noise may occur when you play CD software other than music, such as a CD-ROM.

Setting the voltage selector (voltage selector equipped models only)

Check that the voltage selector on the rear panel of the player is set to the local power line voltage. If not, set the selector to the correct position using a screwdriver before connecting the mains lead to a wall outlet.




Connecting the mains lead


Connect the mains lead to a wall outlet.

Removing the notice sheet

The notice sheet is put on the player. Remove the sheet before you use your player.

Playing a CD





- See pages 4 5 for the hookup information.
- If you turn on the player with a CD in the tray
 You can start playing automatically from the beginning of the CD. If you connect a commercially available timer, you can start playing the CD at any time you want.
- Turn on the amplifier and select the CD player position.
- **?** Press POWER to turn on the player.



O' If "----" appears in the display

> Place the supplied stabiliser on the CD.

If you do not, this indication appears.

Note

In Step 3, do not place two or more CDs at the same time. If you do so, you may damage the discs and/or the player.



If play doesn't start from the first track Press PLAY MODE repeatedly until "SHUFFLE," "PROGRAM" and "CUSTOM INDEX" disappear from the display (or press CONTINUE on the remote).







Place the supplied stabiliser on the CD. (The stabilisers supplied with the CDP-XA50ES and CDP-XA30ES are different.)



Press ▷.

The disc tray closes and the player plays all the tracks once (Continuous Play).

Adjust the volume on the amplifier.


To stop playback

Press \square .

When you want to	You need to
Pause	Press II
Resume play after pause	Press □□ or ▷>
Go to the next track	Turn I⊲⊲ AMS ⊳⊳ clockwise. (When using the remote, press ▶►I.)
Go back to the preceding track	Turn I⊲⊲ AMS ⊳⊳ anticlockwise. (When using the remote, press I◄.)
Stop play and remove the CD	Press ≙ OPEN/CLOSE

Customising the Sound of Your Music (Digital Filter Function)

This player has a variable coefficient (V.C.) digital filter. By selecting the type of filter you want, you can adjust the sound to match your system, your room, the music source, etc.



Selecting the filter directly on the player

- 1 Press FILTER. The display shows the currently selected filter number and the filter indicator flashes.
- 2 Turn ⋈ AMS ⋈ until the digital filter number you want appears in the display. As you turn the ⋈ AMS ⋈ control, the digital filter number changes cyclically as follows:

$$\longrightarrow STD \longrightarrow 1 \longrightarrow 2 \longrightarrow 3A \longrightarrow 3b \longrightarrow 3C \longrightarrow 4A \longrightarrow 4b \longrightarrow 4C$$

If you are playing a disc, the sound will be interrupted momentarily.

- 3 Push I AMS I to select the filter. The original display reappears. The selected digital filter number is stored in memory even if you turn off the power.
- You can also change the digital filter number by pressing the FILTER button while the indicator is flashing

Selecting the filter using the remote 📳

- Press DIGITAL FILTER.

 The display shows the currently selected filter number and the filter indicator flashes.
- 2 Press DIGITAL FILTER repeatedly until the display shows the digital filter number you want. The digital filter number is stored and the original display reappears.

What is a variable coefficient (V.C.) digital filter?


CD players use digital filters to eliminate the noise generated during sampling. You can change the tone of your music by changing the cutoff characteristics of the digital filter.

This player has five types of filters with different coefficient characteristics: "STD," "1," "2," "3" and "4." In addition, digital filters "3" and "4" each have three coefficient patterns, A–C, for more detailed adjustments.

The following explains the terms you need to know to understand the characteristics of the digital filters used in this player.

Sharp roll-off and slow roll-off

Digital filters can be roughly classified into sharp rolloff types and slow roll-off types, according to their cutoff characteristics.




Comparison of cutoff characteristics for sharp roll-off filter and slow roll-off filter

Sharp roll-off filters steeply cut off the noise generated during sampling over 22.05 kHz. This is a superior way of completely reproducing signals below 20 kHz: the basic principle behind digital audio.

On the other hand, slow roll-off filters cut off the noise generated during sampling gradually, and are able to hold pre-ringing and post-ringing (a kind of sound smearing) in the impulse response signal to a minimum.

Sharp roll-off filter

Slow roll-off filter




Comparison of impulse response for sharp roll-off filter and slow roll-off filter

Cascade type and direct type

There are two methods of digital filter oversampling: the cascade type and direct type. The cascade type multiplies the signal by eight in three stages, and the direct type multiplies the signal by eight in one step. Cascade filters have a high calculation efficiency, and can realise steep, high-precision sharp roll-off characteristics. Moreover, the ICs in this player use the full feed-forward (FF) method between each of the stages to improve the accuracy of the information transfer.

On the other hand, eightfold oversampling data can be obtained in one step with direct filters and there is no loss during transfer between calculation stages. However, since such circuits are extremely large, this player can only support slow roll-off filters.



Characteristics of each digital filter

The following are the settings and characteristics for each of the five digital filters. Use this information to select the filter you want.

STD: Standard

This is a sharp roll-off, cascade type filter. It has the same characteristics as the digital filters that have long been used in Sony's high-end units and has a sharp cutoff that reaches –120 dB at 24 kHz. This filter uses the full feed-forward method between the calculation stages and gives the sound a wide range and ample spatial representation.

1: Spline


This is a slow roll-off, cascade type filter that uses a cubic spline function for interpolation. The spline function features smoother connections between points, and among spline functions, the cubic filter is the most straightforward. Ringing in the impulse response for this filter is much lower than for a sharp roll-off type filter. With this filter, the sound image is clear and sound reproduction is smooth.

2: Plain

This is a slow roll-off, direct type filter. It features an absence of quantization between the digital filter output and the D/A converter input. Direct type calculations are used within the digital filter and the bit length for the digital filter output and the D/A converter input are the same, so no requantization noise is generated between the digital filter and the D/A converter. This means that, of the 16-bit information taken from the disc, elements up to 20 kHz are input as far as the D/A converter without any nonlinear operation. This reproduces a sound with high clarity and strength.

3: Analog type


This is a slow roll-off, direct type filter that simulates a seventh-order analog Butterworth filter. This filter completely prevents pre-ringing in the impulse response. Also, since it simulates an analog filter, the high-region phase outside the audible frequency is rotated. The filters from 3A to 3C differ in degree of phase rotation. 3A is multiplied by one (the true analog characteristic), 3b is multiplied by 0.75, and 3C is multiplied by 0.5. The impulse response changes as shown in the figures below. The degree of pre-ringing and post-ringing varies with the degree of phase change. This gives the sound a feeling of warmth and depth.



Comparison of filter 3 impulse response

4: Butterworth

This is a slow roll-off, direct type filter and includes fifth-order through ninth-order Butterworth filters. However, the phase is linear and does not include the phase change possibilities of filter 3 (analog type). As the figure below shows, only the cutoff characteristics can be changed in the fifth-order (4A), the seventh-order (4b) and the ninth-order (4C). Ringing in the impulse response increases from the fifth-order filter to the ninth-order filter. This filter gives the sound a feeling of balance and comfort.




Comparison of filter 4 cutoff characteristics

Note

The Digital Filter function primarily changes characteristics outside the audible frequency. They cannot affect changes within the audible frequency such as those provided by the tone controls of the amplifier. Therefore, with certain combinations of hardware and software, there may be no noticeable effect after switching the filter.

Using the Display

You can check information about the disc using the display.



Checking the total number and playing time of the tracks

Press TIME before you start playing. The display shows the total number of tracks, total playing time and music calendar.



Total number of Total playing time Music calendar tracks


While in Shuffle Play mode ("SHUFFLE" appears in the display; see page 13), a one-second access time blank is added between each track. This increase is automatically added to the total playing time in the display.

If the disc has more than 15 tracks, the ▶ indication appears next to 15 on the music calendar.

The information also appears when you press ≙ OPEN/CLOSE to close the disc tray.

Display information while playing a disc

While playing a disc, the display shows the current track number, index number, playing time and the music calendar.




Index number (page 12) or Custom Index number (page 22)

The track numbers in the music calendar disappear after they are played.

Checking the remaining time

Each time you press TIME while playing a disc, the display changes as shown in the chart below.





Turning off the music calendar in the display [1]

Each time you press DISPLAY MODE on the remote while playing a disc, the music calendar turns off and on alternately in the display.


Locating a Specific Track

You can quickly locate any track while playing a disc using the AMS (Automatic Music Sensor) on the player or number buttons on the remote.





To locate	You need to
The next or succeeding tracks	Turn ► AMS ► tolockwise until you find the track. When using the remote, press ► repeatedly until you find the track.
The current or preceding tracks	Turn ► AMS ► anticlockwise until you find the track. When using the remote, press ► repeatedly until you find the track.
A specific track directly	Press the number button of the track on the remote




Press >10 first, then the corresponding number buttons on the remote. To enter "0," use button 10.

Example: To play track number 30 Press >10 first, then 3 and 10.

Locating a Particular Point in a **Track**

You can also locate a particular point in a track while playing a disc.



To locate a point	Press
While monitoring the sound	►► (forward) or ◀◀ (backward) and hold down until you find the point
Quickly by observing the display during pause	◄◄/►► and hold down until you find the point. You will not hear the sound during the operation.
Using an index (only for indexed discs)	INDEX / on the remote repeatedly until you find the point



"Q" What is an index?


It is a number that divides a track or a disc into sections, enabling you to easily locate a desired point. You can determine if a disc uses indexes by its packaging.


Note

If " $\lnot \lnot \lnot$ " appears in the display, the disc has reached the end while you were pressing ▶▶. Press or turn I⊲⊲ AMS ⊳⊳ anticlockwise to go back.

Playing Tracks Repeatedly

You can play tracks repeatedly in any play mode.





 \bigcirc

Press REPEAT while playing a disc.

"REPEAT" appears in the display. The player repeats the tracks as follows:

When the disc is played in	The player repeats
Continuous Play (page 6)	All the tracks
Shuffle Play (page 13)	All the tracks in random orders
Programme Play (page 14)	The same programme
Delete Play (page 16)	All the remaining tracks
Delete Shuffle Play (page 14, 16)	All the remaining tracks in random orders
Custom Index Play (page 23)	The portion between two indexes

To cancel Repeat Play

Press REPEAT repeatedly until "REPEAT" disappears from the display.

Repeating the current track

You can repeat only the current track.

While the track you want is being played, press REPEAT repeatedly until "REPEAT 1" appears in the display.

Note

You cannot repeat the current track while the disc is played in Custom Index Play mode (see page 23).

Repeating a Specific Portion (A←→B Repeat) 🖺

You can play a specific portion in a track repeatedly. This might be useful when you want to memorise lyrics.

Note that you cannot repeat a portion extending to two tracks.

- While playing a disc, press A → B on the remote when you find the starting point (point A) to be played repeatedly.
 - "A-" of "REPEAT A-" flashes in the display.
- **2** When you reach the ending point (point B), press A ←→ B again.
 - "REPEAT A-B" appears. The player plays this specific portion repeatedly.

To cancel A←→B Repeat Press REPEAT.

Setting a new starting point


You can move the repeating portion ahead by changing the starting point.

- 1 Press A→B while the player is repeating the specific portion.
 - The ending point B becomes the new starting point A. "A-" of "REPEAT A-" flashes in the display.
- When you reach the ending point (point B), press A→B again.
 - "REPEAT A-B" appears. The player repeats between the new starting and ending points.
- When you want to restart from the starting point A Press ⊳ during A → B Repeat.


Playing in Random Order (Shuffle Play)


You can have the player "shuffle" tracks and play in a random order.

CDP-XA50FS



CDP-XA30ES





- 1 Press PLAY MODE repeatedly until "SHUFFLE" appears in the display.
 When using the remote, press SHUFFLE.
- 2 Press > to start Shuffle Play.

 The ☐ ☐ indication appears while the player is "shuffling" the tracks.

To cancel Shuffle Play

Press PLAY MODE four times (or CONTINUE on the remote).

- You can start Shuffle Play while playing Press PLAY MODE once (or SHUFFLE on the remote), and Shuffle Play starts from the current track.
- You can delete unwanted tracks during Shuffle Play (Delete Shuffle Play)

Press the number button of the track you want to delete on the remote.


The track number and "OFF" appear in the display, and then the track number disappears from the music calendar.


If you want to restore the track, press the number button again.

To restore all the tracks, press \square in stop mode.

Creating Your Own Programme (Programme Play)

You can arrange the order of the tracks on a disc and create your own programme. The programme can contain up to 24 tracks.






Creating a programme on the player

1 Press PLAY MODE repeatedly until "PROGRAM" appears in the display before you start playing.




2 Turn ⋈⊲ AMS ⋈ until the track number you want appears in the display.

The playing order and the track numbers being programmed flash and the total playing time including the track appears in the display.



3 Push ⋈ AMS ▷ to select the track.



If you've made a mistake Press CLEAR, then repeat Steps 2 and 3.

- **4** Repeat Steps 2 and 3 to programme the tracks in the order you want.
- **5** Press **>** to start Programme Play.

To cancel Programme Play
Press PLAY MODE three times.

When tracks, which aren't numerically consecutive on the disc, are programmed consecutively (i.e. 1, 3, 5

A one-second access time blank is added between the tracks.

The programme remains even after the Programme Play ends

When you press ▷, you can play the same programme again.

Notes


etc.)

- "--." appears instead of the total playing time in the display when it exceeds 100 minutes.
- "FULL" appears in the display when you try to add a track to a programme which already contains 24 tracks.

Creating a programme using the remote

- Press PROGRAM before you start playing. "PROGRAM" appears in the display.
- **2** Press number buttons of the tracks you want to programme in the order you want.

Example: To programme the tracks 2, 8 and 5
Press number buttons in the order 2, 8
and 5.



To select a track with a number over 10 Use >10 button (see page 11).

If you've made a mistake
Press CLEAR, then press the correct track number.

3 Press **>** to start Programme Play.

To cancel Programme Play Press CONTINUE.

You can check the total playing time while programming using the remote (Programme Edit)

To select a track, press ◄ or ► and check the total playing time. Then press PROGRAM to confirm your selection.

When tracks, which aren't numerically consecutive on the disc, are programmed consecutively (i.e. 1, 3, 5 etc.)

A one-second access time blank is added between the tracks.

The programme remains even after the Programme Play ends

When you press >, you can play the same programme again.

Notes

- "--." appears instead of the total playing time in the display when it exceeds 100 minutes.
- "FULL" appears in the display when you try to add a track to a programme which already contains 24 tracks.

Checking the track order

You can check your programme before or after you start playing.

Press CHECK.

Each time you press this button, the display shows the track number in the programmed order. After the last track in the programme, the display shows "End" and returns to the original display. If you check the order after you start playing, the display shows only the remaining track numbers.


Changing the track order

You can change your programme before you start playing.

То	You need to
Erase a track	Press CHECK until the track you don't want appears in the display, then press CLEAR
Erase the last track in the programme	Press CLEAR. Each time you press the button, the last track will be cleared.
Add tracks to the end of the programme	Turn I AMS I until track number you want to add appears, then push I AMS II. When using the remote, press the number button of the tracks to be added.
Change the whole programme completely	Hold down CLEAR until "ALL CLr" appears in the display. Create a new programme following the programming procedure.

Playing Only Specific Tracks (Delete Play)

You can delete unwanted tracks and play only the remaining tracks.



1 Press SHUFFLE. "SHUFFLE" appears in the display.

2 Press the number buttons of the tracks you want to delete.

The track numbers disappear from the music calendar after "OFF" appears for a while. To delete a track numbered over 10, use the >10 button (see page 11).

If you've made a mistake

Press the number button of the track. "On" appears in the display and the track will be restored.

3 After you've deleted all the tracks you don't want, press CONTINUE.

"SHUFFLE" disappears from the display.

If you press PLAY MODE on the player instead of CONTINUE on the remote

The deleted tracks will be restored. Be sure to do this step with the remote.

4 Press **▷** to start Delete Play.

To cancel Delete Play Press ■ in stop mode.

The player keeps the deleted tracks in memory even after the Delete Play ends

When you press , you can play only the remaining tracks again.

You can play the tracks in random order (Delete Shuffle Play)

Just skip Step 3 in the above procedure.


You can delete a track while playing
Press CLEAR while the track is being played. The player
deletes the track and starts playing the next track.


You can store the deleted tracks of each disc See "Storing Specific Tracks of a Disc" on page 24.

Recording Your Own Programme

You can record the programme you've created on a tape, DAT or MD. The programme can contain up to 24 tracks.

By inserting a pause during programming, you can divide the programme into two for recording on both sides of a tape.





- 1 Create your programme (for side A when recording on a tape) while checking the total playing time indicated in the display.
 See "Creating Your Own Programme" on page 14.
- When you record on both sides of the tape, press II to insert a pause.

 The "P" indication appears in the display and the playing time is reset to "0.00."

 When you record on one side of the tape or on a DAT or MD, skip this step and go to Step 4.

A pause is counted as one track You can programme up to 23 tracks when you insert a pause.

- **3** Repeat Step 1 to create the programme for side B.
- Start recording on the deck and then press

 on the player.
 When you record on both sides of the tape, the player pauses at the end of the programme for side A.
- **5** When you record on side B, reverse the tape and press or □□ on the player to resume playing.
- To check and change your programme
 See pages 15 and 16.


 "SIDE-A" appears while checking the programme for side A and "SIDE-B" while checking the programme for side B.
- You can automatically insert a blank space of 3 seconds between each track
 Use the Auto Space function (see page 21).

Recording a CD by Specifying Tape Length (Time Edit/Just Edit)

You can have the player create a programme that will fit the length of the tape. Select one of the following options:

- Time Edit: automatically creates a programme, keeping the original order of the disc.
- Just Edit: automatically arranges the track order to fit the tape length.

The programme can contain up to 24 tracks (a pause inserted between tracks is counted as one track). Note that tracks whose numbers are over 24 cannot be programmed.



- Press EDIT/TIME FADE before you start playing as follows:
 - To select Time Edit, press the button once.
 "EDIT" appears and "SIDE-A" flashes in the display.
 - To select Just Edit, press the button twice.
 "(JUST)" appears and "SIDE-A" flashes in the display.
- 2 Press or ►► to specify the tape length. Each time you press these buttons, the display changes as shown below, with the tape length of one side following each indication.

```
 \begin{array}{c} \rightarrow \text{HALF} \longleftrightarrow \text{C-46} \longleftrightarrow \text{C-54} \longleftrightarrow \text{C-60} \longleftrightarrow \text{C-74} \longleftrightarrow \text{C-90} \longleftrightarrow \cdots \longleftrightarrow \\ (23.00) \quad (27.00) \quad (30.00) \quad (37.00) \quad (45.00) \end{array}
```

When you select "HALF"

The player sets the programme of each side to a half of the total playing time of the disc. Note that you cannot select "HALF" when the disc has more than 24 tracks.

- **3** Press EDIT/TIME FADE to have the player create the programme.
 - The display shows the tracks to be recorded. "SIDE-B" flashes in the display.
- **4** When you record on both sides of the tape, press EDIT/TIME FADE again.

The player inserts a pause, then creates the programme for side B. The display shows the programmed tracks.

When you record on one side of the tape or on a DAT or MD, skip this step.

- **5** Start recording on the deck and then press **>** on the player.
 - When you record on both sides of the tape, the player pauses at the end of the programme for side A.
- **6** When you record on side B, reverse the tape and press or □ on the player to resume playing.

To cancel Time Edit/Just Edit

Press PLAY MODE repeatedly until "SHUFFLE," "PROGRAM" and "CUSTOM INDEX" disappear from the display (or press CONTINUE on the remote).

You can programme the tracks you want in advance Select the tracks before doing the above procedure. The player creates a programme from the remaining tracks. In this case, you cannot select "HALF" to specify the tape length.

You can freely specify the tape length

Set the tape length using ►< AMS ►►.

Example: When the tape length of one side is 30 minutes and 15 seconds

- 1 To set the minutes, turn \bowtie AMS \bowtie until "30" appears in the display, then push I⊲⊲ AMS ⊳⊳I.
- 2 To set the seconds, turn ⋈⊲ AMS ⊳⊳ I until "15" appears in the display, then push I⊲⊲ AMS ⊳⊳I.
- When tracks, which aren't numerically consecutive on the disc, are programmed consecutively (i.e. 1, 3, 5

A one-second access time blank is added between the tracks.

You can automatically insert a blank space of 3 seconds between each track


Use the Auto Space function (see page 21).


You can check and change the programme See pages 15 and 16.

Fading In or Out

You can manually fade in or out to prevent tracks from starting or ending abruptly.

Note that you cannot use this effect when you use the DIGITAL OUT connector.





То	Press FADER
Start play fading in	During pause. "FADE" flashes and play fades in.
End play fading out	When you want to start fading out. "FADE" flashes. The play fades out and the player pauses.

Changing the fading time 🗐

You can change the fading time from 2 to 10 seconds before fading in or out. If you don't change it, fading lasts for 5 seconds.

- Press FADER before you start playing.
 "5 SEC" appears and "FADE" flashes in the display.
- Press the number button to specify the fading time. You can also specify the fading time by pressing the ◄◄/►► buttons until the display shows the time you want.

Fading out at the specified time (Time Fade)

You can have the player fade out automatically by specifying the playing time. Once you set the Time Fade, it works twice, that is, the play fades out at the end of both sides of a tape.

- Press EDIT/TIME FADE three times before you start playing.
 "(TIME) and "SIDE-A" appear in the display.
- 2 Press ✓ or ➤➤ to specify the playing time. Each time you press these buttons, the display changes as shown below, with the playing time of one side following each indication.

```
 \begin{array}{c} \rightarrow \text{HALF} \longleftrightarrow \text{C-46} \longleftrightarrow \text{C-54} \longleftrightarrow \text{C-60} \longleftrightarrow \text{C-74} \longleftrightarrow \text{C-90} \longleftrightarrow \text{--} \\ \text{(23.00)} \quad \text{(27.00)} \quad \text{(30.00)} \quad \text{(37.00)} \quad \text{(45.00)} \end{array}
```

When you select "HALF"

The player sets the playing time to a half of the total playing time.

3 Press
 to start playing.
 At the specified time the play fades out with "FADE" flashing in the display and the player pauses. "SIDE-B" appears in the display.

4 To record on side B, reverse the tape and press ⊳ or □□ on the player to resume playing. Again, the play fades out at the specified time.

To cancel Time Fade
Press EDIT/TIME FADE.

- You can freely specify the playing time
 See "You can freely specify the tape length" on page 19.
- You can change discs during Time Fade


 If the play ends before the specified fade-out time, (for example, when you record CD-singles on a tape) change the disc. The specified fade-out time is counted only during playing.
- You can fade in to resume playing in Step 4 After you reverse the tape, press FADER.

Note

If you press ◀◀ or ▶▶ during Time Fade Play, Time Fade will be cancelled.

Useful Tips for Recording 1

Using these functions makes recording CDs more convenient.



Adjusting the Recording Level (Peak Search)

The player locates the highest level among the tracks to be recorded to let you adjust the recording level before you start recording.

- **1** Before you start playing, press PEAK SEARCH. "PEAK" flashes in the display and the player repeats the portion of the highest level.
- **2** Adjust the recording level on the deck.
- 3 Press on the player to stop Peak Search. "PEAK" disappears from the display.

Note

The portion with the highest level may differ every time you try the adjustment on the same disc. The difference is, however, so slight that you won't find any problem in adjusting the recording level precisely.

Locating each track on a tape using the AMS function (Auto Space)

The Auto Space function inserts a blank space of 3 seconds between each track while playing, and enables you to locate each track using the AMS function of the deck.

Before you start playing, press A.SPACE. "AUTO SPACE" appears in the display.

To cancel Auto Space

Press A.SPACE until "AUTO SPACE" disappears from the display.

Note

If you use the Auto Space function when recording, for example, a medley or symphony, the sound may be interrupted where the track number changes. It happens when the track numbers are assigned in the middle of the piece.

What You Can Do With the Custom Files

The player can store 2 types of information called "Custom Files" for each disc. Once you have stored Custom Files for a disc, the player automatically recalls what you have stored whenever you insert the disc. Note that Custom Files will be erased if you don't use the player for about 1 month.

You can store this information:

When you use	You can
Custom Index (page 22)	Index the disc at up to 8 points (for a disc with 32 tracks or less) or 5 points (for a disc with over 32 tracks)
Delete Bank (page 24)	Delete unwanted tracks and store only the tracks you want

The Custom File indication lights up when you store the corresponding information.



When you store a Custom File for a disc, the player remembers how you played that disc last time even if you removed the disc from the player (last mode memory). When you insert the same disc again, therefore, the player plays in the same play mode. The player also remembers the duration of fade in/out time if you've changed the time.

Note that when you press \triangleright to close the disc tray and start playing, the player plays in the play mode currently selected instead of the stored one.

Where are Custom Files stored?

Custom Files are stored not on the disc but in the player's memory. This means you cannot use Custom Files when you play the disc on other players.

How many discs can you file?

You can file up to 224 discs in the Custom File. The player counts a disc as one even when you store the Custom Index and Delete Bank at the same time.

You can check how many discs you can file

- 1 Remove the disc from the player.
- 2 Press \triangleq OPEN/CLOSE to close the disc tray.
- 3 Press TIME while the music calendar disappears from the display.
 The number of the Custom Files you can file

The number of the Custom Files you can file appears.

If "FULL" appears in the display


If the memory for Custom Files becomes full, the player displays "FULL" when you press FILE to store the information and you cannot store any more disc information. If necessary, erase any unwanted Custom Files (see pages 24 and 25).


To erase all Custom Files of all discs


While holding down ERASE and FILE, press POWER to turn on the player. "FILE CLr" appears in the display and all the custom files will be erased.


Indexing a Disc (Custom Index)

You can index a disc at up to 8 points (for a disc with 32 tracks or less) or 5 point (for a disc with over 32 tracks) so that you can easily locate a desired point. This might be useful when you play discs of symphonies or concertos that divide one piece into several tracks (see the example below).









- 1 Insert the disc.
- Press PLAY MODE repeatedly until "CUSTOM INDEX" appears in the display.
 When using the remote, press C.INDEX.
 The music calendar disappears.
- **3** Press FILE at the point you want to index. The Custom Index number flashes in the display. The player repeats the portion for 3 seconds from the point to be indexed.
- 4 Press ✓ or ►► to adjust the point so that the player can repeat from the exact point you want to index.

Pressing these buttons 7 times moves the point by about 1 second ahead or behind.

If you don't want to index at the point Press CLEAR and search another point to be indexed.

- Press FILE again to store the Custom Index. "INDEX" in the Custom File indication lights up in the display.
- **6** To mark more Custom Indexes, repeat Steps 3 to 5.

When you've already decided where to index You can directly mark an index without adjusting the point. When you find the point to be indexed, first press II to pause playing and press FILE to mark an index.

Playing from an indexed point (Custom Index Play)

- 1 Press PLAY MODE repeatedly until "CUSTOM INDEX" appears in the display. When using the remote, press C.INDEX.
- **2** Locate the Custom Index you want as follows:

To locate	Press
The next Custom Index	INDEX 🗠
The current Custom Index	INDEX 🗢
A specific Custom Index directly	Number button of the Custom Index

Playback starts from the selected Custom Index to the end of the disc.

To cancel the Custom Index Play

Press PLAY MODE twice (or CONTINUE on the remote).

Notes

- You cannot use the Index Search function (see page 12).

Playing from one index to the next one (Custom Index Single Play)

- 1 Press PLAY MODE repeatedly until "CUSTOM INDEX (1)" appears in the display.
 - When using the remote, press C.INDEX.
- Press the number button of the Custom Index you want

Playback starts from the selected Custom Index and stops at the beginning of the next index.

To cancel the Custom Index Single Play, press PLAY MODE once (or CONTINUE on the remote).

You can play the portion between two indexes repeatedly
Press REPEAT.

Storing Information About CDs (Custom Files)

Erasing the Custom Index


Insert the disc.


by one.


- Press PLAY MODE repeatedly until "CUSTOM INDEX" appears in the display.
 When using the remote, press C.INDEX.
- **3** Press CHECK repeatedly until the Custom Index number you want to erase flashes.
- 4 Press ERASE while the number is flashing to erase the Custom Index.
 The succeeding Custom Index numbers decrease

Storing Specific Tracks of a Disc (Delete Bank)

You can delete unwanted tracks and store only the tracks you want. You can start playing your favourite tracks without deleting tracks each time.







- Insert the disc.
- **2** Delete tracks you don't want. Follow Steps 1 to 3 in "Playing Only Specific Tracks" on page 16.
- 3 Press FILE to store the remaining tracks. "DELETE" in the Custom File indication lights up in the display.

Playing using the Delete Bank

Press PLAY MODE repeatedly until "SHUFFLE," "PROGRAM" and "CUSTOM INDEX" disappear from the display. When using the remote, press CONTINUE. The Delete Bank is recalled and the selected track numbers appear on the music calendar.

2 Press **>** to start playing.

To cancel playing using the Delete Bank $\operatorname{Press} \square.$

To start playing using the Delete Bank again While "PROGRAM" or "CUSTOM INDEX" appears in the display, press PLAY MODE repeatedly until these indications disappear from the display or until "SHUFFLE" appears in the display. The Delete Bank is recalled and you can start playing by pressing ▷.

You can play in a random order using the Delete Bank In Step 1, press PLAY MODE repeatedly until "SHUFFLE" appears in the display (or press SHUFFLE on the remote).

Erasing the Delete Bank

- 1 Insert the disc.
- Press PLAY MODE repeatedly until "PROGRAM" and "CUSTOM INDEX" disappear from the display.
 When using the remote, press CONTINUE or SHUFFLE.
 The display shows the stored Delete Bank.
- Press ERASE to erase the Delete Bank. "DELETE" in the Custom File indication disappears.

Precautions

On safety

- Caution The use of optical instruments with this product will increase eye hazard.
- Should any solid object or liquid fall into the cabinet, unplug the player and have it checked by qualified personnel before operating it any further.

On power sources

- Before operating the player, check that the operating voltage of the player is identical with your local power supply. The operating voltage is indicated on the nameplate at the rear of the player.
- The player is not disconnected from the AC power source (mains) as long as it is connected to the wall outlet, even if the player itself has been turned off.
- If you are not going to use the player for a long time, be sure to disconnect the player from the wall outlet. To disconnect the AC power cord (mains lead), grasp the plug itself; never pull the cord.
- AC power cord (mains lead) must be changed only at the qualified service shop.

On placement

- Place the player in a location with adequate ventilation to prevent heat build-up in the player.
- Do not place the player on a soft surface such as a rug that might block the ventilation holes on the bottom.
- Do not place the player in a location near heat sources, or in a place subject to direct sunlight, excessive dust or mechanical shock.

On avoiding deterioration of sound quality

• Do not touch the lens inside.

On using the stabiliser

 Be sure to use the supplied stabiliser. If you use any other stabiliser, you may damage the player.

On operation

 If the player is brought directly from a cold to a warm location, or is placed in a very damp room, moisture may condense on the lenses inside the player. Should this occur, the player may not operate properly. In this case, remove the disc and leave the player turned on for about an hour until the moisture evaporates.

On adjusting volume

 Do not turn up the volume while listening to a portion with very low level inputs or no audio signals. If you do, the speakers may be damaged when a peak level portion is played.

On inserting a disc

You may hear a whistling sound from the player. This
indicates that the player is automatically adjusting its
internal mechanisms according to the inserted disc.

On cleaning

 Clean the cabinet, panel and controls with a soft cloth slightly moistened with a mild detergent solution. Do not use any type of abrasive pad, scouring powder or solvent such as alcohol or benzine.

On transportation

· Be sure to remove the CD and the stabiliser.

If you have any questions or problems concerning your player, please consult your nearest Sony dealer.

Notes on CDs

On handling CDs

- To keep the disc clean, handle the disc by its edge. Do not touch the surface.
- · Do not stick paper or tape on the disc.





Not this way

- Do not expose the disc to direct sunlight or heat sources such as hot air ducts, nor leave it in a car parked in direct sunlight as there can be considerable rise in temperature inside the car.
- Do not use any commercially available stabiliser and/or disc protector. If you do, the disc and the player may be damaged.
- After playing, store the disc in its case.

On cleaning

 Before playing, clean the disc with a cleaning cloth. Wipe the disc from the centre out.



 Do not use solvents such as benzine, thinner, commercially available cleaners or anti-static spray intended for vinyl LPs.

Troubleshooting

If you experience any of the following difficulties while using the player, use this troubleshooting guide to help you remedy the problem. Should any problem persist, consult your nearest Sony dealer.

There's no sound.

- →Check that the player is connected securely.
- → Make sure you operate the amplifier correctly.
- →Adjust the playback level using the LINE OUT/ PHONE LEVEL control.

The CD does not play.

- →There's no CD inside the player. Insert a CD.
- **→**Use the stabiliser.
- → Place the CD with the label side up on the disc tray correctly.
- →Clean the CD (see page 26).
- →Moisture has condensed inside the player. Remove the disc and leave the player turned on for about an hour (see page 26).

The recording level has changed.

→When you connect the amplifier via the VARIABLE LINE OUT jacks, the recording level changes if you adjust the LINE OUT/PHONE LEVEL control on the player or press LINE OUT LEVEL on the remote during recording.

The remote does not function.

- → Remove the obstacles in the path of the remote and the player.
- →Point the remote at the remote sensor on the player.
- → Replace all the batteries in the remote with new ones if they are weak.

Specifications

Compact disc player

Laser Semiconductor laser ($\lambda = 780$ nm) Emission duration: continuous

Laser output $Max 44.6 \mu W^*$

* This output is the value measured at a distance of 200 mm from the objective lens surface on the Optical Pick-up block with 7 mm aperture.

Frequency response $2 \text{ Hz to } 20 \text{ kHz } \pm 0.3 \text{ dB}$ Dynamic range More than 100 dB

Harmonic distortion CDP-XA50ES: Less than 0.0017 % CDP-XA30ES: Less than 0.0018 %

Outputs

	Jack type	Maximum output level	Load impedance
LINE OUT (FIXED)	Phono jacks	2 V (at 50 kilohms)	Over 10 kilohms
LINE OUT (VARIABLE)	Phono jacks	2 V (at 50 kilohms)	Over 50 kilohms
DIGITAL OUT (OPTICAL)	Optical output connector	-18 dBm	Wave length: 660 nm
DIGITAL OUT (COAXIAL)	Coaxial output connector	0.5 Vp-p (75 ohms)	75 ohms
PHONES	Stereo phone jack	28 mW	32 ohms

General

Power requirements

Where purchased	Power requirements
Europe	220 V – 230 V AC, 50/60 Hz
Other countries	CDP-XA50ES 220 V - 230 V AC, 50/60 Hz
	CDP-XA30ES 110 V – 120 V or 220 V – 240 V AC, adjustable, 50/60 Hz

Power consumption CDP-XA50ES: 20 W CDP-XA30ES: 20 W

Dimensions (approx.) (w/h/d)

CDP-XA50ES: $430 \times 125 \times 375$ mm (17 \times 5 \times 14 7/8 in.) incl. projecting

parts

CDP-XA30ES: $430 \times 125 \times 350$ mm $(17 \times 5 \times 137/8 \text{ in.})$ incl. projecting

parts

Mass (approx.) CDP-XA50ES: 15.2 kg (33 lbs 8 oz)

CDP-XA30ES: 9.0 kg (19 lbs 13 oz)

Supplied accessories

Audio cord (2 phono plugs – 2 phono plugs) (1) Remote commander (remote) (1) Sony SUM-3 (NS) batteries (2) Stabiliser (1)

Design and specifications are subject to change without notice.

	P, Q	Names of controls
Index	Peak Search 21	
A, B A-B repeat 13 AMS 7, 11 Automatic Music Sensor. See AMS Auto Space 21	Playback Continuous Play 6 Custom Index Play 23 Custom Index Single Play 23 Delete Play 16 Delete Shuffle Play 14, 16 Programme Play 14 Repeat Play 12	Buttons A↔B 13 A.SPACE 21 CHECK 15 C.INDEX 23 CLEAR 16 CONTINUE 6 DISPLAY MODE 11
C Connecting 4 Continuous Play 6 Custom Files 22 Custom Index 22 Delete Bank 24 what you can do with 22 Custom Index 22 Custom Index 22 Custom Index Play 23 Custom Index Single Play 23	Shuffle Play 13 Programme 14 changing 16 checking 15 for recording 17 Programme Edit 15 R Recording 17 a programme 17 using Just Edit 18	EDIT/TIME FADE 18, 20 ERASE 22 FADER 19 FILE 23, 24 FILTER 8 INDEX ————————————————————————————————————
Delete Bank 24 Delete Play 16 Delete Shuffle Play 14, 16	using Time Edit 18 Remaining time 11 Remote control 4 Repeating all 12 a specific portion 13	REPEAT 12 SHUFFLE 13 TIME 10
E Editing. See Recording Erasing Custom Files 22 Custom Index 24 Delete Bank 25	S Searching. See Locating Shuffle Play 13 Stabiliser 7 Storing information about CDs 22	>10 11 Number 11 Switch POWER 6
F, G	specific tracks 24	Control
Fading 19 Time Fade 20	T Time Edit 18	IM AMS DI 7, 11 LINE OUT/PHONE LEVEL 5
H Half disc (HALF) 18, 20 Handling CDs 26 Hookups 4 overview 4	Time Edit 10 Time Fade 20 Total playing time 10 Troubleshooting 27 Turning off the music calendar 11	Jack PHONES 6 Others
Index 12 Custom 22	U Unpacking 4	Disc tray 7 Display 10 Stabiliser 7
J, K Just Edit 18	V, W, X, Y, Z Variable coefficient digital filter 8	
L, M, N, O Last mode memory 22 Locating by monitoring 12 by observing the display 12 directly 11 using AMS 11 using Custom Index 23 using index 12		

AVERTISSEMENT

Pour prévenir tout risque d'incendie ou d'électrocution, gardez cet appareil à l'abri de la pluie ou de l'humidité. Pour prévenir tout risque d'électrocution, abstenez-vous d'ouvrir le boîtier. Confiez l'entretien de votre lecteur exclusivement à un personnel qualifié.

Ne pas installer l'appareil dans un espace confiné comme une bibliothèque ou un meuble encastré.

> CLASS 1 LASER PRODUCT LUOKAN 1 LASERLAITE KLASS 1 LASERAPPARAT

Cet appareil entre dans la catégorie des produits LASER DE CLASSE 1. L'ETIQUETTE INDIQUANT L'APPARTENANCE DE CE LECTEUR A LA CLASSE 1 est apposée à l'arrière du boîtier.

L'étiquette de mise en garde qui suit est apposée à l'intérieur de l'appareil.



Bienvenue!

Nous vous remercions d'avoir fait l'acquisition de ce lecteur de disques compacts Sony. Avant de faire fonctionner cet appareil, nous vous recommandons de lire attentivement le présent mode d'emploi et de le conserver pour toute référence ultérieure.

A propos de ce manuel

Les instructions fournies dans le présent mode d'emploi concernent les modèles CDP-XA50ES et CDP-XA30ES. Sauf mention contraire, c'est le modèle CDP-XA50ES qui est représenté dans les illustrations. Les éventuelles différences de fonctionnement sont clairement précisées dans le texte, par exemple : "CDP-XA50ES uniquement".

Conventions

- Les instructions fournies dans ce manuel portent sur les commandes du lecteur.
 - Vous pouvez également utiliser les commandes que comporte votre télécommande si celles-ci portent le même nom ou un nom similaire à celles de votre lecteur de disques compacts.
- Les symboles suivants apparaissent dans ce mode d'emploi:



Ce symbole indique que vous pouvez effectuer l'opération correspondante en vous servant de la télécommande.



Ce symbole indique un conseil ou une astuce facilitant l'opération envisagée.

TABLE DES MATIERES

Préparation	
Déballage	
Lecture d'un disque compact	
Lecture de disques compacts	
Personnalisation du son (fonction de filtre numérique)	
Utilisation de la fenêtre d'affichage	10
Localisation d'une plage déterminée	
Localisation d'un passage déterminé sur une plage	
Lecture de plages répétée	
Lecture dans un ordre quelconque (lecture aléatoire) Création de programmes musicaux (lecture programmée)	
Lecture de plages spécifiques (lecture sélective)	
Enregistrement de disques compacts Enregistrement de votre propre programme Enregistrement d'un disque compact en spécifiant la durée d'enregistremen (montage temporel/montage précis) Fondu enchaîné d'entrée et de sortie Quelques conseils utiles pour l'enregistrement	t 18 19
Mémorisation d'informations sur les disques compacts (fichiers de lecture personnalisée)	
Que pouvez-vous faire avec les fichiers de lecture personnalisée?	2
Indexation d'un disque (index personnalisé)	
Mémorisation de plages déterminées d'un disque (suppression de bloc)	2
Informations complémentaires	
Précautions	2
Remarques sur les disques compacts	
Dépannage	2
Spécifications	2 ⁻
Index	
Index	2

Déballage


Assurez-vous que les accessoires suivants vous ont été livrés:

- Câble de connexion audio (1)
- Télécommande (1)
- Piles Sony SUM-3 (NS) (2)
- Stabilisateur (1)

Introduisez les piles dans la télécommande

La télécommande fournie vous permet de commander le lecteur à distance.

Introduisez deux piles R6 (AA) en faisant correspondre les pôles + et – des piles. Lorsque vous utilisez la télécommande, orientez-la vers le capteur de télécommande 🖪 du lecteur.



Q' Quand remplacer les piles

Dans des conditions d'utilisation normales, les piles devraient durer environ six mois. Si la télécommande n'agit plus sur le lecteur, remplacez simultanément les deux piles.


Remarques


- N'abandonnez pas la télécommande à proximité d'une source de chaleur importante ou d'un endroit humide.
- Ne laissez tomber aucun corps étranger dans le boîtier de la télécommande en particulier lors du remplacement des piles.
- N'exposez pas le capteur de télécommande à la lumière directe du soleil ou d'un luminaire. Cela risque de provoquer un dysfonctionnement.
- Si vous n'utilisez pas la télécommande pendant une période prolongée, retirez les piles afin de prévenir tout risque de détérioration engendrée par la corrosion ou une fuite éventuelle des piles.

Raccordement du système

Vue d'ensemble

Cette section décrit le raccordement du lecteur de disques compacts à un amplificateur. Avant de réaliser la connexion, n'oubliez pas de mettre hors tension chacun des appareils concernés.





Câbles de connexion requis


■ Connexions analogiques

• Cordon audio (fourni) (1)



■ Connexions numériques

• Câble optique POC-15 (non fourni)




• Câble coaxial (non fourni)



Raccordement


■Connexions analogiques

Lors du raccordement d'un câble audio, assurezvous que le code de couleur du câble correspond à celui des prises appropriées sur les différents appareils raccordés: rouge (droit) sur rouge et blanc (gauche) sur blanc. Assurez-vous de la qualité des connexions afin de prévenir les bruits de souffle et les parasites.



 Si vous disposez d'un amplificateur de puissance analogique

Branchez l'amplificateur sur les prises VARIABLE LINE OUT en vous servant du câble audio fourni avec l'appareil. La commande LINE OUT/PHONE LEVEL du lecteur ou les touches LINE OUT LEVEL de la télécommande permettent de régler le niveau de sortie.




■ Connexions numériques


Vous ne pouvez éviter une altération du signal pendant la transmission parce que la sortie du signal musical via les connecteurs de sortie numériques conserve sa forme numérique. Vous pouvez raccorder un composant numérique comme un amplificateur numérique, un convertisseur N/A, un lecteur DAT ou MD. Si vous raccordez un lecteur DAT ou MD, vous pouvez réaliser des enregistrements numériques au départ de disques compacts.

Attention que, si vous établissez ce raccordement, vous ne pouvez pas utiliser la fonction de fondu enchaîné d'entrée et de sortie (page 19).

 Si vous disposez d'un composant numérique doté d'un connecteur d'entrée optique numérique Raccordez le composant via le connecteur DIGITAL OUT (OPTICAL) à l'aide du câble optique (non fourni). Retirez le capuchon et branchez le câble optique.



 Si vous disposez d'un composant numérique doté d'un connecteur d'entrée coaxial numérique Raccordez le composant via le connecteur DIGITAL OUT (COAXIAL) à l'aide du câble coaxial (non fourni).




Remarque

Si vous effectuez le raccordement via le connecteur DIGITAL OUT, des parasites peuvent se manifester lorsque vous activez la lecture d'un disque compact autre que musical, comme un CD-ROM.

Réglage du sélecteur de tension (modèles équipés d'un sélecteur de tension uniquement)

Vérifiez si le sélecteur de tension sur le panneau arrière du lecteur est réglé sur la tension secteur locale. Si ce n'est pas le cas, réglez le sélecteur sur la position appropriée à l'aide d'un tournevis avant de brancher le cordon d'alimentation sur une prise d'alimentation.




Branchement du cordon d'alimentation


Branchez le cordon d'alimentation sur une prise murale.

Enlever le feuillet d'avertissement

Le feuillet d'avertissement se trouve sur le lecteur. Enlevez le feuillet d'avertissement avant d'utiliser le lecteur.

Lecture d'un disque compact





- Voir pages 4 5 pour le raccordement.
- Si vous mettez le lecteur sous tension avec un disque compact sur le plateau de lecture
 Vous pouvez automatiquement démarrer la lecture au début du disque compact. Si vous branchez une minuterie disponible dans le commerce, vous pouvez démarrer la lecture d'un disque compact à l'heure que vous programmez.
- Mettez l'amplificateur sous tension et sélectionnez la position lecteur de disques compacts.
- **2** Appuyez sur POWER pour mettre le lecteur sous tension.



Si l'indication "----" apparaît dans la fenêtre d'affichage Placez le stabilisateur fourni sur le disque compact. Sinon, l'indication suivante s'affiche.


Remarque

A l'étape 3, ne placez pas deux ou plusieurs disques compacts en même temps. Sinon, vous risquez d'endommager les disques et/ou le lecteur.



Si la lecture ne commence pas par la première plage Appuyez plusieurs fois de suite sur PLAY MODE jusqu'à ce que "SHUFFLE", "PROGRAM" et "CUSTOM INDEX" disparaissent de la fenêtre d'affichage (ou appuyez sur CONTINUE sur la télécommande).

Appuyez sur ≜ OPEN/CLOSE et placez un disque sur le plateau de lecture.



La face imprimée vers le haut

Placez le stabilisateur fourni sur le CD. (Les stabilisateurs fournis avec le CDP-XA50ES et le CDP-XA30ES sont différents.)



Appuyez sur ⊳.

Le plateau de lecture se referme et le lecteur reproduit toutes les plages une fois (lecture continue). Réglez le volume sur l'amplificateur.


Pour arrêter la lecture

Appuyez sur \square .

Si vous voulez	Vous devez
Activer la pause	Appuyer sur II
Reprendre la lecture après la pause	Appuyer sur II ou ⊳
Passer à la plage suivante	Tourner I⊲⊲ AMS ⊳⊳l dans le sens horaire. (Sur la télécommande, appuyez sur ▶►l.)
Revenir à la plage précédente	Tourner I⊲⊲ AMS ⊳⊳l dans le sens antihoraire. (Sur la télécommande, appuyez sur I◄•.)
Arrêter la lecture et retirer le disque compact	Appuyer sur ≙ OPEN/CLOSE

Personnalisation du son (fonction de filtre numérique)

Ce lecteur est doté d'un filtre numérique à coefficient variable (V.C.). En sélectionnant le type de filtre voulu, vous pouvez régler le son en fonction des caractéristiques de votre installation, de la pièce, de la source musicale, etc.



Sélection du filtre directement sur le lecteur

- Appuyez sur FILTER. La fenêtre d'affichage indique le numéro du filtre actuellement sélectionné et l'indicateur de filtre se met à clignoter.
- 2 Tournez ► AMS ► jusqu'à ce que le numéro du filtre numérique voulu apparaisse dans la fenêtre d'affichage. Lorsque vous tournez la commande

Lorsque vous tournez la commande

I AMS II, le numéro de filtre numérique
change selon la séquence suivante:

Si vous écoutez un disque, le son est momentanément interrompu.

- **3** Appuyez sur ⋈⊲ AMS ⋈ pour sélectionner le filtre.
 - L'écran original apparaît.

Le numéro du filtre numérique sélectionné est enregistré dans la mémoire même si vous mettez l'appareil hors tension.

Vous pouvez également changer le numéro du filtre numérique en appuyant sur la touche FILTER pendant que l'indicateur cliqnote

Sélection du filtre à l'aide de la télécommande 🖺

- Appuyez sur DIGITAL FILTER. La fenêtre d'affichage indique le numéro du filtre actuellement sélectionné et l'indicateur de filtre se met à clignoter.
- 2 Appuyez plusieurs fois de suite sur DIGITAL FILTER jusqu'à ce que la fenêtre d'affichage indique le numéro du filtre voulu. Le numéro du filtre numérique est mémorisé et l'écran original réapparaît.


Qu'est-ce qu'un filtre numérique à coefficient variable (V.C.) ?

Les lecteurs CD utilisent des filtres numériques pour éliminer les parasites générés durant l'échantillonnage. Vous pouvez changer la tonalité du son en modifiant les caractéristiques de coupure du filtre numérique. Ce lecteur est doté de cinq types de filtres offrant des caractéristiques de coefficient différentes: "STD", "1", "2", "3" et "4". De plus, les filtres numériques "3" et "4" comportent chacun trois modes de coefficient, A–C, pour des réglages encore plus précis.

Nous donnons ci-dessous quelques explications qui vous aideront à mieux comprendre les caractéristiques des filtres numériques utilisés sur ce lecteur.

Décrochage rapide et décrochage lent

En gros, les filtres numériques peuvent être classifiés en filtres à décrochage rapide et à décrochage lent, suivant leurs caractéristiques de coupure.





Comparaison des caractéristiques de coupure des filtres à décrochage lent et des filtres à décrochage rapide

Les filtres à décrochage rapide coupent brutalement les parasites générés durant l'échantillonnage au-delà de 22,05 kHz. C'est la meilleure méthode pour reproduire intégralement les signaux inférieurs à 20 kHz: c'est le principe de base du son numérique.

D'un autre côté, les filtres à décrochage lent coupent progressivement les parasites générés durant l'échantillonnage et sont en mesure de maintenir au minimum la pré-oscillation et la post-oscillation (une forme de rémanence sonore) dans le signal de réponse d'impulsion.

Filtre à décrochage rapide






Comparaison de la réponse d'impulsion des filtres à décrochage rapide et des filtres à décrochage lent

Type en cascade et type direct

Il existe deux méthodes de suréchantillonnage par filtre numérique: le type en cascade et le type direct. Le type en cascade multiplie le signal par huit en trois phases et le type direct multiplie le signal par huit en une phase.

Les filtres en cascade offrent une grande efficacité de calcul et des caractéristiques de décrochage rapide de haute précision. De plus, les circuits intégrés de ce lecteur utilisent la méthode d'alimentation (FF) intégrale entre chacune des phases de façon à optimiser la précision du transfert de données.

Par ailleurs, les données de suréchantillonnage octuples peuvent être obtenues en une phase avec les filtres directs sans aucune perte durant le transfert entre les phases de calcul. Cependant, comme certains circuits sont extrêmement grands, ce lecteur ne peut supporter que les filtres à décrochage lent.



Caractéristiques des filtres numériques

Nous donnons ci-dessous les réglages et les caractéristiques de chacun des cinq filtres numériques. Utilisez ces informations pour sélectionner le filtre de votre choix.

STD: Standard

Il s'agit d'un filtre à décrochage rapide en cascade. Il présente les mêmes caractéristiques que les filtres numériques qui ont longtemps été utilisés sur les appareils haut de gamme Sony et assurent un décrochage rapide qui atteint –120 dB à 24 kHz. Ce filtre utilise la méthode d'alimentation intégrale entre les phases de calcul et confère au son une plage étendue et une vaste représentation spatiale.

1: Spline

Il s'agit d'un filtre à décrochage lent en cascade qui utilise une fonction "pistolet" cubique pour l'interpolation. La fonction "pistolet" assure des connexions plus progressives entre les points et, parmi les fonctions "pistolet", c'est le filtre cubique qui est le plus direct. L'oscillation de la réponse d'impulsion pour ce filtre est inférieure à celle d'un filtre à décrochage rapide. Avec ce filtre, l'image sonore est claire et la restitution sonore tout en souplesse.


2: Plain

Il s'agit d'un filtre à décrochage lent direct. Il se caractérise par l'absence de quantification entre la sortie du filtre numérique et l'entrée du convertisseur N/Δ

Comme les calculs directs sont utilisés par le filtre numérique et que la longueur de bit pour la sortie du filtre numérique et l'entrée du convertisseur N/A sont identiques, aucun parasite de requantification n'est généré entre le filtre numérique et le convertisseur N/A. Cela signifie que, sur les informations 16-bit provenant du disque, les éléments jusqu'à 20 kHz sont entrés jusqu'au convertisseur N/A sans opération non linéaire. Il en résulte une restitution sonore plus claire et de plus forte amplitude.

3: Type analogique


Il s'agit d'un filtre à décrochage lent direct qui simule un filtre Butterworth analogique de septième rang. Ce filtre empêche toute pré-oscillation du signal de réponse d'impulsion. De même, comme il simule un filtre analogique, il produit une rotation de la phase élevée en-dehors de la fréquence audible. Les filtres 3A à 3C diffèrent suivant le degré de rotation de phase. Le filtre 3A est multiplié par un (la caractéristique analogique vraie), le filtre 3b est multiplié par 0,75 et le filtre 3C par 0,5. La réponse d'impulsion change comme indiqué dans la figure ci-dessous. Le degré de pré-oscillation et de post-oscillation varie suivant le degré de changement de phase. Cela confère au son davantage de chaleur et de profondeur.



Comparaison de la réponse d'impulsion du filtre 3

4: Butterworth

Il s'agit d'un filtre à décrochage lent direct intégrant un cinquième ordre via des filtres Butterworth de neuvième ordre. La phase est cependant linéaire et n'inclut pas les possibilités de changement de phase du filtre 3 (type analogique). Comme l'indique la figure cidessous, seules les caractéristiques de coupure peuvent être modifiées dans le cinquième ordre (4A), le septième ordre (4b) et le neuvième ordre (4C). L'oscillation de la réponse d'impulsion augmente du filtre de cinquième ordre au filtre de neuvième ordre. Ce filtre produit un son équilibré et agréable.




Comparaison des caractéristiques de coupure du filtre 4

Remarque

La fonction de filtre numérique change avant tout les caractéristiques en-dehors de la fréquence audible. Elle ne peut affecter les changements dans la fréquence audible tels que ceux réalisés au moyen des commandes de tonalité de l'amplificateur. C'est pourquoi, suivant la combinaison des appareils et des sources sonores, il se peut que vous ne constatiez pas d'effet perceptible après la commutation du filtre.

Utilisation de la fenêtre d'affichage

La fenêtre d'affichage vous permet de vérifier les informations relatives au disque.



Vérification du nombre et de la durée totale de lecture des plages

Appuyez sur TIME avant de lancer la lecture. La fenêtre d'affichage indique le nombre total de plages, la durée totale de lecture et le calendrier musical.




Lorsque vous êtes en mode de lecture aléatoire ("SHUFFLE" apparaît dans la fenêtre d'affichage, voir page 13), un temps d'accès vierge d'une seconde est inséré entre les plages. Cette durée supplémentaire est automatiquement ajoutée au temps de lecture total indiqué dans la fenêtre d'affichage.

Si le disque comporte plus de 15 plages, l'indication ▶ apparaît à côté du chiffre 15 dans le calendrier musical. Les informations apparaissent également lorsque vous appuyez sur \(\text{\text{\text{OPEN/CLOSE}}}\) pour refermer le plateau de lecture.

Informations affichées pendant la lecture d'un disque


Pendant la lecture d'un disque, la fenêtre d'affichage indique le numéro de la plage en cours, le numéro d'index, le temps de lecture et le calendrier musical.



Les numéros de plages disparaissent du calendrier musical dès que la lecture est terminée.

Vérification de la durée restante

Pendant la lecture d'un disque, chaque pression sur la touche TIME fait changer l'indication dans la fenêtre d'affichage selon la séquence suivante.




Désactiver le calendrier musical dans la fenêtre d'affichage

Chaque fois que vous appuyez sur DISPLAY MODE sur la télécommande pendant la lecture d'un disque, le calendrier musical est alternativement activé et désactivé dans la fenêtre d'affichage.

Localisation d'une plage déterminée

Pendant la lecture d'un disque, vous pouvez localiser rapidement une plage à l'aide de l'AMS (détecteur automatique de musique) du lecteur ou des touches numériques de la télécommande.



Pour localiser	Vous devez
L'une des plages suivantes	Tourner I✓ AMS ▷ dans le sens horaire jusqu'à ce que vous ayez localisé la plage voulue. Si vous utilisez la télécommande, appuyez plusieurs fois de suite sur ▶ I jusqu'à la plage voulue.
La plage en cours ou l'une des plages précédentes	Tourner I AMS I dans le sens antihoraire jusqu'à ce que vous ayez localisé la plage voulue. Si vous utilisez la télécommande, appuyez plusieurs fois de suite sur I jusqu'à la plage voulue.
Directement une plage déterminée	Appuyer sur la touche numérique de la télécommande correspondant à la plage voulue.




Lorsque vous localisez directement une plage dont le numéro est supérieur à 10 🗐

Appuyez d'abord sur la touche >10 et ensuite sur les touches numériques correspondantes de la télécommande. Pour introduire "0", utilisez la touche 10. Exemple: Pour sélectionner la plage 30 Appuyez d'abord sur >10, et ensuite sur 3 et

sur 10.

Localisation d'un passage déterminé sur une plage

Vous pouvez localiser un passage particulier sur une plage pendant la lecture d'un disque.



Pour localiser un passage	Appuyez sur	
En contrôlant le son	►► (avancer) ou sur ◀◀ (reculer) et maintenez la touche enfoncée jusqu'à ce que vous arriviez au passage voulu	
Rapidement en observant la fenêtre d'affichage pendant une pause	◄◄/▶► et maintenez la touche enfoncée jusqu'à ce que vous arriviez au passage voulu. Le son est coupé pendant cette opération.	
A l'aide d'un index (uniquement sur les disques indexés)	INDEX / plusieurs fois de suite sur la télécommande jusqu'à ce que vous trouviez le passage	



👸 Qu'est-ce qu'un index?


Il s'agit d'un numéro qui sépare une plage ou un disque en plusieurs sections, ce qui vous permet de localiser facilement un endroit déterminé. Vous pouvez identifier les disques qui acceptent les numéros d'indexation en en vérifiant l'emballage.

Remarque

Si l'indication " ¬, ¬, " apparaît dans la fenêtre d'affichage, cela signifie que le disque est arrivé en fin de lecture pendant que vous mainteniez la touche ▶▶ enfoncée. Appuyez sur **◄** ou tournez ►< AMS ►► dans le sens antihoraire pour revenir en arrière.

Lecture de plages répétée

Vous pouvez reproduire les plages plusieurs fois dans n'importe quel mode.



Appuyez sur REPEAT pendant la lecture d'un disque. L'indication "REPEAT" apparaît dans la fenêtre d'affichage. Le lecteur répète la lecture des plages de la façon suivante:

Lorsque le disque est reproduit en	Le lecteur répète la lecture
Lecture continue (page 6)	De toutes les plages
Lecture aléatoire (page 13)	De toutes les plages dans un ordre aléatoire
Lecture programmée (page 14)	Du même programme
Lecture sélective (page 16)	De l'ensemble des plages restantes
Lecture sélective et aléatoire (page 14, 16)	De l'ensemble des plages restantes dans un ordre quelconque
Lecture par index personnalisés (page 23)	De la section comprise entre deux numéros d'index

Pour annuler la lecture répétée Appuyez plusieurs fois sur REPEAT jusqu'à ce que l'indication "REPEAT" disparaisse de la fenêtre d'affichage.

Répéter la lecture de la plage en cours

Vous pouvez activer la lecture répétée de la plage.

Pendant la lecture de la plage voulue, appuyez plusieurs fois de suite sur REPEAT jusqu'à ce que l'indication "REPEAT 1" apparaisse dans la fenêtre d'affichage.

Remarque

Vous ne pouvez répéter la lecture de la plage en cours si le disque est reproduit en mode de lecture par index personnalisés (voir page 23).

Répétition d'une phrase musicale spécifique (Répétition A←→B) 🗊

Vous pouvez lire à plusieurs reprises une phrase musicale spécifique appartenant à une plage donnée. Cette fonction peut s'avérer d'une grande utilité si vous souhaitez apprendre la musique ou les paroles des chansons de votre choix.

Remarque: cette fonction ne permet pas de répéter un passage en chevauchement sur deux plages musicales.

- 1 Le disque de votre choix étant en cours de lecture, appuyez sur A→B de la télécommande dès que vous atteignez le point de départ (point A) de la plage dont vous souhaitez répéter la lecture. Les caractères "A-" de l'indication "REPEAT A-" affichée à la fenêtre d'affichage clignotent.
- 2 Dès que vous atteignez le point final (point B) du même passage, appuyez de nouveau sur A→B. L'indication "REPEAT A-B" s'affiche. Le lecteur joue ce passage ou cette phrase musicale spécifique à plusieurs reprises.

Pour annuler cette répétition A←→B Appuyez sur REPEAT.

Sélection d'un nouveau point de départ

Vous pouvez déplacer le passage à répéter en aval en changeant la position du point de départ.


- 1 Appuyez sur A←B alors que le lecteur est en train de répéter le passage musical préalablement défini. Le point final B devient le nouveau point de départ A. Les caractères "A-" de l'indication "REPEAT A-" affichée à la fenêtre d'affichage clignotent.
- 2 Dès que vous atteignez le point final (point B), du passage, appuyez de nouveau sur A←B. L'indication "REPEAT A-B" s'affiche. Le lecteur répète le passage musical compris entre le point de départ et le point final que vous venez de définir.


Si vous souhaitez relancer la lecture à partir du point de départ A


Appuyez sur ⊳ lors d'une répétition A↔B.

Lecture dans un ordre quelconque (lecture aléatoire)

Vous pouvez régler le lecteur pour qu'il "mélange" les plages musicales et les reproduise dans un ordre quelconque.







- Appuyez plusieurs fois de suite sur PLAY MODE jusqu'à ce que l'indication "SHUFFLE" apparaisse dans la fenêtre d'affichage. Si vous utilisez la télécommande, appuyez sur SHUFFLE.
- 2 Appuyez sur ⊳ pour lancer la lecture aléatoire. L'indication 🛴 ງ s'affiche pendant que le lecteur "mélange" les plages.

Pour annuler la lecture aléatoire

Appuyez quatre fois sur PLAY MODE (ou CONTINUE sur la télécommande).

Lecture de disques compacts

Vous pouvez activer la lecture aléatoire en cours de lecture

Appuyez une fois sur PLAY MODE (ou sur SHUFFLE sur la télécommande) et la lecture aléatoire démarre à partir de la plage en cours.

Vous pouvez supprimer les plages que vous ne souhaitez pas écouter lors d'une lecture aléatoire (lecture sélective et aléatoire)


Appuyez sur les touches numériques de la télécommande correspondant à la plage que vous voulez effacer.


Le numéro de cette plage et l'indication "OFF" s'affichent dans la fenêtre d'affichage, puis ce numéro de plage disparaît du calendrier musical.


Si vous souhaitez réinsérer cette plage musicale, appuyez de nouveau sur la touche numérique correspondante. Pour réinsérer toutes les plages, appuyez sur \square en mode d'arrêt.

Création de programmes musicaux (lecture programmée)

Vous pouvez ordonner la succession des plages d'un disque et ainsi créer votre propre programme musical. Le programme peut contenir jusqu'à 24 plages.







Création d'un programme de lecture sur le lecteur


Appuyez plusieurs fois de suite sur PLAY MODE jusqu'à ce que l'indication "PROGRAM" apparaisse dans la fenêtre d'affichage avant de démarrer la lecture.




2 Tournez ⋈⊲ AMS ▷▷I jusqu'à ce que le numéro de la plage voulue apparaisse dans la fenêtre d'affichage.

L'ordre de lecture programmé et le numéro des plages en cours de programmation clignotent et la durée totale de lecture comprenant la plage apparaît dans la fenêtre d'affichage.

Numéro des plages en cours de programmation



3 Appuyez sur ⋈⊲ AMS ⋈ pour sélectionner la plage.



Si vous avez commis une erreur Appuyez sur CLEAR et répétez les étapes 2 et 3.

- **4** Répétez les étapes 2 et 3 pour programmer les plages dans l'ordre de votre choix.
- 5 Appuyez sur pour démarrer la lecture programmée.

Pour annuler la lecture programmée Appuyez trois fois sur PLAY MODE.

- Si des plages qui ne se suivent pas sur le disque sont programmées consécutivement (p. ex. 1, 3, 5, etc.)
 Un temps d'accès vierge d'une seconde est inséré entre les plages.
- Le programme reste activé même à la fin de la lecture

Vous pouvez relancer la lecture du programme en appuyant sur \triangleright .

Remarques


- L'indication "--. --" apparaît dans la fenêtre d'affichage au lieu de la durée totale de lecture si elle dépasse 100 minutes
- L'indication "FULL" apparaît dans la fenêtre d'affichage si vous essayez d'ajouter une plage à un programme qui en comprend déjà 24.

Création d'un programme de lecture à l'aide de la télécommande 🖺

- Appuyez sur PROGRAM avant de démarrer la lecture.
 L'indication "PROGRAM" apparaît dans la fenêtre d'affichage.
- 2 Appuyez sur les touches numériques correspondant aux plages que vous voulez programmer dans l'ordre de votre choix.

 Exemple : pour programmer les plages 2, 8 et 5.

 Appuyez successivement sur les touches numériques 2, 8 et 5.



Pour sélectionner une plage portant un numéro supérieur à 10

Utilisez la touche >10 (voir page 12).

correcte.

Si vous avez commis une erreur Appuyez sur CLEAR et ensuite sur le numéro de la plage **3** Appuyez sur ⊳ pour démarrer la lecture programmée.

Pour annuler la lecture programmée Appuyez sur CONTINUE.

Vous pouvez vérifier la durée totale de lecture pendant la programmation à l'aide de la télécommande (programmation)

Pour sélectionner une plage, appuyez sur ◄ ou ▶ et vérifiez la durée totale de lecture. Appuyez ensuite sur PROGRAM pour confirmer votre choix.

Si des plages qui ne se suivent pas sur le disque sont programmées consécutivement (p. ex. 1, 3, 5, etc.) Un temps d'accès vierge d'une seconde est inséré entre les plages.

Le programme reste activé même à la fin de la lecture Vous pouvez relancer la lecture du programme en appuyant sur >.

Remarques

- L'indication "--. --" apparaît dans la fenêtre d'affichage au lieu de la durée totale de lecture si elle dépasse 100 minutes
- L'indication "FULL" apparaît dans la fenêtre d'affichage si vous essayez d'ajouter une plage à un programme qui en comprend déjà 24.

Vérification de l'ordre des plages

Vous pouvez vérifier votre programme avant ou après que vous avez activé la lecture.

Appuyez sur CHECK.

Chaque pression sur cette touche fait apparaître dans la fenêtre d'affichage les numéros de plage dans l'ordre programmé. Après la dernière plage du programme, la fenêtre d'affichage indique "End" et revient à l'indication de départ. Si vous vérifiez l'ordre des plages après avoir activé la lecture, la fenêtre d'affichage indique uniquement les numéros de plage restants.


Changer l'ordre des plages

Vous pouvez modifier votre programme avant de lancer la lecture.

Pour	Vous devez	
Supprimer une plage	Appuyer sur CHECK jusqu'a ce que la plage jugée inutile apparaisse dans la fenêtre d'affichage et appuyez ensuite sur CLEAR.	
Supprimer la dernière plage du programme	Appuyer sur CLEAR. Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, la dernière plage est effacée.	
Ajouter des plages à la fin du programme	Tourner I⊲⊲ AMS ▷▷I jusqu'à ce que le numéro de la plage que vous voulez ajouter s'affiche et appuyez ensuite sur I⊲⊲ AMS ▷▷I. Si vous utilisez la télécommande, appuyez sur la touche numérique des plages à ajouter.	
Changer complètement le programme	Maintenir la touche CLEAR enfoncée jusqu'à ce que l'indication "ALL CLr" apparaisse dans la fenêtre d'affichage. Créez un nouveau programme en appliquant la procédure de programmation.	

Lecture de plages spécifiques (lecture sélective)

Vous pouvez supprimer les plages que vous ne souhaitez pas écouter pour ne jouer que les plages restantes.



 Appuyez sur SHUFFLE.
 L'indication "SHUFFLE" apparaît dans la fenêtre d'affichage. Appuyez sur les touches numériques correspondant aux plages que vous souhaitez supprimer.

Ces numéros de plage disparaissent du calendrier musical après l'affichage momentané "OFF".

Pour supprimer une plage dont le numéro est supérieur à 10, servez-vous de la touche >10 (voir page 12).

Si vous avez commis une erreur

Appuyez sur la touche numérique correspondant à la plage voulue. L'indication "On" apparaît dans la fenêtre d'affichage et la plage correspondante est réinsérée.

3 Après avoir supprimé toutes les plages dont vous ne souhaitez pas la lecture, appuyez sur CONTINUE.

L'indication "SHUFFLE" disparaît de la fenêtre d'affichage.

Si vous appuyez sur PLAY MODE sur le lecteur au lieu de CONTINUE sur la télécommande

Les plages effacées seront restaurées. Exécutez cette opération à l'aide de la télécommande.

4 Appuyez sur ⊳ pour lancer la lecture sélective.

Pour annuler une lecture sélective Appuyez sur ■ en mode d'arrêt.

Le lecteur garde en mémoire les plages préalablement éliminées même au terme de la lecture sélective considérée

Si vous appuyez sur ▷, vous avez de nouveau la possibilité de ne jouer que les plages restantes.


- Vous pouvez jouer ces plages musicales dans un ordre quelconque (lecture sélective et aléatoire)


 Il suffit d'omettre l'étape 3 de la procédure présentée ciavant.
- Yous pouvez supprimer une plage en cours de lecture Appuyez sur CLEAR lorsque la plage de votre choix est en cours de lecture. Le lecteur supprime cette plage et reprend la lecture en jouant la plage suivante.
- Vous pouvez mémoriser les plages supprimées sur chaque disque


Voir "Mémorisation de plages déterminées d'un disque" à la page 24.

Enregistrement de votre propre programme

Vous pouvez enregistrer sur une cassette classique, audionumérique DAT ou sur un MD le programme que vous avez composé. Le programme peut comprendre jusqu'à 24 plages. En insérant une pause dans la programmation, vous pouvez diviser le programme en deux parties de manière à pouvoir l'enregistrer sur les deux faces d'une cassette.







- 1 Créez votre propre programme (pour la face A lors de l'enregistrement sur une cassette) en contrôlant la durée totale de lecture indiquée dans la fenêtre d'affichage.
 - Voir "Création de programmes musicaux" à la page 14.
- 2 Si vous enregistrez sur les deux faces de la cassette, appuyez sur II pour insérer une pause.
 L'indication "P" apparaît dans la fenêtre d'affichage et le temps de lecture est ramené à "0.00".
 Si vous enregistrez sur une seule face de la cassette ou sur une DAT ou un MD, sautez cette étape et passez directement à l'étape 4.

Une pause est comptée comme une plage Vous pouvez programmer jusqu'à 23 plages lorsque vous insérez une pause.

- **3** Répétez l'étape 1 pour créer un programme pour la face B.
- 4 Lancez l'enregistrement sur la platine et appuyez ensuite sur
 du lecteur.
 Si vous enregistrez sur les deux faces de la cassette, le lecteur passe en mode de pause à la fin du programme pour la face A.
- 5 Si vous enregistrez sur la face B, retournez la cassette et appuyez sur ⊳ ou II du lecteur pour reprendre la lecture.
- Pour vérifier et modifier votre programme
 Voir pages 15 et 16.
 L'indication "SIDE-A" apparaît pendant la vérification
 du programme pour la face A et "SIDE-B" pour la face B.
- Vous pouvez insérer automatiquement un blanc de 3 secondes entre chaque plage
 Utilisez la fonction d'espacement automatique (voir page 21).


Enregistrement d'un disque compact en spécifiant la durée d'enregistrement (montage temporel/montage précis)


Vous pouvez imposer au lecteur de créer un programme dont l'étendue correspondra à la durée de la bande. Sélectionnez l'une des options qui suit:

- Montage temporel: création automatique d'un programme préservant l'ordre initial dans lequel les plages du disque traité sont agencées.
- Montage précis: agencement automatique de l'ordre dans lequel les plages sont jouées de façon à tenir compte de la longueur ou de la durée de la bande.

Le programme peut comprendre jusqu'à 24 plages (une pause insérée entre deux plages est comptée comme une plage).

Attention que les plages dont le numéro est supérieur à 24 ne peuvent être programmées.





- Appuyez sur EDIT/TIME FADE avant de lancer la lecture en procédant comme suit:
 - Pour sélectionner l'option de montage temporel, appuyez une fois sur la touche.
 "EDIT" apparaît et "SIDE-A" clignote dans la fenêtre d'affichage.
 - Pour sélectionner l'option de montage précis, appuyez deux fois sur la touche.
 "(JUST)" apparaît et "SIDE-A" clignote dans la fenêtre d'affichage.
- 2 Appuyez sur ◀◀ ou sur ▶▶ pour spécifier la longueur de bande.

Chaque pression sur ces touches fait changer l'affichage selon la séquence ci-dessous, la longueur de bande d'une face suivant chaque indication.

```
 \begin{array}{c} \rightarrow \text{HALF} \longleftrightarrow \text{C-46} \longleftrightarrow \text{C-54} \longleftrightarrow \text{C-60} \longleftrightarrow \text{C-74} \longleftrightarrow \text{C-90} \longleftrightarrow \text{--} \\ \text{(23.00)} \quad \text{(27.00)} \quad \text{(30.00)} \quad \text{(37.00)} \quad \text{(45.00)} \end{array}
```

Si vous sélectionnez "HALF"

Le lecteur définit le programme de chaque face comme la moitié de la durée totale de lecture du disque. Attention que vous ne pouvez pas sélectionner "HALF" si le disque comprend plus de 24 plages.

- 3 Appuyez sur EDIT/TIME FADE pour lancer la création du programme par le lecteur. La fenêtre d'affichage indique les plages à enregistrer. L'indication "SIDE-B" clignote dans la fenêtre d'affichage.
- 4 Si vous enregistrez sur les deux faces de la cassette, appuyez à nouveau sur EDIT/TIME FADE. Le lecteur insère une pause, et crée le programme pour la face B. La fenêtre d'affichage indique les plages programmées. Si vous enregistrez sur une seule face de la cassette, de la DAT ou du MD, sautez cette étape.
- 5 Lancez l'enregistrement sur la platine et appuyez ensuite sur
 du lecteur. Si vous enregistrez sur les deux faces de la cassette, le lecteur passe en mode de pause à la fin du programme pour la face A.
- Si vous enregistrez également sur la face B, retournez la cassette et appuyez sur

 ou □□ du lecteur pour reprendre la lecture.

Pour annuler le montage temporel/montage précis Appuyez plusieurs fois de suite sur PLAY MODE jusqu'à ce que "SHUFFLE", "PROGRAM" et "CUSTOM INDEX" disparaissent de la fenêtre d'affichage (ou appuyez sur CONTINUE sur la télécommande).

Vous pouvez programmer en avance les plages de votre choix

Sélectionnez les plages avant d'appliquer la procédure cidessus. Le lecteur crée un programme avec les plages restantes. Dans ce cas, vous ne pouvez sélectionner "HALF" pour spécifier la longueur de bande.

Vous pouvez déterminer la longueur de bande de votre choix

Réglez la longueur de bande à l'aide de la touche I⊲⊲ AMS ⊳⊳I.


Exemple: la longueur de bande d'une face est de 30 minutes et 15 secondes


- 1 Pour régler les minutes, tournez I✓ AMS I jusqu'à ce que "30" apparaisse dans la fenêtre d'affichage et appuyez ensuite sur ⋈⊲ AMS ⊳ы.
- 2 Pour régler les secondes, tournez I⊲⊲ AMS ⊳⊳I jusqu'à ce que "15" apparaisse dans la fenêtre d'affichage et appuyez ensuite sur ⋈⊲ AMS ⊳⊳1.
- Si des plages qui ne se suivent pas sur le disque sont programmées consécutivement (p. ex. 1, 3, 5, etc.) Un temps d'accès vierge d'une seconde est inséré entre les plages.
- Vous pouvez insérer automatiquement un blanc de 3 secondes entre chaque plage Utilisez la fonction d'espacement automatique (voir page
- Pour vérifier et modifier votre programme Voir pages 15 et 16.

Fondu enchaîné d'entrée et de sortie

Vous pouvez réaliser manuellement un fondu enchaîné d'entrée ou de sortie pour éviter que les plages commencent et s'arrêtent brusquement.

Attention que vous ne pouvez appliquer cet effet si vous utilisez le connecteur DIGITAL OUT.





Pour	Appuyez sur FADER
Créer un fondu enchaîné d'entrée	Pendant la pause. L'indication "FADE" clignote et un fondu enchaîné d'entrée est intégré.
Créer un fondu enchaîné de sortie	Lorsque vous voulez commencer le fondu enchaîné de sortie. L'indication "FADE" clignote. Le fondu enchaîné de sortie est intégré et le lecteur passe en mode de pause

Modification du temps d'évanouissement 🖺

Vous pouvez modifier le temps d'évanouissement en lui donnant une durée comprise entre 2 et 10 secondes lors de l'exécution de vos fondus sonores. Si vous n'intervenez pas, la durée du temps d'évanouissement par défaut s'élève à 5 secondes.

- 1 Appuyez sur FADER avant de lancer une lecture. L'indication "5 SEC" apparaît et "FADE" clignote dans la fenêtre d'affichage.
- Appuyez sur la touche numérique appropriée pour spécifier le temps d'évanouissement.
 Vous pouvez également spécifier la durée du fondu enchaîné en appuyant sur les touches ◄
 jusqu'à ce que la durée voulue s'affiche.

Fondu enchaîné de sortie à l'instant spécifié (fondu programmé)

Vous pouvez programmer le lecteur pour qu'il intègre automatiquement un fondu enchaîné de sortie en spécifiant le temps de lecture. Une fois défini, le fondu programmé est activé deux fois, en ce sens que la lecture se termine par un fondu enchaîné de sortie à la fin de chacune des faces de la cassette.

- Appuyez trois fois sur EDIT/TIME FADE avant de lancer la lecture.
 Les indications "(TIME FADE)" et "SIDE-A" apparaissent dans la fenêtre d'affichage.
- 2 Appuyez sur ◀◀ ou sur ▶▶ pour spécifier le temps de lecture.

Chaque pression sur ces touches fait changer l'affichage selon la séquence ci-dessous, la longueur de bande d'une face suivant chaque indication.

$$\begin{array}{c} \rightarrow \text{HALF} \longleftrightarrow \text{C-46} \longleftrightarrow \text{C-54} \longleftrightarrow \text{C-60} \longleftrightarrow \text{C-74} \longleftrightarrow \text{C-90} \longleftrightarrow \cdots \cdots \longleftrightarrow \\ (23.00) \quad (27.00) \quad (30.00) \quad (37.00) \quad (45.00) \end{array}$$

Si vous sélectionnez "HALF"

Le lecteur définit le temps de lecture comme la moitié de la durée totale de lecture.

- 3 Appuyez sur pour lancer la lecture. Au moment spécifié, le son de lecture s'évanouit, l'indication "FADE" clignote dans la fenêtre d'affichage et le lecteur passe en mode de pause. L'indication "SIDE-B" apparaît dans la fenêtre d'affichage.
- **4** Pour enregistrer sur la face B, retournez la cassette et appuyez sur ▷ ou □□ du lecteur pour reprendre la lecture.

Dans ce cas-ci également, la lecture se termine par un fondu enchaîné de sortie au moment spécifié.

Pour annuler le fondu programmé Appuyez sur EDIT/TIME FADE.

Vous pouvez déterminer le temps de lecture de votre choix

Reportez-vous à la section "Vous pouvez déterminer la longueur de bande de votre choix" à la page 19.

Yous pouvez changer de disque lors d'un fondu programmé

Si la lecture se termine avant le fondu enchaîné de sortie programmé (par exemple, si vous enregistrez des disques compacts sur une cassette), changez le disque. Le temps de fondu enchaîné de sortie est uniquement compté pendant la lecture.


Vous pouvez intégrer un fondu enchaîné d'entrée pour la reprise de la lecture à l'étape 4 Après avoir retourné la cassette, appuyez sur FADER.

Remarque

Si vous appuyez sur ◀◀ ou ▶▶ en cours de lecture en mode de fondu programmé, le fondu programmé sera annulé.

Quelques conseils utiles pour l'enregistrement 1

L'utilisation de ces fonctions facilite l'enregistrement de disques compacts.



Réglage du niveau d'enregistrement (recherche du niveau de crête)

Le lecteur recherche le niveau maximal parmi toutes les plages à enregistrer pour vous permettre de régler le niveau d'enregistrement avant le début de l'enregistrement.

 Avant de lancer la lecture, appuyez sur PEAK SEARCH.
 L'indication "PEAK" clignote dans la fenêtre

d'affichage et le lecteur reproduit le passage qui présente le niveau maximal.

- **2** Réglez le niveau d'enregistrement sur la platine.
- 3 Appuyez sur du lecteur pour stopper la recherche du niveau de crête. L'indication "PEAK" disparaît de la fenêtre d'affichage.

Remarque

Le passage qui comporte le niveau de crête peut changer chaque fois que vous procédez au réglage d'un même disque. Cette différence est cependant négligeable, de telle sorte que vous n'aurez aucun problème à régler le niveau d'enregistrement avec précision.

Localisation de chaque plage sur une bande donnée à l'aide de la fonction AMS (espacement automatique)

La fonction d'espacement automatique insère un blanc de 3 secondes entre chaque plage musicale en cours de lecture. Elle vous permet de localiser chaque plage à l'aide de la fonction AMS que possède la platine.

Avant de lancer une lecture, appuyez sur A.SPACE. L'indication "AUTO SPACE" apparaît dans la fenêtre d'affichage.

Pour annuler l'exécution de la fonction d'espacement automatique

Appuyez sur A.SPACE jusqu'à ce que l'indication "AUTO SPACE" disparaisse de la fenêtre d'affichage.

Remarque

Si vous utilisez la fonction d'espacement automatique pendant l'enregistrement, par exemple, d'un "pot pourri" ou d'une symphonie, la musique risque d'être interrompue lors du changement de plage musicale. Ce type d'interruption se manifeste dans l'éventualité où des numéros de plage ont été affectés sans tenir compte du début ou de la fin des différents mouvements d'une œuvre.

Que pouvez-vous faire avec les fichiers de lecture personnalisée?

Pour chaque disque, le lecteur peut mémoriser deux types d'informations dénommés "fichiers de lecture personnalisée". Lorsque vous avez mémorisé des fichiers de lecture personnalisée pour un disque, le lecteur réactive automatiquement les informations mémorisées lorsque vous introduisez le disque. Attention que les fichiers de lecture personnalisée sont effacés si vous n'utilisez pas le lecteur pendant une période d'environ un mois.

Vous pouvez mémoriser les informations suivantes:

Lorsque vous utilisez	Vous pouvez	
Index personnalisé (page 22)	Indexer le disque à 8 endroits (pour un disque de 32 plages ou moins) ou à 5 endroits (pour un disque de plus de 32 plages)	
Suppression de bloc (page 24)	Supprimer certaines plages et mémoriser uniquement les plages que vous voulez écouter	

L'indication de fichier de lecture personnalisée clignote lorsque vous mémorisez l'information correspondante.



Lorsque vous mémorisez un fichier de lecture personnalisée pour un disque, le lecteur vous rappelle comment vous avez écouté ce disque la dernière fois, même si vous l'avez retiré du lecteur (mémoire du dernier mode activé). Si vous introduisez à nouveau le même disque, le lecteur le reproduira dans le même mode de lecture. Le lecteur mémorise également la durée des fondus enchaîné d'entrée et de sortie si vous avez changé la durée.

Attention que si vous appuyez sur pour refermer le plateau de lecture et lancer la lecture, le lecteur reproduit le disque dans le mode de lecture activé au lieu du mode de lecture mémorisé.

Où sont mémorisés les fichiers de lecture personnalisée?

Les fichiers de lecture personnalisée ne sont pas mémorisés sur le disque mais dans la mémoire du lecteur. Autrement dit, vous ne pouvez pas utiliser les fichiers de lecture personnalisée si vous reproduisez le disque sur d'autres lecteurs.

Combien de disques pouvez-vous personnaliser?

Vous pouvez programmer jusqu'à 224 disques dans la mémoire de fichiers personnalisés.

Le lecteur compte un disque une fois même si vous enregistrez l'index personnalisé et la suppression de bloc en même temps.

Vous pouvez vérifier le nombre de disques que vous pouvez personnaliser

- 1 Retirez le disque du lecteur.
- 3 Appuyez sur TIME lorsque le calendrier musical disparaît de la fenêtre d'affichage. Le nombre de fichiers de lecture personnalisée que vous pouvez mémoriser s'affiche.

Si "FULL" apparaît dans la fenêtre d'affichage


Lorsque la mémoire de fichiers personnalisés est saturée, le lecteur affiche le message "FULL" si vous appuyez sur la touche FILE pour enregistrer des informations et vous ne pouvez plus mémoriser de données pour aucun disque. Si nécessaire, supprimez des fichiers personnalisés jugés inutiles (voir pages 24 et 25).


Pour effacer les fichiers de lecture personnalisée de tous les disques


Tout en maintenant ERASE et FILE enfoncées, appuyez sur POWER pour mettre le lecteur sous tension. L'indication "FILE CLr" apparaît dans la fenêtre d'affichage et tous les fichiers de lecture personnalisée sont effacés.

Indexation d'un disque (index personnalisé)

Vous pouvez indexer le disque à 8 endroits (pour un disque de 32 plages ou moins) ou à 5 endroits (pour un disque de plus de 32 plages) de manière à pouvoir localiser rapidement un passage déterminé. Cette fonction s'avère bien pratique lorsque vous écoutez des disques de symphonies ou de concertos où certaines pièces sont divisées en plusieurs plages (voir exemple ci-dessous).







- Introduisez le disque.
- **2** Appuyez plusieurs fois de suite sur PLAY MODE jusqu'à ce que "CUSTOM INDEX" apparaisse dans la fenêtre d'affichage.

Si vous utilisez la télécommande, appuyez sur C.INDEX.

Le calendrier musical disparaît.

3 Appuyez sur FILE à l'endroit où vous voulez insérer un index.

Le numéro d'index personnalisé clignote dans la fenêtre d'affichage. Le lecteur reproduit le passage pendant 3 secondes à partir du point à indexer.

4 Appuyez sur ◄ ou sur ▶ pour ajuster le point d'indexation afin que le lecteur puisse reproduire le disque à partir de l'endroit précis que vous souhaitez indexer.

En appuyant 7 fois sur ces touches, vous décalez le point indexé d'environ 1 seconde en avant ou en arrière.

Si vous ne souhaitez pas insérer d'index à cet endroit Appuyez sur CLEAR et cherchez un autre point à indexer.

- 5 Appuyez à nouveau sur FILE pour mémoriser l'index personnalisé.
 - "INDEX" de l'indication de fichier de lecture personnalisée s'allume dans la fenêtre d'affichage.
- **6** Pour insérer d'autres index personnalisés, répétez les étapes 3 à 5.

Si vous avez déjà choisi où insérer un index Vous pouvez directement insérer un index sans en ajuster l'endroit. Lorsque vous avez localisé l'endroit à indexer, appuyez d'abord sur II pour activer la pause de lecture et ensuite sur FILE pour insérer un index.

Lecture à partir d'un index (lecture par index personnalisés)

- Appuyez plusieurs fois de suite sur PLAY MODE jusqu'à ce que "CUSTOM INDEX" apparaisse dans la fenêtre d'affichage. Si vous utilisez la télécommande, appuyez sur C.INDEX.
- **2** Localisez l'index personnalisé de votre choix:

Pour localiser	Appuyez sur
L'index personnalisé suivant	INDEX 🗪
L'index personnalisé en cours	INDEX 🚈
Directement un index personnalisé spécifique	La touche numérique correspondant à l'index personnalisé

La lecture commence à partir de l'index personnalisé sélectionné et se poursuit jusqu'à la fin du disque.

Pour annuler la lecture par index personnalisés Appuyez deux fois sur PLAY MODE (ou CONTINUE sur la télécommande).

Remarques

- Vous ne pouvez activer la fonction de recherche d'index (voir page 12).

Lecture d'un index à l'index suivant (lecture par index personnalisé unique)

- Appuyez plusieurs fois de suite sur PLAY MODE jusqu'à ce que "CUSTOM INDEX (1)" apparaisse dans la fenêtre d'affichage.
 - Si vous utilisez la télécommande, appuyez sur C.INDEX.
- 2 Appuyez sur la touche numérique de la télécommande correspondant à l'index personnalisé de votre choix. La lecture commence à partir de l'index personnalisé sélectionné et s'arrête au début de l'index suivant.

Pour annuler la lecture par index personnalisé unique, appuyez une fois sur PLAY MODE (ou CONTINUE sur la télécommande).

Vous pouvez activer la lecture répétée du passage compris entre deux index Appuyez sur REPEAT.

Suppression des index personnalisés


1 Introduisez le disque.


C.INDEX.


- 2 Appuyez plusieurs fois de suite sur PLAY MODE jusqu'à ce que "CUSTOM INDEX" apparaisse dans la fenêtre d'affichage. Si vous utilisez la télécommande, appuyez sur
- **3** Appuyez plusieurs fois de suite sur CHECK jusqu'à ce que le numéro d'index personnalisé à effacer clignote.
- 4 Appuyez sur ERASE pendant que le numéro clignote pour effacer l'index personnalisé. Les numéros d'index personnalisés suivants diminuent d'une unité.

Mémorisation de plages déterminées d'un disque (suppression de bloc)

Vous pouvez effacer certaines plages et mémoriser uniquement les plages que vous voulez écouter. Vous ne pouvez entamer la lecture de vos plages préférées sans effacer les plages à chaque fois.







- **1** Introduisez le disque.
- 2 Supprimez les plages que vous ne voulez pas écouter.
 Suivez les étapes 1 à 3 de la section "Lecture de plages spécifiques" à la page 16.
- **3** Appuyez sur FILE pour mémoriser les plages restantes.
 - "DELETE" de l'indication de fichier de lecture personnalisée s'allume dans la fenêtre d'affichage.

Lecture avec la fonction de suppression de bloc

Appuyez plusieurs fois de suite sur PLAY MODE jusqu'à ce que "SHUFFLE", "PROGRAM" et "CUSTOM INDEX" disparaissent de la fenêtre d'affichage.

Si vous utilisez la télécommande, appuyez sur CONTINUE.

La fonction de suppression de bloc est réactivée et les numéros des plages sélectionnées apparaissent dans le calendrier musical.

2 Appuyez sur ⊳ pour entamer la lecture.

Pour annuler la lecture à l'aide de la fonction de suppression de bloc Appuyez sur □.

Pour relancer la lecture à l'aide de la fonction de suppression de bloc

Lorsque "PROGRAM" ou "CUSTOM INDEX" apparaît dans la fenêtre d'affichage, appuyez plusieurs fois de suite sur PLAY MODE jusqu'à ce que ces indications disparaissent de la fenêtre d'affichage ou jusqu'à ce que "SHUFFLE" apparaisse dans la fenêtre d'affichage. La fonction de suppression de bloc est récupérée et vous pouvez lancer la lecture en appuyant sur ▷.



A l'étape 1, appuyez plusieurs fois de suite sur PLAY MODE jusqu'à ce que "SHUFFLE" apparaisse dans la fenêtre d'affichage (ou appuyez sur SHUFFLE sur la télécommande).

Annulation de la fonction de suppression de bloc

- **1** Introduisez le disque.
- 2 Appuyez plusieurs fois de suite sur PLAY MODE jusqu'à ce que "PROGRAM" et "CUSTOM INDEX" disparaissent de la fenêtre d'affichage. Si vous utilisez la télécommande, appuyez sur CONTINUE ou SHUFFLE. La fenêtre d'affichage indique la suppression de bloc mémorisée.
- **3** Appuyez sur ERASE pour annuler la suppression de bloc.

"DELETE" de l'indication de fichier de lecture personnalisée disparaît.

Précautions

Sécurité

- Attention Les instruments optiques qui équipent cet appareil sont dangereux pour les yeux.
- Si un objet ou un liquide quelconque pénètre à l'intérieur du boîtier, débranchez le lecteur et ne l'utilisez plus avant de l'avoir fait contrôler par un personnel qualifié.

Alimentation

- Avant d'utiliser le lecteur, assurez-vous que la tension d'utilisation de l'appareil est identique à celle de l'alimentation secteur locale. La tension d'utilisation est indiquée sur la plaque signalétique fixée au dos du lecteur.
- Le lecteur reste branché sur l'alimentation secteur tant qu'il est raccordé à la prise murale, même si l'appareil a préalablement été mis hors tension.
- Si vous prévoyez de ne pas utiliser le lecteur pendant une période prolongée, débranchez-le de la prise murale. Pour déconnecter le cordon d'alimentation, tirez sur la fiche; ne tirez jamais sur le cordon proprement dit.
- Le cordon d'alimentation peut uniquement être remplacé par un centre de service après-vente agréé.

Installation

- Installez le lecteur dans un lieu suffisamment ventilé afin de prévenir tout risque de surchauffe à l'intérieur du boîtier.
- Ne pas installer le lecteur sur une surface souple comme un tapis qui risquerait d'obstruer les ouïes de ventilation situées sur la base de l'appareil.
- Ne pas installer le lecteur à proximité de sources de chaleur ou dans un endroit excessivement poussiéreux, soumis à la lumière directe du soleil ou à des vibrations ou des chocs mécaniques importants.

Pour éviter l'altération de la qualité sonore

• Ne touchez pas l'objectif.

Utilisation du stabilisateur

• Utilisez le stabilisateur fourni. Vous risqueriez d'endommager le lecteur en utilisant un autre stabilisateur.

Utilisation

• Si vous transportez soudainement le lecteur d'une pièce froide dans une pièce chaude ou si vous l'installez dans une pièce particulièrement humide, de la condensation peut se former sur les lentilles montées à l'intérieur du lecteur. Le fonctionnement du lecteur risque d'en être affecté. En pareil cas, retirez le disque du plateau de lecture et laissez le lecteur sous tension pendant environ une heure pour permettre à l'humidité de s'évaporer.

Réglage du volume

 N'augmentez pas le volume lorsque vous écoutez un passage offrant un niveau d'entrée très faible ou aucun signal sonore. Vous risquez en effet d'endommager les haut-parleurs lors de la lecture d'un passage présentant un niveau d'entrée très élevé

Introduction d'un disque

 Il est possible que vous entendiez un sifflement émis par le lecteur. Ce sifflement signifie que le lecteur est en train de régler automatiquement ses mécanismes intérieurs en fonction du disque introduit.

Entretien

 Nettoyez le boîtier, la console et les commandes à l'aide d'un chiffon doux imprégné d'une solution détergente neutre. N'utilisez pas de tampon abrasif, de poudre à récurer ou de solvant tel que l'alcool ou le benzène.

A propos du transport

• Retirez le disque compact et le stabilisateur.

Si vous éprouvez la moindre difficulté concernant votre lecteur, n'hésitez pas à consulter votre revendeur Sony.

Remarques sur les disques compacts

Manipulation des disques compacts

- Pour que les disques restent propres, saisissez-les par le bord sans en toucher la surface.
- Ne collez pas de papier ni de ruban adhésif sur les disques.





Pas de cette façon

- N'exposez pas les disques à la lumière directe du soleil ou à
 des sources de chaleur telles que des conduites d'air chaud
 et ne les laissez pas dans une voiture parquée au soleil car
 la température est susceptible d'atteindre un niveau élevé à
 l'intérieur de l'habitacle.
- Abstenez-vous d'utiliser un quelconque stabilisateur et/ou protecteur de disque disponible dans le commerce. Sinon, vous risquez d'endommager les disques et le lecteur.
- Après lecture, rangez les disques dans leur boîtier de protection.

Entretien

 Avant la lecture d'un disque, nettoyez-le à l'aide d'un chiffon prévu à cet effet. Essuyez les disques en allant du centre vers la périphérie.



 N'utilisez pas de solvants tels que le benzène, les diluants pour peinture, les détergents disponibles dans le commerce ou les bombes antistatiques destinées aux disques noirs en vinyle.

Dépannage

Si vous éprouvez l'une des difficultés suivantes lors de l'utilisation de ce lecteur, consultez ce guide de dépannage pour résoudre le problème rencontré. Si une défaillance quelconque persiste, demandez conseil auprès de votre revendeur Sony.

Pas de son.

- →Vérifiez si le lecteur est correctement raccordé.
- →Assurez-vous que vous utilisez correctement l'amplificateur.
- → Réglez le niveau de lecture à l'aide de la commande LINE OUT/PHONE LEVEL.

La lecture du disque ne démarre pas.

- →Il n'y a pas de disque compact dans le lecteur. Introduisez un disque compact.
- →Utilisez le stabilisateur.
- → Placez correctement le disque sur le plateau de lecture avec la face imprimée vers le haut.
- →Nettoyez le disque (voir page 26).
- →De l'humidité s'est condensée à l'intérieur du lecteur. Retirez le disque et laissez le lecteur sous tension pendant environ une heure (voir page 26).

Le niveau d'enregistrement a changé.

→Si vous branchez l'amplificateur sur les prises VARIABLE LINE OUT, le niveau d'enregistrement change si vous agissez sur la commande LINE OUT/PHONE LEVEL du lecteur ou si vous appuyez sur LINE OUT LEVEL de la télécommande en cours d'enregistrement.

La télécommande ne fonctionne pas.

- →Ecartez les obstacles situés entre la télécommande et le lecteur.
- →Dirigez la télécommande vers le capteur de télécommande 🖪 du lecteur.
- → Remplacez les deux piles de la télécommande si elles sont épuisées.

Spécifications

Lecteur de disques compacts

Laser à semi-conducteurs ($\lambda = 780 \text{ nm}$)

Durée d'émission: continue

Puissance de sortie laser Max. 44,6 µW*

* Cette puissance est la valeur mesurée à une distance de 200 mm de la surface de la lentille de l'objectif du bloc optique avec une ouverture de

7 mm.

Réponse en fréquence 2 Hz à $20 \text{ kHz} \pm 0.3 \text{ dB}$ Plage dynamique Plus de 100 dB

Distorsion harmonique CDP-XA50ES: Moins de 0,0017 %

CDP-XA30ES: Moins de 0,0018 %

Sorties

	Type de	Niveau de sortie	Impédance
	fiche	maximal	de charge
LINE OUT	Fiche phono	2 V	Plus de
(FIXED)		(à 50 kilohms)	10 kilohms
LINE OUT	Fiche phono	2 V	Plus de
(VARIABLE)		(à 50 kilohms)	50 kilohms
DIGITAL	Connecteur	-18 dBm	Longueur
OUT	de sortie		d'onde:
(OPTICAL)	optique		660 nm
DIGITAL OUT (COAXIAL)	Connecteur de sortie coaxial	0,5 Vp-p (75 ohms)	75 ohms
PHONES	Fiche phono stéréo	28 mW	32 ohms

Caractéristiques générales

Puissances de raccordement

Lieu d'achat	Puissances de raccordement		
Europe	CA 220 V – 230 V, 50/60 Hz		
Autres pays	CDP-XA50ES	CA 220 V – 230 V, 50/60 Hz	
	CDP-XA30ES	CA 110 V – 120 V ou 220 V – 240 V, commutable, 50/60 Hz	

Consommation électrique CDP-XA50ES: 20 W

CDP-XA30ES: 20 W

 $\begin{array}{c} \text{Dimensions (approx.)} \\ \end{array} \begin{array}{c} \text{CDP-XA50ES: } 430 \times 125 \times 375 \text{ mm} \end{array}$

 $(17 \times 5 \times 14 \text{ 7/8 pouces})$ parties saillantes comprises

CDP-XA30ES: $430 \times 125 \times 350$ mm $(17 \times 5 \times 137/8 \text{ pouces})$ parties

saillantes comprises

Masse (approx.) CDP-XA50ES: 15,2 kg (33 livres 8 onces)

CDP-XA30ES: 9,0 kg (19 livres 13

onces)

Accessoires fournis

Câble audio (2 fiches phono – 2 fiches phono) (1) Télécommande (1) Piles Sony SUM-3 (NS) (2) Stabilisateur (1)

La conception et les spécifications sont sujettes à modifications sans préavis.

	Lecture aléatoire 13	Désignation des commandes
Index	Lecture continue 6	Designation des commandes
	Lecture par index personnalisés 23	Touches
A, B	Lecture par index personnalisé unique 23	A ← B 13
AMS 7, 11	Lecture sélective 16	A.SPACE 21 CHECK 15
Annuler fichiers de lecture	Lecture sélective et aléatoire 14, 16	C.INDEX 23
personnalisée 22	Localisation	CLEAR 16 CONTINUE 6
index personnalisés 24 suppression de bloc 25	avec AMS 11 avec les index 12	DISPLAY MODE 11
suppression de bloc 23	avec les index	EDIT/TIME FADE 18, 20 ERASE 22
C	personnalisés 23 en contrôlant 12	FADER 19
Connexions 4 Présentation 4	en observant la fenêtre	FILE 23, 24 FILTER 8
_	d'affichage 12 directement 11	INDEX / 12, 23 LINE OUT LEVEL 5
Déballage 6	NA NI O	≙ OPEN/CLOSE 7
Déballage 6 Demi-disque (HALF) 18, 20	M, N, O Manipulation des CD 26	PEAK SEARCH 21 PLAY MODE 7
Dépannage 22 Désactivation du calendrier	Mémoire du dernier mode 22	PROGRAM 14
musical 10	Mémorisation de plages déterminées 20	REPEAT 12 SHUFFLE 13
Détecteur automatique de musique. <i>Voir</i> AMS	des données sur les CD 18	TIME 10
Durée restante 11	Montage. <i>Voir</i> Enregistrement Montage du programme 15	> 7 00 7
Durée totale de lecture 10	Montage précis 18	□ 7
E	Montage temporel 15	◄✓/►► 12 >10 11
Enregistrement 17	P, Q	Numériques 11
d'une programmation 17 par Montage précis 18	Programmation 14 d'enregistrement 17	Commutateur
par Montage temporel 18 Espacement automatique 21	modification 16	POWER 6
•	vérification 15	Commande
F, G, H	R	M AMS >> 7, 11
Fichiers de lecture personnalisée 22	Raccordement 4	LINE OUT/PHONE LEVEL 5
Index personnalisé 22	Recherche. <i>Voir</i> Localisation Recherche du niveau de	Prise
Que pouvez-vous faire avec 22	crête 21	PHONES 6
Suppression de bloc 24	Répétition du disque 12	Autros
Filtre numérique à coefficient variable 8	d'un passage spécifique 12 Répétition A-B 13	Autres Fenêtre d'affichage 10
Fondu enchaîné 19 Fondu programmé 20	Repetition A-b 13	Plateau de lecture 7
Fondu programmé 17	S	Stabilisateur 7
I, J, K	Sélecteur de tension 9 Stabilisateur 5	
Index 12	Suppression de bloc 24	
Personnalisation 22	T, U, V, W, X, Y, Z	
Index personnalisé 22	Télécommande 4	
L		
Lecture Lecture aléatoire 13		
Lecture continue 6		
Lecture par index personnalisés 23		
Lecture par index		
personnalisé unique 23 Lecture programmée 14		
Lecture répétée 12 Lecture sélective 16		
Lecture selective 16 Lecture sélective et		

Lecture sélective et aléatoire 14, 16

ADVERTENCIA

Para evitar incendios o el riesgo de electrocución, no exponga la unidad a la lluvia ni a la humedad.

Para evitar el peligro de descarga eléctrica, no abra la unidad. Solicite asistencia únicamente a personal cualificado.

No instale el aparato en un espacio cerrado, como una estantería para libros o un armario empotrado.

> CLASS 1 LASER PRODUCT LUOKAN 1 LASERLAITE KLASS 1 LASERAPPARAT

Este aparato está clasificado como un producto LASER DE CLASE 1. La etiqueta que lo indica está situada en el exterior de la parte trasera.

La siguiente etiqueta de precaución está situada en el interior de la unidad.



¡Bienvenido!

Felicitaciones por la adquisición del reproductor de discos compactos Sony. Antes de utilizar la unidad, lea completamente este manual y consérvelo para realizar consultas en el futuro.

Acerca de este manual

Las instrucciones de este manual hacen referencia a los modelos CDP-XA50ES y CDP-XA30ES. En las ilustraciones se utiliza el modelo CDP-XA50ES, a menos que se indique otro modelo. Las diferencias de funcionamiento se indican claramente en el texto, por ejemplo, "sólo para CDP-XA50ES".

Convenciones

- En las instrucciones de este manual se describen los controles del reproductor.
 - También es posible utilizar los controles del mando a distancia si los nombres coinciden o son similares a los del reproductor.
- En este manual se emplean los siguientes iconos:



Indica que puede realizar la tarea utilizando el mando a distancia.



Indica las sugerencias y consejos para realizar la tarea más fácilmente.

INDICE

Procedimientos iniciales	
Desembalaje	
Conexión del sistema	
Reproducción de un CD	6
Reproducción de discos compactos	
Personalización del sonido de la música (Función de filtro digital)	
Uso del visor	
Localización de un tema específico	
Localización de un punto determinado de un tema	
Reproducción repetida de temas	
Reproducción en orden aleatorio (Reproducción aleatoria)	
Creación de un programa propio (Reproducción de programa)	
inoproduction de tomas especimens (paprosion de reproduction)	
Grabación a partir de discos compactos	
Grabación de un programa propio	17
Grabación de un CD especificando la longitud de cinta	4.
(Edición sincronizada/Edición ajustada)	
Aparición y desaparición gradual del sonido	
Consejos dines de grabación	Z
Almacenamiento de información acerca de discos compacto (Archivos personalizados)	OS
Utilidad de los archivos personalizados	22
Introducción de índices en un disco (Indice personalizado)	
Almacenamiento de temas específicos de un disco (Supresión de banc	o) 24
Información adicional	
Precauciones	
Notas sobre discos compactos	
Solución de problemas	
Especificaciones	27
Indice alfabético	
Indice alfabético	

Desembalaje

Compruebe que se incluyen los siguientes componentes:


- Cable de conexión de audio (1)
- Mando a distancia (control remoto) (1)
- Pilas Sony SUM-3 (NS) (2)
- Estabilizador (1)

Inserción de pilas en el mando a distancia

Es posible controlar el reproductor mediante el mando a distancia suministrado.

Inserte dos pilas R6 (tamaño AA) haciendo coincidir las polaridades + y - de las pilas. Cuando utilice el mando a distancia, apunte al sensor remoto

del reproductor.



Cuándo deben sustituirse la pilas

Con una frecuencia de uso normal, las pilas deben durar seis meses aproximadamente. Cuando no pueda controlar el reproductor con el mando a distancia, sustituya todas las pilas por unas nuevas.


Notas


- No deje el mando a distancia cerca de un lugar extremadamente caliente o húmedo.
- No deje caer ningún objeto extraño dentro del mando a distancia; tenga especial cuidado al sustituir las pilas.
- No exponga el sensor remoto a la luz directa del sol ni a aparatos de iluminación, ya que podría no funcionar
- Si no va a utilizar el mando a distancia durante varios días, retire las pilas para evitar posibles daños derivados de fugas y corrosión.

Conexión del sistema

Descripción general


En esta sección se describe cómo conectar el reproductor de discos compactos a un amplificador. Asegúrese de desconectar la alimentación de cada componente antes de realizar las conexiones.





¿Qué cables necesita?

- Si realiza conexiones analógicas
 - Cable de audio (suministrado) (1)



- Si realiza conexiones digitales
 - Cable óptico POC-15 (no suministrado)



• Cable coaxial (no suministrado)



Conexiones

■Si realiza conexiones analógicas

Al conectar un cable de audio, asegúrese de que el color coincide con el de las tomas adecuadas de los componentes: rojo (derecha) con rojo y blanco (izquierda) con blanco. Compruebe que las conexiones se han realizado firmemente con el fin de evitar ruidos y zumbido.

Reproductor de discos compactos

Amplificador


LINE OUT
FIXED VARIABLE

INPUT
CD



• Si dispone de un amplificador de potencia analógico Conecte el amplificador mediante las tomas VARIABLE LINE OUT utilizando el cable de audio suministrado. Es posible ajustar el nivel de salida con el control LINE OUT/ PHONE LEVEL en el reproductor o con los botones LINE OUT LEVEL en el mando a distancia.

Reproductor de discos compactos Amplificador




■Si realiza conexiones digitales

Es posible evitar el deterioro de la señal durante la transmisión, ya que la salida de señal musical que se recibe a través de los conectores de salida digital conserva el formato digital. Puede conectar un componente digital, como un amplificador digital, un convertidor D/A, un DAT o un MD. Si conecta un DAT o un MD, es posible realizar grabaciones digitales a partir de discos compactos.

Observe que no puede utilizar la función de aparición y desaparición gradual del sonido (página 19) al realizar esta conexión.


 Si dispone de un componente digital con un conector de entrada digital óptico

Conecte el componente mediante el conector DIGITAL OUT (OPTICAL) utilizando el cable óptico (no suministrado). Retire el tapón y enchufe el cable óptico.



 Si dispone de un componente digital con un conector de entrada digital coaxial

Conecte el componente mediante el conector DIGITAL OUT (COAXIAL) utilizando el cable coaxial (no suministrado).




Nota

Al realizar la conexión mediante el conector DIGITAL OUT, puede producirse ruido si reproduce otro tipo de software de CD que no sea música, como un CD-ROM.

Ajuste del selector de tensión (sólo los modelos que disponen de él)

Compruebe que el selector de tensión situado en la parte posterior del reproductor está ajustado a la tensión de la línea de alimentación local. Si no es así, sitúe el selector en la posición correcta mediante un destornillador antes de conectar el cable de alimentación CA a una toma mural.




Conexión del cable de alimentación


Conecte el cable de alimentación a una toma mural.

Extracción de la indicación de advertencia

La indicación de advertencia se encuentra en el reproductor. Extráigala antes de utilizar el reproductor.

Reproducción de un CD





- Consulte las páginas 4 a 5 para obtener información sobre las conexiones.
- Si activa el reproductor con un CD en la bandeja
 Es posible iniciar la reproducción automáticamente desde el principio del CD. Si conecta un temporizador comercialmente disponible, es posible iniciar la reproducción del CD en el momento que desee.
- Active el amplificador y seleccione la posición de reproductor de discos compactos.
- **2** Pulse POWER para activar el reproductor.



🌣 Si "----" aparece en el visor


> Sitúe el estabilizador suministrado en el CD. En caso contrario, aparecerá esta indicación.

Nota


En el paso 3, no coloque dos o más discos compactos al mismo tiempo. Si lo hace, pueden dañarse los discos y/o el reproductor.



Si la reproducción no se inicia desde el primer tema Pulse PLAY MODE varias veces hasta que "SHUFFLE", "PROGRAM" y "CUSTOM INDEX" desaparezcan del visor (o pulse CONTINUE en el mando a distancia).







Coloque en el CD el estabilizador suministrado. (El estabilizador suministrado con el modelo CDP-XA50ES es diferente al suministrado con el modelo CDP-XA30ES.)



Pulse ▷.

La bandeja de discos se cierra y el reproductor reproduce todos los temas una vez (reproducción continua). Ajuste el volumen del amplificador.


Para detener la reproducción

Pulse \square .

Para	Es necesario
Realizar una pausa	Pulsar II
Reanudar la reproducción después de la pausa	Pulsar II o ⊳
Ir al siguiente tema	Girar I≪ AMS ⊳⊳I en el sentido de las agujas del reloj. (Si utiliza el mando a distancia, pulse ▶►1.)
Volver al tema anterior	Girar I≪ AMS ⊳⊳I en el sentido contrario a las agujas del reloj. (Si utiliza el mando a distancia, pulse I≪.)
Detener la reproducción y retirar el CD	Pulsar ≙ OPEN/CLOSE

Personalización del sonido de la música (Función de filtro digital)

Este reproductor dispone de un filtro digital de coeficiente variable (V.C.). La selección del tipo de filtro que desee permite ajustar el sonido que mejor se adapte al sistema, a la sala, a la fuente musical, etc.



Selección del filtro directamente en el reproductor

- Pulse FILTER. El visor muestra el número de filtro actualmente seleccionado, mientras que el indicador de filtro parpadea.
- 2 Gire I AMS I hasta que el visor muestre el número de filtro digital que desee. Al girar el control I AMS II, el número de filtro digital cambia cíclicamente de la siguiente forma:

$$\rightarrow STD \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 3A \rightarrow 3b \rightarrow 3C \rightarrow 4A \rightarrow 4b \rightarrow 4C$$

Si está reproduciéndose un disco, el sonido se interrumpirá momentáneamente.

- 3 Utilice I✓ AMS I para seleccionar el filtro. Vuelve a aparecer la indicación original. El número de filtro digital seleccionado se almacena en la memoria aunque desactive la alimentación.
- También es posible cambiar el número de filtro digital pulsando el botón FILTER mientras el indicador parpadea

Selección del filtro con el mando a distancia 📳

- Pulse DIGITAL FILTER. El visor muestra el número de filtro actualmente seleccionado, mientras que el indicador de filtro parpadea.
- **2** Pulse DIGITAL FILTER varias veces hasta que el visor muestre el número de filtro digital que desee. El número de filtro digital se almacena y vuelve a aparecer la indicación original.


Descripción de filtro digital de coeficiente variable (V.C.)

Los reproductores de CD emplean filtros digitales para eliminar el ruido generado durante el muestreo. Es posible modificar el tono de la música cambiando las características de corte del filtro digital.

Este reproductor dispone de cinco tipos de filtro con características diferentes de coeficiente: "STD", "1", "2", "3" y "4". Además, los filtros digitales "3" y "4" disponen cada uno de ellos de tres patrones de coeficiente, A – C, para realizar ajustes más precisos. A continuación se explican los términos necesarios para comprender las características de los filtros digitales empleados en este reproductor.

Reducción rápida y reducción lenta

Los filtros digitales pueden clasificarse en dos tipos: de reducción rápida y de reducción lenta, en función de sus características de corte.




Comparación de las características de corte del filtro de reducción rápida y del filtro de reducción lenta

Los filtros de reducción rápida eliminan rápidamente el ruido generado durante el muestreo por encima de 22,05 kHz. Este método resulta idóneo para reproducir por completo las señales que se encuentran por debajo de 20 kHz, principio básico del audio digital. Por otra parte, los filtros de reducción lenta eliminan gradualmente el ruido generado durante el muestreo, y pueden mantener a un nivel mínimo el sonido previo y el posterior (deterioro del sonido) de la señal de respuesta por impulsos.

Filtro de reducción rápida

Filtro de reducción lenta




Comparación de respuesta por impulsos del filtro de reducción rápida y del filtro de reducción lenta

Tipo cascada y tipo directo

Existen dos métodos de sobremuestreo del filtro digital: tipo cascada y tipo directo. El primero multiplica la señal por ocho en tres pasos, mientras que el segundo multiplica la señal por ocho en un paso. Los filtros cascada presentan una alta eficacia de cálculo y características de reducción rápida de alta precisión. Además, los IC de este reproductor emplean el método de alimentación directa (FF) completa entre cada uno de los pasos para mejorar la precisión de la transferencia de información.

Por otra parte, es posible obtener datos de sobremuestreo óctuplo en un paso con filtros directos y no se produce ninguna pérdida durante la transferencia entre los pasos de cálculo. No obstante, puesto que dichos circuitos son extremadamente grandes, este reproductor sólo admite filtros de reducción lenta.



Características de cada filtro digital

A continuación se muestran los ajustes y las características de los cinco filtros digitales. Utilice esta información para seleccionar el filtro que desee.

STD: Estándar

Este filtro es de tipo cascada y de reducción rápida. Dispone de las mismas características que los filtros digitales empleados ampliamente en las unidades Sony de gama alta y presenta la característica de corte rápido alcanzando –120 dB a 24 kHz. Este filtro utiliza el método de alimentación directa completa entre los pasos de cálculo y proporciona al sonido una amplia gama y representación espacial.

1: Ranura

Este filtro es de tipo cascada y de reducción lenta. Emplea una función de ranura cúbica para la interpolación. La función de ranura presenta conexiones más uniformes entre puntos, mientras que el filtro cúbico es el más directo entre las funciones de ranura. El sonido de la respuesta por impulsos de este filtro es mucho más bajo que el del filtro de reducción rápida. Con este filtro, la imagen de sonido es nítida y la reproducción de sonido uniforme.


2: Simple

Este filtro es de tipo directo y de reducción lenta. No presenta cuantificación entre la salida de filtro digital y la entrada de convertidor D/A.

El filtro digital emplea cálculos de tipo directo, mientras que la longitud de bits de la salida de filtro digital y la entrada de convertidor D/A es la misma; de esta forma, no se genera ruido de recuantificación entre el filtro digital y el convertidor D/A. Esto significa que, de la información de 16 bits que se toma del disco, se introducen elementos de un máximo de 20 kHz siempre que el convertidor D/A no realice operaciones no lineales. De esta forma se reproduce el sonido con gran nitidez y potencia.

3: Tipo analógico


Este filtro es de tipo directo y de reducción lenta, y simula un filtro Butterworth analógico de séptimo orden. Este filtro evita por completo el sonido previo en la respuesta por impulsos. Igualmente, puesto que simula un filtro analógico, la fase de región alta que se encuentra fuera de la frecuencia audible rota. Los filtros de 3A a 3C varían en grado de rotación de fase. 3A se multiplica por uno (principal característica analógica), 3b por 0,75 y 3C por 0,5. La respuesta por impulsos cambia como se muestra en las figuras que aparecen más adelante. El grado de sonido previo y posterior varía con el grado de cambio de fase. De esta forma, el sonido adquiere profundidad y calidez.



Comparación de la respuesta por impulsos del filtro 3

4: Butterworth

Este filtro es de tipo directo y de reducción lenta, e incluye filtros Butterworth de quinto a noveno orden. No obstante, la fase es lineal y no incluye las posibilidades de cambio de fase del filtro 3 (tipo analógico). Como muestra la figura que aparece más adelante, sólo es posible cambiar las características de corte del quinto orden (4A), del séptimo (4b) y del noveno (4C). El sonido de la respuesta por impulsos aumenta a partir del filtro de quinto orden hasta el de noveno orden. Con este filtro, el sonido adquiere equilibrio y suavidad.




Comparación de las características de corte del filtro 4

Nota

La función de filtro digital cambia principalmente las características que se encuentran fuera de la frecuencia audible. No pueden realizarse cambios en la frecuencia audible, como los obtenidos con los controles de tono del amplificador. Por tanto, mediante determinadas combinaciones de hardware y software, es posible que no se obtengan efectos apreciables una vez cambiado el filtro.

Uso del visor

Es posible obtener información acerca del disco mediante el visor.



Comprobación del número de temas y del tiempo de reproducción totales de los mismos

Pulse TIME antes de iniciar la reproducción. El visor muestra el número total de temas, así como el tiempo completo de reproducción y el calendario musical.



En el modo de reproducción aleatoria ("SHUFFLE" aparece en el visor; consulte la página 13), se añade un intervalo de un segundo entre los temas. Este aumento se añade automáticamente al tiempo de reproducción total que se muestra en el visor.

Si el disco dispone de más de 15 temas, la indicación ▶ aparece junto a 15 en el calendario musical. La información también aparece al pulsar ≙ OPEN/CLOSE para cerrar la bandeja de discos.

Visualización de información mientras se reproduce un CD

Mientras se reproduce un disco, el visor muestra el número de tema actual, el número de índice, el tiempo de reproducción y el calendario musical.




Número de índice (página 12) o número de índice personalizado (página 22)

Los números de tema del calendario musical desaparecen una vez se han reproducido.

Comprobación del tiempo restante

Cada vez que pulse TIME mientras se reproduce un disco, el visor cambia como se muestra en el gráfico siguiente.





Desactivación del calendario musical en el visor

Cada vez que pulse DISPLAY MODE en el mando a distancia durante la reproducción de un disco, el calendario musical se desactiva y activa alternativamente en el visor.

Localización de un tema específico

Es posible localizar rápidamente cualquier tema mientras reproduce un disco mediante la función AMS (Sensor de música automático) del reproductor o los botones numéricos del mando a distancia.





Para localizar	Es necesario
Los temas siguiente o posteriores	Girar I✓ AMS ▷▷ en el sentido de las agujas del reloj hasta que encuentre el tema. Si utiliza el mando a distancia, pulse ▶►I varias veces hasta que encuentre el tema.
Los temas actual o anteriores	Girar I✓ AMS DD en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta que encuentre el tema. Si utiliza el mando a distancia, pulse I✓ varias veces hasta que encuentre el tema.
Un tema determinado directamente	Pulse en el mando a distancia el botón numérico del tema




Para localizar directamente un tema con un número superior a 10 🖺

Pulse >10 en primer lugar y, a continuación, los botones numéricos correspondientes en el mando a distancia. Para introducir "0", emplee el botón 10.

Ejemplo: Para reproducir el número de tema 30 Pulse >10 primero y, a continuación, 3 y 10.

Localización de un punto determinado de un tema

También es posible localizar un punto determinado de un tema mientras se reproduce un disco.



Para localizar un punto	Pulse
Mientras controla el sonido	►► (hacia delante) o ◀◀ (hacia atrás) y manténgalo pulsado hasta que encuentre el punto
Rápidamente mientras observa el visor durante la pausa	◄◄/▶► y manténgalo pulsado hasta que encuentre el punto. No se escuchará el sonido durante la operación.
Utilizando un índice (sólo para los discos indexados)	INDEX /—/ en el mando a distancia varias veces hasta que encuentre el punto



🍟 ¿Qué es un índice?


Es un número que divide un tema o un disco en secciones y permite localizar con facilidad un punto específico. Es posible determinar si un disco utiliza índices porque se indica en la caja.

Nota

Si " ¬¬ " aparece en el visor, significa que el disco ha llegado al final mientras pulsaba ▶▶. Pulse ◀◀ o gire ▮◁◁ AMS ▷▷▮ en el sentido contrario a las agujas del reloj para retroceder.

Reproducción repetida de temas

Es posible reproducir temas de forma repetida en cualquier modo de reproducción.



Pulse REPEAT mientras reproduce un disco. "REPEAT" aparece en el visor. El reproductor repite los temas como sigue:

REPEAT

 $A \longleftrightarrow B$

Cuando se reproduce el disco en	El reproductor repite
Reproducción continua (página 6)	Todos los temas
Reproducción aleatoria (página 13)	Todos los temas en orden aleatorio
Reproducción de programa (página 14)	El mismo programa
Modo de supresión de reproducción (página 16)	Todos los temas restantes
Modo de supresión de reproducción aleatoria (página 14, 16)	Todos los temas restantes en orden aleatorio
Modo de reproducción de índice personalizado (página 23)	La parte entre dos índices

Para cancelar la reproducción repetida Pulse REPEAT varias veces hasta que "REPEAT" desaparezca del visor.

Repetición del tema actual

Es posible repetir solamente el tema actual.

Mientras se reproduce el tema que desea, pulse REPEAT varias veces hasta que aparezca "REPEAT 1" en el visor.

Nota

No es posible repetir el tema actual mientras reproduce el disco en el modo de reproducción de índice personalizado (consulte la página 23).

Repetición de una parte específica (Repetición A←→B) 📳

Es posible reproducir una parte específica de un tema de forma repetida. Esto puede ser útil si desea memorizar letras de canciones.

Observe que no es posible repetir una parte que abarque dos temas.

- Mientras reproduce un disco, pulse A←B en el mando a distancia cuando localice el punto de inicio (punto A) que va a reproducir de forma repetida.
 - "A-" de "REPEAT A-" parpadea en el visor.
- 2 Al llegar al punto de finalización (punto B), vuelva a pulsar A↔B.

Aparece "REPEAT A-B". El reproductor reproduce esta parte específica de forma repetida.

Para cancelar la repetición A←→B Pulse REPEAT.

Ajuste de un nuevo punto de inicio Es posible desplazar la parte de repetición hacia delante cambiando el punto de inicio.

- Pulse A←B mientras el reproductor repite la parte específica.
 El punto de finalización B se convierte en el nuevo punto de inicio A. "A-" de "REPEAT A-" parpadea
 - en el visor.

 Al llegar al punto de finalización (punto B), vuelva a pulsar A↔B.
 - Aparece "REPEAT A-B". El reproductor repite la parte comprendida entre el nuevo punto de inicio y el de finalización.
- Si desea volver a iniciar la reproducción desde el punto de inicio A

 Pulse


 durante la repetición A


 B.

Reproducción en orden aleatorio (Reproducción aleatoria)

Es posible indicar al reproductor que reproduzca los temas en orden aleatorio.

CDP-XA50ES PLAY MODE





- Pulse PLAY MODE varias veces hasta que "SHUFFLE" aparezca en el visor. Cuando utilice el mando a distancia, pulse SHUFFLE.
- 2 Pulse → para iniciar la reproducción aleatoria.

 Aparece la indicación ☐ ☐ mientras el reproductor reproduce aleatoriamente los temas.

Para cancelar la reproducción aleatoria Pulse PLAY MODE cuatro veces (o CONTINUE en el mando a distancia).

Reproducción de discos compactos

👸 Es posible iniciar la reproducción aleatoria durante la reproducción

Pulse PLAY MODE una vez (o SHUFFLE en el mando a distancia) para que se inicie la reproducción aleatoria a partir del tema actual.

Es posible suprimir los temas que no desee durante la reproducción aleatoria (supresión de reproducción aleatoria)

Pulse en el mando a distancia el botón numérico del tema que desee eliminar.


El número del tema y "OFF" aparecen en el visor y, a continuación, el número de tema desaparece del calendario musical.


Si desea recuperar el tema, vuelva a pulsar el botón numérico.


Para recuperar todos los temas, pulse \square en el modo de parada.

Creación de un programa propio (Reproducción de programa)

Es posible establecer el orden de los temas de un disco y crear un programa propio. El programa puede contener un máximo de 24 temas.








Creación de un programa en el reproductor

Pulse PLAY MODE varias veces hasta que "PROGRAM" aparezca en el visor antes de iniciar la reproducción.




2 Gire ⋈⊲ AMS ⊳⊳ hasta que el visor muestre el número del tema que desee.

El orden de reproducción y los números de los temas que se están programando parpadean, y el tiempo total de reproducción incluido el tema aparece en el visor.



3 Pulse ⋈⊲ AMS ⋈⊫ para seleccionar el tema.



Si ha cometido un error

Pulse CLEAR y, a continuación, repita los pasos 2 y 3.

- **4** Repita los pasos 2 y 3 para programar los temas en el orden que desee.
- Pulse para iniciar la reproducción de programa.

Para cancelar la reproducción de programa Pulse PLAY MODE tres veces.

Cuando se programan consecutivamente temas que no siguen un orden numérico en el disco (por ejemplo, 1, 3, 5 etc.)

Se añade un intervalo de un segundo entre los temas.

El programa permanece inalterado incluso después de finalizada su reproducción

Si pulsa ▷, volverá a reproducirse el mismo programa.


Notas

- "--." aparece en el visor en lugar del tiempo total de reproducción si éste excede de 100 minutos.
- "FULL" aparece en el visor al intentar añadir un tema a un programa que ya contiene 24 temas.

Creación de programas con el mando a distancia 📳

- Pulse PROGRAM antes de iniciar la reproducción. Aparece "PROGRAM" en el visor.
- **2** Pulse los botones numéricos de los temas que desee programar en el orden deseado.

Ejemplo: Para programar los temas 2, 8 y 5 Pulse los botones numéricos en el orden 2, 8 y 5.



Para seleccionar temas con número superior a 10 Emplee el botón >10 (consulte la página 12).

Si ha cometido un error

Pulse CLEAR y, a continuación, introduzca el número de tema correcto.

3 Pulse **>** para iniciar la reproducción de programa.

Para cancelar la reproducción de programa Pulse CONTINUE.

Es posible comprobar el tiempo total de reproducción durante la programación; para ello, utilice el mando a distancia (Edición de programa)

Para seleccionar un tema, pulse I o ▶ y compruebe el tiempo total de reproducción. A continuación, pulse PROGRAM para confirmar la selección.

Cuando se programan consecutivamente temas que no siguen un orden numérico en el disco (por ejemplo, 1, 3, 5 etc.)

Se añade un intervalo de un segundo entre los temas.

El programa permanece inalterado incluso después de finalizada su reproducción

Si pulsa ▷, volverá a reproducirse el mismo programa.

Notas

- "--." aparece en el visor en lugar del tiempo total de reproducción si éste excede de 100 minutos.
- "FULL" aparece en el visor al intentar añadir un tema a un programa que ya contiene 24 temas.

Comprobación del orden de los temas

Es posible comprobar el programa antes o después de iniciar la reproducción.

Pulse CHECK.

Cada vez que se pulsa este botón, el visor muestra el número de tema en el orden programado. Después del último tema del programa, el visor muestra "End" y devuelve la pantalla original. Si comprueba el orden después de iniciar la reproducción, el visor muestra sólo los números de tema restantes.


Cambio del orden de temas

Es posible cambiar el programa antes de iniciar la reproducción.

Para	Es necesario
Borrar un tema	Pulsar CHECK hasta que el tema que no desee aparezca en el visor; a continuación, pulse CLEAR.
Borrar el último tema del programa	Pulsar CLEAR. Cada vez que pulse el botón, se borrará el último tema.
Añadir temas al final del programa	Girar I → AMS → I hasta que aparezca el número del tema que desee añadir; a continuación, pulse I → AMS → I. Si utiliza el mando a distancia, pulse el botón numérico de los temas que desee añadir.
Cambiar todo el programa completamente	Mantenga pulsado CLEAR hasta que "ALL CLr" aparezca en el visor. Cree un programa nuevo siguiendo el procedimiento de programación.

Reproducción de temas específicos (Supresión de reproducción)

Es posible suprimir los temas que no desee y reproducir únicamente los temas restantes.



Pulse SHUFFLE.
 "SHUFFLE" aparece en el visor.

Pulse los botones numéricos de los temas que desea suprimir. Los números de los temas desaparecen del calendario musical después de que "OFF" aparezca durante algunos segundos. Para suprimir un número de tema superior a 10,

utilice el botón >10 (consulte la página 12).

Si ha cometido un error

Pulse el botón numérico del tema. "On" aparece en el visor y el tema se recuperará.

3 Una vez suprimidos todos los temas que no desee, pulse CONTINUE.
"SHUFFLE" desaparece del visor.

Si pulsa PLAY MODE en el reproductor en lugar de CONTINUE en el mando a distancia Se restaurarán los temas borrados. Asegúrese de realizar este paso con el mando a distancia.

4 Pulse **>** para iniciar la supresión de reproducción.

Para cancelar la supresión de reproducción Pulse ■ en el modo de parada.


- El reproductor conserva en la memoria los temas suprimidos incluso después de que finalice la supresión de reproducción
 Si pulsa , es posible volver a reproducir únicamente los temas restantes.
- Es posible reproducir los temas en orden aleatorio (supresión de reproducción aleatoria)


 Basta omitir el paso 3 del procedimiento anterior.
- Es posible suprimir un tema durante la reproducción Pulse CLEAR mientras se reproduce el tema. El reproductor suprime el tema e inicia la reproducción del tema siguiente.
- Es posible almacenar los temas suprimidos de cada disco Consulte "Almacenamiento de temas específicos de un disco" en la página 24.


Grabación de un programa propio

Es posible grabar en una cinta, DAT o MD el programa que haya creado. El programa puede contener un máximo de 24 temas.

Si inserta una pausa durante la programación, puede dividir el programa en dos para grabarlo en ambas caras de una cinta.







- 1 Cree su programa (para la cara A cuando grave en una cinta) mientras comprueba el tiempo total de reproducción indicado en el visor. Consulte "Creación de un programa propio" en la página 14.
- Al grabar en ambas caras de una cinta, pulse II para insertar una pausa. La indicación "P" aparece en el visor y el tiempo de reproducción se pone a "0.00". Si realiza la grabación en una cara de la cinta o en un DAT o MD, omita este paso y continúe en el paso 4.

Una pausa se contabiliza como un tema Es posible programar un máximo de 23 temas al insertar una pausa.

- **3** Repita el paso 1 para crear un programa para la cara B.
- 4 Inicie la grabación en la pletina y, a continuación, pulse en el reproductor.
 Al grabar en ambas caras de una cinta, el reproductor realiza una pausa al final del programa de la cara A.
- Para grabar en la cara B, dele la vuelta a la cinta y pulse

 o
 □ en el reproductor para reanudar la reproducción.
- Para comprobar y cambiar el programa
 Consulte las páginas 15 y 16.
 Aparece "SIDE-A" mientras comprueba el programa de
 la cara A, y "SIDE-B" mientras comprueba el de la cara B.
- Es posible insertar automáticamente un intervalo de 3 segundos entre cada tema
 Utilice la función de introducción automática de espacios (consulte la página 21).


Grabación de un CD especificando la longitud de cinta (Edición sincronizada/ Edición ajustada)


Es posible crear un programa con el reproductor que se ajuste a la longitud de la cinta. Seleccione una de las siguientes opciones:

- Edición sincronizada: el reproductor crea automáticamente un programa manteniendo el orden original del disco.
- Edición ajustada: el reproductor organiza automáticamente el orden de los temas para ajustarlo a la longitud de la cinta.

El programa puede contener un máximo de 24 temas (una pausa insertada entre temas se contabiliza como un tema).

Observe que los temas cuyos números sean superiores a 24 no pueden programarse.





- 1 Pulse EDIT/TIME FADE antes de iniciar la reproducción como se indica a continuación:
 - Para seleccionar la edición sincronizada, pulse el botón una vez.
 - Aparece "EDIT" y "SIDE-A" parpadea en el visor.
 - Para seleccionar la edición ajustada, pulse el botón dos veces.
 - Aparece " $\binom{\text{JUST}}{\text{EDIT}}$ " y "SIDE-A" parpadea en el visor.
- 2 Pulse ✓ o ➤➤ para especificar la longitud de cinta.

Cada vez que se pulsan estos botones, el visor cambia como se muestra a continuación, con la longitud de cinta de una cara después de cada indicación.

$$\begin{array}{c} \rightarrow \text{HALF} \longleftrightarrow \text{C-}46 \longleftrightarrow \text{C-}54 \longleftrightarrow \text{C-}60 \longleftrightarrow \text{C-}74 \longleftrightarrow \text{C-}90 \longleftrightarrow \text{--} \cdot \cdot \cdot \longleftrightarrow \\ (23.00) \quad (27.00) \quad (30.00) \quad (37.00) \quad (45.00) \end{array}$$

Al seleccionar "HALF"

El reproductor asigna a cada cara una mitad del tiempo de reproducción total del disco. Observe que no es posible seleccionar "HALF" cuando el disco contiene más de 24 temas.

- **3** Pulse EDIT/TIME FADE para que el reproductor cree el programa.
 - El visor muestra los temas que van a grabarse. "SIDE-B" parpadea en el visor.
- **4** Al grabar en ambas caras de la cinta, vuelva a pulsar EDIT/TIME FADE.

El reproductor inserta una pausa y, a continuación, crea el programa para la cara B. El visor muestra los temas programados.

Si va a grabar en una cara de la cinta o en un DAT o MD, omita este paso.

- 5 Inicie la grabación en la pletina y, a continuación, pulse en el reproductor.
 - Al grabar en ambas caras de la cinta, el reproductor realiza una pausa al final del programa de la cara A.
- Para grabar en la cara B, dele la vuelta a la cinta y pulse

 o
 □ en el reproductor para reanudar la reproducción.

Para cancelar la edición sincronizada/edición ajustada Pulse PLAY MODE varias veces hasta que "SHUFFLE", "PROGRAM" y "CUSTOM INDEX" desaparezcan del visor (o pulse CONTINUE en el mando a distancia).

Es posible programar los temas que desee con antelación

Seleccione los temas antes de realizar el procedimiento anterior. El reproductor crea un programa con los temas restantes. En este caso no es posible seleccionar "HALF" para especificar la longitud de cinta.

Es posible especificar la longitud de cinta Ajuste la longitud de cinta con ⋈⊲ AMS ⊳⊳.

Ejemplo: Si la longitud de cinta de una cara es de 30 minutos y 15 segundos

- 1 Para ajustar los minutos, gire ⋈⊲ AMS ⊳⊳ I hasta que "30" aparezca en el visor y, a continuación, pulse ⋈⊲ AMS ⋈Л.
- 2 Para ajustar los segundos, gire I⊲⊲ AMS ⊳⊳I hasta que "15" aparezca en el visor y, a continuación, pulse ►< AMS ►►.
- Al programar consecutivamente temas que no siguen un orden numérico en el disco (por ejemplo, 1, 3, 5

Se introduce un intervalo de un segundo entre los temas.


👸 Es posible insertar automáticamente un intervalo de 3 segundos entre cada tema


Utilice la función de introducción automática de espacios (consulte la página 21).


Para comprobar y cambiar el programa Consulte las páginas 15 y 16.

Aparición y desaparición gradual del sonido

Es posible ajustar manualmente la aparición y desaparición gradual de sonido para evitar que los temas comiencen y finalicen bruscamente. Observe que no es posible utilizar este efecto si emplea el conector DIGITAL OUT.







Para	Pulse FADER
Iniciar la reproducción gradualmente	Durante la pausa. "FADE" parpadea y se inicia la reproducción gradual del sonido.
Finalizar la reproducción gradualmente	Para finalizar la reproducción del sonido gradualmente. "FADE" parpadea. La reproducción finaliza gradualmente y el reproductor realiza una pausa.

Cambio del tiempo de aparición y desaparición gradual del sonido

Es posible cambiar el tiempo de aparición y desaparición gradual del sonido de 2 a 10 segundos antes de que se realice dicha acción. Si no lo cambia, la aparición y desaparición se realiza en 5 segundos.

- Pulse FADER antes de iniciar la reproducción. Aparece "5 SEC" y "FADE" parpadea en el visor.
- 2 Pulse el botón numérico para especificar el tiempo de aparición y desaparición gradual. También es posible especificar el tiempo para la aparición o desaparición del sonido pulsando los botones ◄◄/▶► hasta que el visor muestre el tiempo que desee.

Desaparición gradual del sonido en un momento determinado (Desaparición sincronizada)

El reproductor puede finalizar gradualmente el sonido de forma automática especificando el tiempo de reproducción. Una vez ajustada la desaparición sincronizada, esta función se aplica dos veces, es decir, al final de ambas caras de una cinta.

- Pulse EDIT/TIME FADE tres veces antes de iniciar la reproducción. "(TIME)" y "SIDE-A" aparecen en el visor.
- 2 Pulse ✓ o ►► para especificar el tiempo de reproducción.

Cada vez que se pulsen estos botones, el visor cambia como se indica a continuación, con el tiempo de reproducción de una cara después de cada indicación.

```
 \begin{array}{c} \longrightarrow \text{HALF} \longleftrightarrow \text{C-46} \longleftrightarrow \text{C-54} \longleftrightarrow \text{C-60} \longleftrightarrow \text{C-74} \longleftrightarrow \text{C-90} \longleftrightarrow \cdots \cdots \longleftrightarrow \\ (23.00) \quad (27.00) \quad (30.00) \quad (37.00) \quad (45.00) \end{array}
```

Si selecciona "HALF"

El reproductor ajusta el tiempo de reproducción a una mitad del tiempo total de reproducción.

- 3 Pulse ➤ para iniciar la reproducción. En el momento especificado, la reproducción se atenúa, la indicación "FADE" parpadea en el visor y el reproductor introduce el modo de pausa. "SIDE-B" aparece en el visor.
- 4 Para grabar en la cara B, dele la vuelta a la cinta y pulse o II en el reproductor para reanudar la reproducción.
 De nuevo, la reproducción finaliza gradualmente en el momento especificado.

Para cancelar la desaparición sincronizada Pulse EDIT/TIME FADE.

- Es posible especificar el tiempo de reproducción Consulte "Es posible especificar la longitud de cinta" en la página 19.
- Es posible cambiar los discos durante la desaparición sincronizada
 Si la reproducción finaliza antes del momento de desaparición gradual especificado (por ejemplo, al graba)

desaparición gradual especificado (por ejemplo, al grabar CD sencillos en una cinta) cambie el disco. El momento de desaparición gradual especificado sólo se contabiliza durante la reproducción.


Puede realizar una aparición gradual para reanudar la reproducción en el paso 4 Después de darle la vuelta a la cinta, pulse FADER.

Nota

Si pulsa ◀◀ o ▶▶ durante la reproducción de desaparición sincronizada del sonido, la función de desaparición sincronizada del sonido se cancelará.

Consejos útiles de grabación 🗈

El uso de estas funciones permite realizar grabaciones de discos compactos de una forma más cómoda.



Ajuste del nivel de grabación (Búsqueda del nivel pico)

El reproductor localiza el nivel más alto de los temas que van a grabarse de forma que es posible ajustar el nivel de grabación antes de que se inicie la misma.

- Antes de iniciar la reproducción, pulse PEAK SEARCH.
 - "PEAK" parpadea en el visor y el reproductor repite la parte de nivel más alto.
- **2** Ajuste el nivel de grabación en la pletina.
- 3 Pulse en el reproductor para detener la búsqueda del nivel pico.
 - "PEAK" desaparece del visor.

Nota

La parte de nivel más alto puede variar cada vez que se intente realizar el ajuste del mismo disco. No obstante, la diferencia es tan sutil que no tendrá ningún problema para ajustar el nivel de grabación con precisión.

Localización de los temas de una cinta mediante la función AMS (Introducción automática de espacios)

La función de introducción automática de espacios inserta un intervalo de 3 segundos entre los temas durante la reproducción, y permite localizar cada tema mediante la función AMS de la pletina.

Antes de iniciar la reproducción, pulse A.SPACE. "AUTO SPACE" aparece en el visor.

Para cancelar la función de introducción automática de espacios

Pulse A.SPACE hasta que "AUTO SPACE" desaparezca del visor.

Nota

Si utiliza la función de introducción automática de espacios para grabar un popurrí o una sinfonía, por ejemplo, es posible que el sonido se interrumpa al cambiar el número de tema. Esto ocurre si los números de tema se asignan en la mitad de la pieza musical.


Utilidad de los archivos personalizados

El reproductor puede almacenar 2 tipos de información denominados "Archivos personalizados" para cada disco. Después de almacenar los archivos personalizados para un disco, el reproductor recupera automáticamente la información almacenada cada vez que inserte el disco. Observe que los archivos personalizados se borrarán si no utiliza el reproductor durante 1 mes aproximadamente.

Es posible almacenar la siguiente información:

Si utiliza la función de	Es posible	
Indice personalizado (página 22)	Indexar el disco hasta un máximo de 8 puntos (para un disco con 32 temas o menos) o hasta 5 puntos (para un disco con más de 32)	
Supresión de banco (página 24)	Suprimir los temas que no desee y almacenar sólo los que desee	

La indicación de archivo personalizado se ilumina al almacenar la correspondiente información.



Al almacenar un archivo personalizado para un disco, el reproductor recuerda cómo se reprodujo dicho disco la última vez, aunque haya retirado el disco del reproductor (memoria de último modo). De esta forma, cuando vuelva a insertar el mismo disco, se reproducirá en el mismo modo de reproducción. El reproductor también recuerda la duración del tiempo de aparición y desaparición gradual del sonido si ha cambiado dicho tiempo.

Observe que al pulsar para cerrar la bandeja de discos e iniciar la reproducción, el reproductor funciona en el modo de reproducción actualmente seleccionado, en lugar del modo almacenado.

¿Dónde se almacenan los archivos personalizados?

Los archivos personalizados no se almacenan en el disco, sino en la memoria del reproductor. Esto significa que no es posible utilizar los archivos personalizados si reproduce el disco en otros reproductores.

¿Cuántos discos puede incluir en un archivo?

Es posible almacenar un máximo de 224 discos en el archivo personalizado. El reproductor cuenta un disco como uno aunque almacene simultáneamente el índice personalizado y la supresión de banco.

Es posible comprobar el número de discos que puede archivar

- 1 Retire el disco del reproductor.
- 3 Pulse TIME mientras el calendario musical desaparece del visor. Aparece el número de archivos personalizados que es posible archivar.

Si "FULL" aparece en el visor


Si la memoria de los archivos personalizados se llena, el reproductor mostrará "FULL" al pulsar FILE para almacenar la información y no será posible almacenar más información sobre los discos. Si es necesario, elimine los archivos personalizados que no desee (consulte las páginas 24 y 25).


Para borrar todos los archivos personalizados de todos los discos

Mantenga pulsado ERASE y FILE, y pulse POWER para activar el reproductor. "FILE CLr" aparece en el visor y se borrarán todos los archivos personalizados.

Introducción de índices en un disco (Indice personalizado)

Es posible introducir índices en un disco hasta un máximo de 8 puntos (para un disco con 32 temas o menos) o hasta 5 puntos (para un disco con más de 32 temas) de forma que pueda localizar fácilmente un punto específico. Esto puede resultar útil cuando reproduzca discos de sinfonías o conciertos que dividen una pieza musical en varias pistas (consulte el ejemplo siguiente).





- 1 Inserte el disco.
- 2 Pulse PLAY MODE varias veces hasta que aparezca "CUSTOM INDEX" en el visor. Si utiliza el mando a distancia, pulse C.INDEX. El calendario musical desaparece.
- **3** Pulse FILE en el punto que desee introducir un índice.

El número de índice personalizado parpadea en el visor. El reproductor repite la parte durante 3 segundos a partir del punto que va a indexarse.

4 Pulse ◀◀ o ▶▶ para ajustar el punto, de forma que el reproductor pueda repetir a partir del punto exacto que desee indexar.

Si pulsa estos botones 7 veces, el punto se desplazará aproximadamente 1 segundo adelante o atrás.

Si no desea introducir un índice en el punto Pulse CLEAR y busque otro punto para indexar.

- 5 Vuelva a pulsar FILE para almacenar el índice personalizado.
 - "INDEX" de la indicación de archivo personalizado se ilumina en el visor.
- **6** Para señalar más índices personalizados, repita los pasos de 3 a 5.

Cuando haya decidido dónde introducir un índice
Es posible señalar un índice directamente sin necesidad
de ajustar el punto. Cuando encuentre el punto que va a
indexarse, pulse primero II para introducir una pausa de
reproducción y pulse FILE para marcar un índice.

Reproducción a partir de un punto indexado (Reproducción de índice personalizado)

- Pulse PLAY MODE varias veces hasta que aparezca "CUSTOM INDEX" en el visor. Si utiliza el mando a distancia, pulse C.INDEX.
- **2** Localice el índice personalizado que desee como se indica a continuación:

Para localizar	Pulse
El índice personalizado siguiente	INDEX 🖎
El índice personalizado actual	INDEX 🗢
Un índice personalizado específico directamente	Botón numérico del índice personalizado

La reproducción se inicia a partir del índice personalizado seleccionado y se realiza hasta el final del disco.

Para cancelar la reproducción de índice personalizado Pulse PLAY MODE dos veces (o CONTINUE en el mando a distancia).

Notas

- No es posible utilizar la función de búsqueda de índice (consulte la página 12).

Reproducción desde un índice hasta el siguiente (Reproducción de un solo índice personalizado)

- Pulse PLAY MODE varias veces hasta que "CUSTOM INDEX (1)" aparezca en el visor.
 Si utiliza el mando a distancia, pulse C.INDEX.
- 2 Pulse el botón numérico en el mando a distancia correspondiente al índice personalizado que desee. La reproducción se inicia a partir del índice personalizado seleccionado y se detiene al principio del índice siguiente.

Para cancelar la reproducción de un solo índice personalizado, pulse PLAY MODE una vez (o CONTINUE en el mando a distancia).

Es posible reproducir la parte entre dos índices varias veces


Pulse REPEAT.


Supresión del índice personalizado

- 1 Inserte el disco.
- 2 Pulse PLAY MODE varias veces hasta que aparezca "CUSTOM INDEX" en el visor. Si utiliza el mando a distancia, pulse C.INDEX.
- 3 Pulse CHECK varias veces hasta que parpadee el número de índice personalizado que desee suprimir.
- 4 Pulse ERASE mientras parpadea el número para borrar el índice personalizado. Los números de índice personalizado sucesivos disminuyen en una unidad.

Almacenamiento de temas específicos de un disco (Supresión de banco)

Es posible suprimir temas que no desee y almacenar sólo los que desee. Es posible iniciar la reproducción de sus temas preferidos sin necesidad de suprimir temas cada vez.





- **1** Inserte el disco.
- 2 Suprima los temas que no desee. Realice los pasos de 1 a 3 del apartado "Reproducción de temas específicos" en la página 16.
- **3** Pulse FILE para almacenar los temas restantes. "DELETE" de la indicación el archivo personalizado se ilumina en el visor.

Reproducción mediante la supresión de banco

- Pulse PLAY MODE varias veces hasta que "SHUFFLE", "PROGRAM" y "CUSTOM INDEX" desaparezcan del visor. Si utiliza el mando a distancia, pulse CONTINUE. Se recupera la supresión de banco y los números de tema seleccionados aparecen en el calendario musical.
- **2** Pulse ⊳ para iniciar la reproducción.

Para cancelar la reproducción mediante la supresión de banco

Pulse □.

Para volver a iniciar la reproducción mediante la supresión de banco

Cuando "PROGRAM" o "CUSTOM INDEX" aparezcan en el visor, pulse PLAY MODE varias veces hasta que estas indicaciones desaparezcan del visor o hasta que aparezca "SHUFFLE". Se recupera la supresión de banco y es posible iniciar la reproducción pulsando ▷.

Es posible realizar la reproducción en orden aleatorio con la supresión de banco

En el paso 1, pulse PLAY MODE varias veces hasta que "SHUFFLE" aparezca en el visor (o pulse SHUFFLE en el mando a distancia).

Borrado de la supresión de banco

- 1 Inserte el disco.
- **2** Pulse PLAY MODE varias veces hasta que "PROGRAM" y "CUSTOM INDEX" desaparezcan del visor.

Si utiliza el mando a distancia, pulse CONTINUE o SHUFFLE.

El visor muestra la supresión de banco almacenada.

Pulse ERASE para borrar la supresión de banco. La indicación "DELETE" del archivo personalizado desaparece.

Precauciones

Seguridad

- Precaución El uso de instrumentos ópticos con este producto aumenta el riesgo para los ojos.
- Si cae algún objeto sólido o se vierte líquido dentro de la unidad, desenchufe el reproductor y haga que sea revisado por personal cualificado antes de utilizarlo de nuevo.

Fuentes de energía

- Antes de utilizar el reproductor, compruebe que la tensión de alimentación es idéntica al suministro de alimentación local. La tensión se indica en la placa de identificación situada en la parte trasera de reproductor.
- El reproductor no se desconecta de la fuente de alimentación CA (enchufe de pared) mientras esté conectado a la toma mural, incluso si el reproductor se encuentra apagado.
- Si no va a utilizar el reproductor durante varios días, asegúrese de desconectarlo de la toma mural. Para desconectar el cable de alimentación CA (conductor de alimentación), tire del propio enchufe, nunca del cable.
- El cable de alimentación CA (conductor de alimentación) sólo debe sustituirse en un taller de asistencia cualificado.

Colocación

- Sitúe el reproductor en un lugar con ventilación adecuada para prevenir la acumulación de calor en su interior.
- No coloque el reproductor sobre una superficie mullida, como una alfombra, que pueda bloquear los orificios de ventilación de la parte inferior.
- No sitúe el reproductor en un lugar cercano a fuentes de calor, ni lo exponga a la luz directa del sol, polvo excesivo o vibraciones mecánicas.

Para evitar el deterioro de la calidad del sonido

• No toque las lentes del interior.

Uso del estabilizador

 Utilice el estabilizador suministrado. Si utiliza otro estabilizador puede dañarse el reproductor.

Funcionamiento

 Si se traslada el reproductor directamente de un lugar frío a uno cálido, o se sitúa en una habitación muy húmeda, puede condensarse humedad en las lentes contenidas en el reproductor. Si esto ocurre, el reproductor puede no funcionar correctamente. En este caso, retire el disco y deje el reproductor encendido durante una hora aproximadamente hasta que se evapore la humedad.

Ajuste del volumen

 No aumente el volumen mientras escucha una parte con un nivel muy bajo de entradas o sin señales de audio. En caso contrario, los altavoces pueden dañarse cuando se reproduzca la parte de nivel más alto.

Inserción de los discos

 Es posible que el reproductor emita un ruido silbante, lo cual indica que se están ajustando automáticamente los mecanismos internos con arreglo al disco insertado.

Limpieza

 Limpie la unidad, el panel y los controles con un paño suave humedecido en una solución detergente poco concentrada.
 No utilice ningún tipo de estropajo o limpiador en polvo abrasivos, ni disolvente, como alcohol o bencina.

Transporte

• Asegúrese de retirar el CD y el estabilizador.

Si tiene alguna duda o le surge algún problema en relación al reproductor, póngase en contacto con el proveedor Sony más cercano.

Notas sobre discos compactos

Utilización de discos compactos

- Para mantener limpio el disco, cójalo por los bordes. No toque la superficie.
- · No pegue papel o cinta adhesiva en el disco.





Incorrecto

- No exponga el disco a la luz directa del sol ni lo deje en un automóvil aparcado al sol, ya que puede producirse un considerable aumento de la temperatura en el interior del mismo.
- No utilice ningún estabilizador ni protector de discos disponibles en el mercado. En caso contrario, el disco y el reproductor pueden sufrir daños.
- Después de reproducir el disco, guárdelo en su caja.

Limpieza

 Antes de reproducir el disco, límpielo con un paño desde el centro hacia afuera.



 No emplee disolventes, como bencina, diluyentes, limpiadores comercialmente disponibles o aerosoles antiestáticos para LPs de vinilo.

Solución de problemas

Si le surge cualquiera de las siguientes dificultades mientras utiliza el reproductor, emplee esta guía de solución de problemas para resolver el problema. Si éste no desaparece, póngase en contacto con el proveedor Sony más cercano.

Ausencia de sonido.

- →Compruebe que el reproductor está firmemente conectado.
- →Compruebe que está utilizando el amplificador correctamente.
- → Ajuste el nivel de reproducción utilizando el control LINE OUT/PHONE LEVEL.

No es posible reproducir el CD.

- →No se ha insertado ningún CD en el reproductor. Inserte uno.
- →Utilice el estabilizador.
- →Sitúe un CD correctamente con la etiqueta hacia arriba en la bandeja de discos.
- →Limpie el CD (consulte la página 26).
- →Se ha condensado humedad en el reproductor. Retire el disco y deje el reproductor encendido durante una hora aproximadamente (consulte la página 26).

Se ha modificado el nivel de grabación.

→Si conecta el amplificador mediante las tomas VARIABLE LINE OUT, el nivel de grabación cambia si ajusta el control LINE OUT/PHONE LEVEL en el reproductor o si pulsa LINE OUT LEVEL en el mando a distancia durante la grabación.

El mando a distancia no funciona.

- → Retire los obstáculos que se interpongan entre el mando a distancia y el reproductor.
- →Apunte el mando a distancia al sensor remoto

 ☐ del reproductor.
- → Sustituya todas las pilas del mando a distancia por unas nuevas si se han agotado.

Especificaciones

Reproductor de discos compactos

Láser	Semiconductor (λ = 780 nm) Duración de la emisión; continua
Salida de láser	 Máx. 44,6 μW* * Esta salida es el valor medido a una distancia de 200 mm de la superficie de la lente objetiva del bloque de recogida óptica con 7 mm de apertura.
Respuesta de frecuencia	De 2 Hz a 2 0 kHz $^\pm$ 0,3 dB
Rango dinámico	Superior a 100 dB
Distorsión armónica	CDP-XA50ES: Inferior a 0,0017 % CDP-XA30ES: Inferior a 0,0018 %

Salidas

	Tipo de toma	Nivel máximo de salida	Impedancia de carga
LINE OUT (FIXED)	Tomas de fono	2 V (a 50 kiloOhmios)	Superior a 10 kiloOhmios
LINE OUT (VARIABLE)	Tomas de fono	2 V (a 50 kiloOhmios)	Superior a 50 kiloOhmios
DIGITAL OUT (OPTICAL)	Conector de salida óptico	-18 dBm	Longitud de onda: 660 nm
DIGITAL OUT (COAXIAL)	Conector de salida coaxial	0,5 Vp-p (75 Ohmios)	75 Ohmios
PHONES	Toma de fono estéreo	28 mW	32 Ohmios

General

Requisitos de alimentación

Lugar de adquisición	Requisitos de alimentación	
Europa	220 V – 230 V CA, 50/60 Hz	
Otros países	CDP-XA50ES 220 V - 230 V CA, 50/60 Hz	
	CDP-XA30ES 110 V – 120 V o 220 V – 240 V CA, ajustable, 50/60 Hz	

Consumo de alimentación CDP-XA50ES: 20~W CDP-XA30ES: 20~W CDP-XA50ES: $430~\times 125~\times 375~mm$ incluidas partes salientes CDP-XA30ES: $430~\times 125~\times 350~mm$ incluidas partes salientes CDP-XA50ES: $430~\times 125~\times 350~mm$ incluidas partes salientes CDP-XA50ES: 15,2~kg CDP-XA50ES: 9,0~kg

Accesorios suministrados

Cable de audio (2 enchufes de fono – 2 enchufes de fono) (1) Mando a distancia (control remoto) (1) Pilas Sony SUM-3 (NS) (2) Estabilizador (1)

 ${\rm El}$ diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso.

In	dice alfabético	L,	LI Localización control 12	Nombres de controles
A	Aleatoria, reproducción 13 Almacenamiento información acerca de discos compactos 22 temas específicos 24 AMS 7, 11 Aparición y desaparición gradual del sonido 19 Archivos personalizados 22 Indice personalizado 22 Supresión de banco 24 utilidad de 22		directamente 11 observación del visor 12 uso de AMS 11 uso de índice 12 uso del índice personalizado 23 I, N, O Mando a distancia 4 Memoria de último modo 22 Mitad de disco (HALF) 18, 20 O Programa 14	A ← B 13 A.SPACE 21 CHECK 15 C.INDEX 23 CLEAR 16 CONTINUE 6 DISPLAY MODE 11 EDIT/TIME FADE 18, 20 ERASE 22 FADER 19 FILE 23, 24 FILTER 8 INDEX ←
В	Borrado Archivos personalizados 22 Indice personalizado 24 Supresión de banco 25 Búsqueda del nivel pico 21 Búsqueda. <i>Véase</i> Localización	R	cambio 16 comprobación 15 para grabar 17 Repetición todo 12 una parte específica 13	\(\rightarrow\) OPEN/CLOSE 7 PEAK SEARCH 21 PLAY MODE 7 PROGRAM 14 REPEAT 12 SHUFFLE 13 TIME 10 \(\sime\) 7 \(\text{II}\) 7
C,	Conexión 4 Conexións 4 descripción general 4 Continue reproducción 6		Repetición A-B 13 Reproducción Aleatoria 13 Aleatoria, supresión 14, 16 Continua 6	□ 7 ◄◄/▶▶ 12 >10 11 Numéricos 11
D	Continua, reproducción 6 Desactivación del calendario musical 11 Desaparición sincronizada 20 Desembalaje 4		De índice personalizado 23 De programa 14 De un solo índice personalizado 23 Repetida 12 Supresión 16 Reproducción de índices personalizados 23 Reproducción de un solo índice	Interruptor POWER 6 Control
E F	Edición. <i>Véase</i> Grabación Edición ajustada 18 Edición de programa 15 Edición sincronizada 18 Estabilizador 7	S	personalizado 23 Sensor de música automático. <i>Véase</i> AMS Solución de problemas 27 Supresión de banco 24	Toma PHONES 6 Otros Bandeja de discos 7 Estabilizador 7 Visor 10
•	Filtro digital de coeficiente variable 8		Supresión de reproducción 16 Supresión de reproducción aleatoria 14, 16	a 4

T

Tiempo de aparición y

Tiempo de reproducción

Utilización de los discos

compactos 26

sonido 20

total 10 Tiempo restante 11

U, V, W, X, Y, Z

desaparición gradual del

G, H

I, J, K

Grabación 17

Indice 12

un programa 17

sincronizada 18

personalizado 22

espacios 21

Indice personalizado 22

Introducción automática de

uso de edición

uso de edición ajustada 18

VARNING

Utsätt inte CD-spelaren för regn eller fukt eftersom det kan medföra risk för brand och/eller elektriska stötar. Öppna inte höljet. Det kan resultera i risk för elektriska stötar. Överlåt allt underhållsoch reparationsarbete till fackkunniga tekniker. Installera inte enheten i ett trångt utrymme, t ex i en bokhylla eller ett inbyggt skåp.

CLASS 1 LASER PRODUCT LUOKAN 1 LASERLAITE KLASS 1 LASERAPPARAT

Denna produkt är klassificerad som en KLASS 1 LASER-produkt. KLASS 1 LASER-märkningen finns på enhetens baksida.

Följande varningstext finns inuti enheten.



Välkommen!

Gratulerar till ditt köp av Sonys CDspelare. Innan du börjar använda CDspelaren bör du läsa igenom bruksanvisningen noggrant. Spara bruksanvisningen för framtida bruk.

Om bruksanvisningen

Instruktionerna i denna bruksanvisning gäller modellerna CDP-XA50ES och CDP-XA30ES. CDP-XA50ES är den modell som används som exempel i bruksanvisningen. Eventuella skillnader mellan modellerna anges tydligt i texten, t ex "endast CDP-XA50ES".

Konventioner

- Instruktionerna i bruksanvisningen beskriver kontrollerna på CD-spelaren. Du kan även använda kontrollerna på fjärrkontrollen om de har samma eller liknande namn som på CD-spelaren.
- Följande symboler används i bruksanvisningen:



Innebär att du kan utföra uppgiften via fjärrkontrollen.



Anger tips och råd som underlättar uppgiften.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Komma igång	
Packa upp	4
Ansluta systemet	
Spela upp en CD-skiva	(
Spela CD-skivor	
Anpassa ljudet på musiken (digitalfilterfunktion)	8
Teckenfönstret	10
Hitta ett bestämt spår	1
Hitta en bestämd punkt i ett spår	
Spela upp spår flera gånger	
Uppspelning i slumpmässig ordning (Slumpmässig uppspelning)	
Skapa egna program (Programmerad uppspelning)	
Spela in från CD-skivor	
Spela in ett eget program	
Spela in en CD-skiva genom att ange bandlängd (tids-/bandredigering)	
In- och uttoning	
Användbara inspelningstips 📳	2
Lagra information om CD-skivor (eget minne)	
Vad du kan göra med det egna minnet	
Skapa indexmarkeringar på en skiva (egna indexmarkeringar)	
Lagra bestämda spår på en skiva (utelämnade spår)	2
Ytterligare information	
Försiktighetsätgärder	2
Om CD-skivor	
Felsökning	
Tekniska data	2
Register	
Register Bottenk	(op:

Packa upp


Kontrollera att du har fätt följande delar:

- Ljudkabel (1)
- Fjärrkontroll (1)
- Sony SUM-3 (NS)-batterier (2)
- Stabilisator (1)

Sätta i batterierna i fjärrkontrollen

Du kan styra CD-spelaren med den medföljande fjärrkontrollen.

Sätt i två R6-batterier (storlek AA) enligt polanvisningarna + och −. När du använder fjärrkontrollen ska du peka mot fjärrsensorn 🖪 på CDspelaren.



När behöver batterierna bytas?

Vid normal användning räcker batterierna i cirka sex månader. Ersätt alla batterier med nya när fjärrkontrollen inte längre fungerar.


Observera


- Placera inte fjärrkontrollen på en extremt varm eller fuktig plats.
- Se till att du inte tappar några främmande föremål inuti fjärrkontrollen, särskilt när du byter batterier.
- Utsätt inte fjärrkontrollsensorn för direkt solljus eller annat starkt ljus. Det kan få mekanismen att fungera dåligt.
- Om du inte använder fjärrkontrollen under en längre tid bör du ta ur batterierna för att undvika batteriläckage och korrosion.

Ansluta systemet

Översikt


I det här avsnittet beskrivs hur du ansluter CDspelaren till en förstärkare. Stäng av alla komponenter innan du gör några anslutningar.





Vilka kablar behövs?

- ■När du gör analoga anslutningar
 - Ljudkabel (medföljer) (1)



- ■När du gör digitala anslutningar
 - Optisk kabel POC-15 (medföljer inte)




• Koaxialkabel (medföljer inte)



Anslutningar


■När du gör analoga anslutningar

Anslut ljudkabeln korrekt enligt färgmarkeringarna: Röd (höger) till röd och vit (vänster) till vit. Se till att kontakterna sitter i ordentligt, eftersom det annars kan uppstå störningar och brus.



• Om du har en analog effektförstärkare

Anslut den via VARIABLE LINE OUT-utgångarna med den medföljande ljudkabeln. Du kan justera utnivån med LINE OUT/PHONE LEVEL-kontrollen på CD-spelaren eller med LINE OUT LEVEL-knapparna på fjärrkontrollen.




■När du gör digitala anslutningar

Då musikutgången är digital kan du få bättre ljud vid sändning genom att ansluta en digital komponent, t ex en digital förstärkare, D/A-omvandlare, DAT- eller MD-spelare. Om du ansluter en DAT- eller MD-spelare kan du spela in digitalt från CD-skivor.

Observera att du inte kan använda in- och uttoningsfunktionen (sid 19) med denna anslutning.


Om du har en digital komponent med en optisk digital ingång

Anslut komponenten via DIGITAL OUT (OPTICAL) med hjälp av den optiska kabeln (medföljer inte). Ta bort skyddet och sätt i den optiska kabeln.



 Om du har en digital komponent med en digital koaxialingång

Anslut komponenten via DIGITAL OUT (COAXIAL)-kontakten med koaxialkabeln (medföljer inte).




Observera

När du ansluter till DIGITAL OUT kan det uppstå störningar när du spelar annat än musik, t ex en CD-ROM-skiva.

Ställa in VOLTAGE SELECTOR (Gäller endast modeller som har spänningsomkopplare)

Kontrollera att spänningsomkopplaren på spelarens bakre panel är inställd på den lokala spänningen. Ställ i annat fall in väljaren i rätt läge med skruvmejseln innan du ansluter nätkabeln till vägguttaget.




Ansluta nätkabeln


Anslut nätkabeln till elnätet.

Ta bort skyddspapperet

Skyddspapperet ligger på CD-spelaren. Ta bort det innan du använder CD-spelaren.

Spela upp en CD-skiva





- Se sid 4 5 för information om hur du ansluter systemet.
- Om du slår på CD-spelaren när en CD-skiva redan är ilagd Du kan påbörja uppspelningen automatiskt från CD-skivans början. Om du ansluter en timer (köpes separat) till CD-spelaren kan du låta CD-spelaren börja spela skivan vid en i förväg inställd tidpunkt.
- Slå på förstärkaren och ställ in den på CD-spelaren.
- **9** Slå på CD-spelaren genom att trycka på POWER.



Ö' Om "----" visas i teckenfönstret Lägg den medföljande stabilisatorn på CD-skivan. Om du inte gör det visas denna indikator.

Observera

I steg 3 kan du inte lägga mer än en CD-skiva på skivtallriken. Om du gör det kan både skivor och spelare skadas.



Om uppspelningen inte startar från första spåret Tryck på PLAY MODE upprepade gånger tills "SHUFFLE", "PROGRAM" och "CUSTOM INDEX" inte längre visas i teckenfönstret (eller tryck på CONTINUE på fjärrkontrollen).







Placera medföljande stabilisatorer på CD-skivan. (Olika stabilisatorer medföljer modellerna CDP-XA50ES och CDP-XA30ES.)

Tryck på ⊳.

Skivtallriken matas in och alla spår spelas upp en gång (kontinuerlig uppspelning).

Ställ in volymen på förstärkaren.


Avbryta uppspelningen

Tryck på □.

När du vill	Gör så här	
Göra paus	Tryck på 🗓	
Fortsätta spela efter paus	Tryck på II eller ⊳	
Gå till nästa spår	Vrid I⊲⊲ AMS ⊳⊳I medsols. (Om du använder fjärrkontrollen trycker du pá ▶►I.)	
Gå till föregående spår	Vrid I⊲⊲ AMS ⊳⊳I motsols. (Om du använder fjärrkontrollen trycker du på I◄◀ .)	
Stoppa uppspelningen och ta ur CD-skivan	Tryck på ≙ OPEN/CLOSE	

Anpassa ljudet på musiken (digitalfilterfunktion)

Denna spelare har ett digitalfilter med variabel koeffecient (V.C.). Genom att välja önskat filter kan du anpassa ljudet så att det matchar systemet, rummet, musikkällan o.s.v.



Välja filter direkt på spelaren

- 1 Tryck på FILTER. Aktuellt filter anges i teckenfönstret och filterindikatorn blinkar.
- Vrid ⋈⊲ AMS ⋈ tills numret på det digitalfilter du vill ha visas i teckenfönstret. När du vrider på reglaget ⋈⊲ AMS ⋈ ändras digitalfilternumret enligt följande modell:

Ljudet avbryts tillfälligt om du spelar upp en skiva.

- Tryck på I✓ AMS I✓ för att välja filter. Det ursprungliga teckenfönstret visas igen. Det valda digitalfilternumret lagras i minnet även om strömmen bryts.
- Du kan även ändra digitalfilternumret genom att trycka på FILTER-knappen när indikatorn blinkar

Välja filter med fjärrkontrollen 📳

- 1 Tryck på DIGITAL FILTER.


 Aktuellt filter anges i teckenfönstret och filterindikatorn blinkar.
- 2 Tryck flera gånger på DIGITAL FILTER tills önskat digitalfilternummer visas i teckenfönstret. Digitalfilternumret sparas och det ursprungliga teckenfönstret visas igen.

Vad är ett digitalfilter med variabel koeffecient (V.C.)

I CD-spelare används digitalfiltret till att eliminera det oljud som uppstår vid sampling. Du kan ändra musikens karaktär genom att ändra digitalfiltrets skärningsegenskaper.

Denna spelare har fem olika typer av filter som har olika koefficientegenskaper: "STD", "1", "2", "3" och "4". Digitalfiltren "3" och "4" har dessutom varsina tre koefficientmönster, A–C, för ytterligare finjustering. Nedan följer förklaringar på de termer du behöver känna till för att förstå de olika egenskaperna hos de digitalfilter som används i denna CD-spelare.

Brant dämpningskurva och flack dämpningskurva Beroende på skärningsegenskaperna kan digitalfilter grovt sett indelas i två typer; de med brant dämpningskurva och de med flack dämpningskurva.




Jämförelse av skärningsegenskaper för filter med brant respektive flack dämpningskurva

Filter med brant dämpningskurva skär brant bort det brus som uppstår vid sampling över 22,05 kHz. Detta är en överlägsen metod för fullständig återgivning av signaler under 20 kHz; den grundläggande principen bakom digital ljudåtergivning.

Filter med flack dämpningskurva skär å andra sidan gradvis bort det brus som uppstår vid sampling och kan därför hålla ringningen under och över brytfrekvensen i pulssvaret (en typ av "ljudsmet") på en minimal nivå.

Filter med brant dämpningskurva


Filter med flack dämpningskurva



Jämförelse av pulssvar för filter med brant respektive flack dämpningskurva

Kaskadtyp och direkt typ

Det finns två metoder för sampling med digitala filter: kaskadtyp och direkt typ. Kaskadkopplade filter multiplicerar signalen med åtta i tre steg, medan direkta filter multiplicerar signalen med åtta i ett steg. Kaskadfilter har hög beräkningseffektivitet och ger en brant dämpningskurva med hög precision. Dessutom använder kretsarna i denna spelare metoden full feedforward (FF) mellan varje steg för att ge ökad noggrannhet vid informationsöverföringen. Å andra sidan kan åttafaldigt samplade data med direkta filter erhållas i ett enda steg utan överföringsförluster mellan beräkningsstegen. På grund av att sådana kretsar är extremt stora stöder emellertid denna spelare endast filter med flack dämpningskurva.



Egenskaper hos de digitala filtren

Nedan beskrivs inställningarna och egenskaperna för vart och ett av de fem digitala filtren. Välj önskat filter med hjälp av denna information.

STD: Standard

Detta är ett kaskadfilter med brant dämpningskurva. Det har samma egenskaper som de digitala filter som sedan länge har använts i Sonys avancerade enheter, och skär brant med –120 dB vid 24 kHz. Detta filter använder metoden full feed-forward mellan beräkningsstegen vilket ger ljudet ett brett omfång och fyllig rumsåtergivning.

1: Spline

Detta är ett kaskadfilter med flack dämpningskurva som använder en kubisk splinefunktion för interpolering. Splinefunktionen ger jämnare förbindning mellan punkterna, och dessutom är det kubiska filtret det mest okomplicerade av alla splinefunktioner. Ringning i pulssvaret är mycket lägre för detta filter än för ett filter med brant dämpningskurva. Med detta filter är ljudbilden klar och ljudåtergivningen jämn.


2: Enkelt

Detta är ett direktfilter med flack dämpningskurva. Ingen kvantisering förekommer mellan filtrets utsignal och D/A-omvandlarens insignal.

Beräkningar av direkt typ används i det digitala filtret, och bitlängden för det digitala filtrets utsignal och D/A-omvandlarens insignal är samma, vilket medför att inget rekvantiseringsbrus genereras mellan det digitala filtret och D/A-omvandlaren. Detta innebär att av CD-skivans 16-bitarsinformation överförs element på upp till 20 kHz till D/A-omvandlaren fullständigt linjärt. Detta ger ett ljud med stor klarhet och kraft.

3: Analog typ


Detta är ett direktfilter med flack dämpningskurva som simulerar ett analogt Butterworth-filter av sjunde ordningen. Detta filter eliminerar helt ringning under brytfrekvensen i pulssvaret. Genom att det simulerar ett analogt filter sker dessutom fasvridning i det övre området utanför det hörbara frekvensområdet. Graden av fasvridning för filtren 3A–3C varierar. 3A multipliceras med ett (sann analog karaktäristik), 3b multipliceras med 0,75 och 3C multipliceras med 0,5. Pulssvaret förändras så som visas på bilden nedan. Graden av ringning under och över brytfrekvensen varierar med fasvridningen. Detta ger värme och djup åt ljudet.



Jämförelse av pulssvar för filter 3

4: Butterworth

Detta är ett direktfilter med flack dämpningskurva och fungerar som ett Butterworth-filter av femte till och med nionde ordningen. Fasen är emellertid linjär och har inte de fasförändringsmöjligheter som hos filter 3 (analog typ). Som framgår av bilden nedan kan endast skärningsegenskaperna ändras för femte ordningen (4A), sjunde ordningen (4b) och nionde ordningen (4C). Ringning i pulssvaret ökar från femte till nionde ordningens filter. Med detta filter upplevs ljudet balanserat och lättlyssnat.




Jämförelse av skärningsegenskaper för filter 4


Observera


Dessa digitala filter ändrar ljudets karaktäristik huvudsakligen utanför det hörbara frekvensområdet. De kan inte påverka ljudet inom det hörbara området så som tonkontrollerna på förstärkaren gör. Med vissa kombinationer av utrustning och programmaterial blir det därför ingen märkbar skillnad när du växlar filter.

Teckenfönstret

I teckenfönstret kan du visa information om skivan.







Visa information om totalt antal spår och total speltid

Tryck på TIME innan du påbörjar uppspelningen. I teckenfönstret visas totalt antal spår, total speltid samt en musikkalender.




I läget för slumpmässig uppspelning ("SHUFFLE" visas i teckenfönstret, se sid 13) läggs ett tomrum på en sekund (åtkomsttid) in mellan spåren. Förlängningen av tiden läggs automatiskt till den totala speltiden som visas i teckenfönstret.

Om skivan innehåller fler än 15 spår visas ▶ bredvid 15 i musikkalendern.

Dessa uppgifter visas även när du trycker på ≙ OPEN/CLOSE för att mata in skivtallriken.

Visa information medan en skiva spelas

Medan en CD-skiva spelas visar teckenfönstret aktuellt spårnummer, indexnummer, speltid och musikkalender.




Indexnummer (sid 12) eller ege indexnummer (sid 22)

Spärnumren i musikkalendern försvinner när de har spelats.

Visa information om återstående speltid

Varje gång du trycker på TIME medan en skiva spelas ändras informationen i teckenfönstret enligt tabellen nedan.




Slå av musikkalendern i teckenfönstret

Varje gång du trycker på DISPLAY MODE på fjärrkontrollen när du spelar en skiva visas eller visas inte musikkalendern omväxlande i teckenfönstret.

Hitta ett bestämt spår

Du kan snabbt hitta valfritt spår under uppspelning med hjälp av AMS-funktionen (Automatic Music Sensor) på CD-spelaren eller med sifferknapparna på fjärrkontrollen.




Om du vill hitta	Gör så här
Nästa eller efter- följande spår	Vrid I≪ AMS I medsols tills du hittar spåret. Om du använder fjärrkontrollen trycker du på ► I flera gånger tills du hittar spåret.
Aktuellt eller föregående spår	Vrid I✓ AMS I✓ motsols tills du hittar spåret. Om du använder fjärrkontrollen trycker du på I◀ flera gånger tills du hittar spåret.
Ett bestämt spår direkt	Ange spårets nummer genom att trycka på fjärrkontrollens sifferknappar

Gå direkt till ett spårnummer högre än 10 Tryck först på >10, och sedan på motsvarande sifferknappar. Du anger "0" med knappen 10.
Exempel: Du vill spela upp spår nummer 30
Tryck först på >10 och sedan på 3 och 10.

Hitta en bestämd punkt i ett spår

Du kan söka en bestämd punkt i ett spår under uppspelning.



Om du vill hitta en bestämd punkt	Trycker du på
Medan du lyssnar	▶▶ (framåt) eller ◀◀ (bakåt) och håll den nedtryckt tills du hittar rätt punkt
Snabbt under paus med hjälp av teckenfönstret	◆ ✓ / ► och håll den nedtryckt tills du hittar rätt punkt. Det hörs inget ljud under denna sökning.
Med hjälp av index (endast för index- markerade skivor)	INDEX ∕─/ ─ på fjärrkontrollen upprepade gånger tills du hittar önskad punkten



Vad är en indexmarkering?


Det är en markering som delar upp ett spår eller en skiva i olika sektioner så att du lätt kan hitta en bestämd punkt. Skivans förpackning visar om indexmarkeringar används.

Observera

Om " $\lnot \lnot$ " visas i teckenfönstret har skivan kommit till slutet medan du tryckte på ►►. Tryck på ◄◄ eller vrid I⊲ AMS ⊳ motsols om du vill gå bakåt.

Spela upp spår flera gånger

Du kan spela spåren flera gånger med valfritt spelsätt.



Tryck på REPEAT medan en skiva spelas upp. "REPEAT" visas i teckenfönstret. Spåren repeteras på följande sätt:

Vid detta spelsätt	Upprepar CD-spelaren	
Kontinuerligt (sid 6)	Alla spår	
Slumpmässigt (sid 13)	All spår i slumpmässig ordning	
Programmerat (sid 14)	Samma program	
Uppspelning med utelämnade spår (sid 16)	Alla återstående spår	
Slumpmässig uppspelning med utelämnade spår (sid 14, 16)	Alla återstående spår i slumpmässig ordning	
Uppspelning med egna indexmarkeringar (sid 23)	Avsnittet mellan två indexmarkeringar	

Avbryta uppspelning med repetition

Tryck på REPEAT flera gånger tills "REPEAT" försvinner från teckenfönstret.

Repetera aktuellt spår

Du kan endast spela det aktuella spåret upprepade gånger.

Medan det spår du vill repetera spelas trycker du på REPEAT flera gånger tills "REPEAT 1" visas i teckenfönstret.

Observera

Du kan inte upprepa aktuellt spår när skivan spelar i eget indexspelläge (se sid 23).

Repetera ett bestämt avsnitt (repetera A↔B) 🗓

Du kan spela ett bestämt avsnitt av ett spår flera gånger. Det kan vara användbart när du vill lära dig en melodi utantill till exempel.

Observera att du inte kan repetera mer än ett spår i taget.

- När du spelar en CD-skiva trycker du på A→B på fjärrkontrollen när du hittat startpunkten (punkt A).
 - "A-" i "REPEAT A-" blinkar i teckenfönstret.
- 2 När du kommer till slutpunkten (punkt B) trycker du på A↔B igen.
 - "REPEAT A-B" visas. CD-spelaren repeterar detta avsnitt.

Om du vill avbryta repetera A←→B Tryck på REPEAT.


Ställa in en ny startpunkt


Du kan byta till ett annat avsnitt genom att ändra startpunkten.

- Tryck på A←B när CD-spelaren repeterar ett bestämt avsnitt.
 Slutpunkten B blir den nya startpunkten A. "A-" i
 - "REPEAT A-" blinden nya startpunkten A. "A-" i
- När du når slutpunkten (punkt B) trycker du på A←B igen.
 "REPEAT A-B" visas. CD-spelaren repeterar
 - "REPEAT A-B" visas. CD-spelaren repeterar avsnittet mellan den nya start- och slutpunkten.
- Ör Om du vill börja om från startpunkt A Tryck på ⊳ under repetera A↔B.

Uppspelning i slumpmässig ordning (Slumpmässig uppspelning)

CD-spelaren kan "blanda" och spela upp spåren i slumpmässig ordning.





- **1** Tryck på PLAY MODE tills "SHUFFLE" visas i teckenfönstret.
 - När du använder fjärrkontrollen, trycker du på SHUFFLE.
- 2 Tryck på ⊳ för att starta den slumpmässiga uppspelningen.
 Indikatorn Ĺ J visas medan CD-spelaren "blandar" spåren.

Avbryta den slumpmässiga uppspelningen Tryck på PLAY MODE fyra gånger (eller på CONTINUE på fjärrkontrollen). Du kan starta slumpmässig uppspelning medan skivan spelas

Tryck på PLAY MODE en gång (eller SHUFFLE på fjärrkontrollen) och den slumpmässiga uppspelningen börjar från det aktuella spåret.

Du kan utelämna spår under slumpmässig uppspelning (slumpmässig uppspelning med utelämnade spår)

Använd fjärrkontrollen för att trycka på det spårnummer som du vill utelämna.


Spårnumret och "OFF" visas i teckenfönstret och utelämnas sedan i musikkalendern.

Om du vill spela spåret på nytt trycker du på sifferknappen igen.


Om du vill spela alla spår trycker du på □ i stoppläge.

Skapa egna program (Programmerad uppspelning)

Du kan skapa egna program där du ordnar spåren på en skiva i valfri ordning. Programmet kan innehålla upp till 24 spår.



PLAY MODE




Skapa ett program på CD-spelaren

1 Tryck på PLAY MODE tills "PROGRAM" visas i teckenfönstret innan du börjar uppspelningen.




2 Vrid ⋈⊲ AMS ⋈ tills önskat spårnummer visas i teckenfönstret.

Uppspelningsordningen och de spårnummer som programmeras in blinkar, och den totala uppspelningstiden, inklusive spåret, visas i teckenfönstret.



3 Välj spåret genom att trycka på I∕✓ AMS ⊳⊳I.



Om du råkar göra fel Tryck på CLEAR och upprepa sedan steg 2 och 3.

- 4 Upprepa steg 2 och 3 och programmera spåren i önskad ordning.
- 5 Starta den programmerade uppspelningen genom att trycka på ▷.

Avbryta programspelningen Tryck på PLAY MODE tre gånger.

När spår som inte ligger intill varandra på skivan programmeras in efter varandra (t ex 1, 3, 5 etc) En paus på en sekund (åtkomsttid) läggs in mellan spåren.

Programmet finns kvar efter att programspelningen avslutats

Om du trycker på ⊳ kan du spela samma program igen.

Observera

- "--.-" visas istället för den totala speltiden om den överstiger 100 minuter.
- "FULL" visas i teckenfönstret om du försöker lägga in ytterligare spår när programmet redan innehåller 24 spår.


Skapa ett program med hjälp av fjärrkontrollen

1 Tryck på PROGRAM innan du börjar uppspelningen.

"PROGRAM" visas i teckenfönstret.

2 Tryck på sifferknapparna för de spår du vill programmera i önskad ordning.
Exempel: Du vill programmera spår 2, 8 och 5

Tryck på sifferknapparna i ordningen 2, 8 och 5.



Välja ett spår med spårnummer över 10 Använd >10-knappen (se sid 11).

Om du råkar göra fel

Tryck på CLEAR, och ange sedan rätt spårnummer.

3 Börja den programmerade uppspelningen genom att trycka på ▷.

Avbryta den programmerade uppspelningen Tryck på CONTINUE.

Du kan kontrollera den totala uppspelningstiden medan du programmerar med hjälp av fjärrkontrollen (programredigering)

Du väljer ett spår genom att trycka på I◀◀ eller ▶▶I och kontrollerar den totala speltiden. Sedan trycker du på PROGRAM för att bekräfta ditt val.

När spår som inte ligger intill varandra på skivan programmeras in efter varandra (t ex 1, 3, 5 etc) En paus på en sekund (åtkomsttid) läggs in mellan spåren.

Y Programmet finns kvar efter att programspelningen avslutats

Om du trycker på ⊳ kan du spela samma program igen.

Observera

- "--.-" visas istället för den totala speltiden om den överstiger 100 minuter.
- "FULL" visas i teckenfönstret om du försöker lägga in ytterligare spår när programmet redan innehåller 24 spår.

Visa spårens ordning

Du kan visa programmet innan du pabörjar uppspelningen eller under själva spelningen.

Tryck på CHECK.

Varje gång du trycker på denna knapp visas i teckenfönstret spårnumren i den inprogrammerade ordningen. Efter sista spåret visas "End" och teckenfönstret återställs. Under uppspelning visas endast de spår som återstår att spela upp.


Ändra programmet

Du kan ändra i programmet innan du påbörjar uppspelningen.

Funktion	Gör så här
Ta bort ett spår	Tryck på CHECK tills det oönskade spåret visas i teckenfönstret, och tryck sedan på CLEAR
Ta bort sista spåret i programmet	Tryck på CLEAR. Varje gång du trycker på knappen tas det sista spåret bort.
Lägga till spår i slutet av programmet	Vrid I≪ AMS I tills det nummer du vill lägga till visas, och tryck sedan på I≪ AMS II. När du använder fjärrkontrollen trycker du på sifferknapparna för de spår som ska läggas till.
Ändra programmet helt	Håll nere CLEAR tills "ALL CLr" visas i teckenfönstret. Skapa ett nytt program genom att följa anvisningarna.

Uppspelning av endast bestämda spår (Uppspelning med utelämnade spår) 🗈

Du kan utelämna spår och endast spela de återstående.



- Tryck på SHUFFLE.
 "SHUFFLE" visas i teckenfönstret.
- 2 Tryck på de spårnummer som du vill utelämna. Spårnumren utelämnas i musikkalendern när "OFF" visas efter en kort stund. Om du vill utelämna ett spår över 10 trycker du på >10 (se sid 11).

Om du har gjort fel

Trycker du på spårnumret. "On" visas i teckenfönstret och spåret lagras på nytt.

3 När du har utelämnat alla spår trycker du på CONTINUE. "SHUFFLE" försvinner från teckenfönstret.

Om du trycker på PLAY MODE på CD-spelaren i stället för CONTINUE på fjärrkontrollen De utelämnade spåren är inte längre utelämnade. Se till att du utför detta steg med hjälp av fjärrkontrollen.

4 Tryck på ⊳ för att påbörja uppspelning med utelämnade spår.


Avbryta uppspelning med utelämnade spår Tryck på ■ i stoppläge.


- CD-spelaren behåller de utelämnade spåren i minnet även när denna typ av uppspelning avslutas När du trycker på ⊳ kan du endast spela de återstående spåren på nytt.
- Du kan spela spåren i slumpmässig ordning (slumpmässig uppspelning med utelämnade spår) Hoppa bara över steg 3 i proceduren ovan.
- Du kan utelämna ett spår under uppspelning Tryck på CLEAR när ett spår spelas. CD-spelaren hoppar över det och börjar spela ett nytt.
- Du kan lagra alla skivors utelämnade spår Se "Lagra bestämda spår på en skiva" på sid 24.


Spela in ett eget program

Det program du har skapat kan du spela in på kassettband, DAT-band eller MD-skiva. Programmet kan innehålla upp till 24 spår.

Genom att lägga in en paus kan du dela upp programmet i två delar för inspelning på båda sidor av ett band.







- Skapa programmet (för sida A under inspelning) medan du kontrollerar den totala speltiden i teckenfönstret.
 - Se "Skapa egna program" på sid 14.
- När du spelar in på båda sidor av ett band kan du lägga in en paus genom att trycka på II. Indikatorn "P" visas i teckenfönstret och speltiden återställs till "0.00".
 Om du spelar in på endast ena sidan av ett kassettband, ett DAT-band eller en MD-skiva hoppar du över detta steg och går till steg 4.

En paus räknas som ett spår Om du lägger in en paus kan du programmera in 23 spår.

- **3** Upprepa steg 1 och skapa programmet för sida B.
- 4 Starta inspelningen på kassettbandspelaren och tryck sedan på på CD-spelaren. När du spelar in på båda sidor av ett band görs en paus i slutet av programmet för sida A.
- Kontrollera och ändra programmet
 Se sid 15 och 16.
 "SIDE-A" visas medan du kontrollerar programmet för sidan A och "SIDE-B" medan du kontrollerar programmet för sidan B.
- Du kan automatiskt lägga in ett tomrum på tre sekunder mellan varje spår
 Använd funktionen som automatiskt lägger in tomrum mellan spår (se sid 21).


Spela in en CD-skiva genom att ange bandlängd (tids-/bandredigering)


Du kan låta CD-spelaren skapa ett program som passar bandets längd. Välj ett av följande alternativ:

- Tidsredigering: skapar automatiskt ett program och behåller ordningen på CD-skivan.
- Bandredigering: bestämmer automatiskt spårordningen så att den passar bandlängden.

Programmet kan innehålla upp till 24 spår (en inlagd paus mellan spåren räknas som ett spår).

Observera att spår vars nummer överstiger 24 inte kan programmeras.





- 1 Tryck på EDIT/TIME FADE innan du börjar uppspelningen enligt följande:
 - För att välja tidsredigering, trycker du på knappen en gång.
 "EDIT" visas och "SIDE-A" blinkar i tecken-
 - "EDIT" visas och "SIDE-A" blinkar i tecken fönstret.
 - För att välja bandredigering, trycker du på knappen två gånger.
 - " $(_{\mathrm{EDIT}}^{\mathrm{JUST}})$ " visas och "SIDE-A" blinkar i teckenfönstret.
- 2 Tryck på ◄ eller ►► för att ange bandlängd. Varje gång du trycker på dessa knappar ändras teckenfönstret enligt nedan, med bandlängden för en sida efter varje indikator.

```
 \begin{array}{c} \longrightarrow \text{HALF} \longleftrightarrow \text{C-46} \longleftrightarrow \text{C-54} \longleftrightarrow \text{C-60} \longleftrightarrow \text{C-74} \longleftrightarrow \text{C-90} \longleftrightarrow \cdots \longleftrightarrow \\ (23.00) \quad (27.00) \quad (30.00) \quad (37.00) \quad (45.00) \end{array}
```

När du väljer "HALF"

CD-spelaren gör programmet för varje sida till hälften av skivans totala speltid. Observera att du inte kan välja "HALF" om skivan har mer än 24 spår.

- **3** Tryck på EDIT/TIME FADE. CD-spelaren skapar programmet.
 - I teckenfönstret visas de spår som ska spelas in. "SIDE-B" blinkar i teckenfönstret.
- **4** Om du spelar in på båda sidor av bandet trycker du på EDIT/TIME FADE igen.

CD-spelaren lägger in en paus och skapar sedan programmet för sida B. Teckenfönstret visar de programmerade spåren.

Om du spelar in på bara en sida av kassettbandet, DAT-bandet eller MD-skivan hoppar du över detta steg.

- 5 Starta inspelningen på kassettbandspelaren och tryck på

 på CD-spelaren.
 Om du spelar in på båda sidor av bandet gör CDspelaren en paus vid slutet av programmet för

Avbryta tids-/bandredigeringen

sida A.

Tryck på PLAY MODE upprepade gånger tills "SHUFFLE", "PROGRAM" och "CUSTOM INDEX" inte längre visas i teckenfönstret (eller tryck på CONTINUE på fjärrkontrollen).

Du kan programmera spåren i förväg

Välj spår innan du utför ovanstående procedur. CDspelaren skapar ett program utifrån de valda spåren. I det här fallet kan du inte ange bandlängd med "HALF".

Ö Du kan ange valfri bandlängd


Ställ in bandlängden med hjälp av ⋈⊲ AMS ⊳⊳. Exempel: Bandlängden på en sida är 30 minuter och 15 sekunder


- 1 Du anger minuter genom att vrida ⊩⊲ AMS ⊳⊳ tills "30" visas i teckenfönstret och sedan trycka på I⊲⊲ AMS ⊳⊳I.
- 2 Du anger sekunder genom att vrida I⊲ AMS ⊳⊳ tills "15" visas i teckenfönstret och sedan trycka på I⊲⊲ AMS ⊳⊳I.
- När spår som inte ligger intill varandra på skivan programmeras in efter varandra (t ex 1, 3, 5 etc) En paus på en sekund (åtkomsttid) läggs in mellan spåren.
- Du kan automatiskt lägga in ett tomrum på tre sekunder mellan varje spår Använd funktionen som automatiskt lägger in tomrum mellan spår (se sid 21).
- Kontrollera och ändra programmet Se sid 15 och 16.


In- och uttoning

Du kan manuellt tona in eller ut för att förhindra att spår börjar eller slutar abrupt.

Observera att du inte kan använda denna funktion om du använder anslutningen DIGITAL OUT.







Funktion	Tryck på FADER	
Tona in	I pausläge. "FADE" blinkar och musiken tonas in.	
Tona ut	När du vill börja tona ut. "FADE" blinkar. Musiken tonar ut och CD- spelaren gör en paus.	

Ändra tidsinställd toning 🖺

Du kan ändra den tidsinställda toningen från två till tio sekunder. Om du inte ändrar toningen varar den i fem sekunder.

- Tryck på FADER innan du börjar uppspelningen."5 SEC" visas och "FADE" blinkar i teckenfönstret.
- 2 Tryck på sifferknappen för att bestämma tiden för toningen.

Du kan även ange toningstiden genom att trycka på ◀◀/▶►-knapparna tills önskad tid visas i teckenfönstret.

Tona ut vid en bestämd tidpunkt (tidsinställd toning)

Du kan låta CD-spelaren tona ut automatiskt vid en viss tidpunkt. När du har ställt in toningen fungerar den två gånger, dvs musiken tonas ut i slutet av båda sidor på bandet.

- Tryck på EDIT/TIME FADE tre gånger innan du påbörjar uppspelningen. "(TIME) och "SIDE-A" visas i teckenfönstret.
- 2 Tryck på ◀◀ eller ▶▶ för att ange speltid. Varje gång du trycker på dessa knappar ändras teckenfönstret enligt nedan, med speltiden för en sida efter varje indikator.

```
 \begin{array}{c} \longrightarrow \text{HALF} \longleftrightarrow \text{C-}46 \longleftrightarrow \text{C-}54 \longleftrightarrow \text{C-}60 \longleftrightarrow \text{C-}74 \longleftrightarrow \text{C-}90 \longleftrightarrow \cdots \longleftrightarrow \\ (23.00) \quad (27.00) \quad (30.00) \quad (37.00) \quad (45.00) \end{array}
```

När du väljer "HALF"

CD-spelaren ställer in speltiden till halva totala speltiden.

Avbryta den tidsinställda toningen Tryck på EDIT/TIME FADE.

Du kan ange valfri speltid
Se "Du kan ange valfri bandlängd" på sid 19.


- Du kan byta skivor under den tidsinställda toningen Byt skiva om musiken tar slut före den angivna uttoningstiden, (t ex när du spelar in CD-singlar på band). Den angivna uttoningstiden räknas endast under uppspelning.
- Du kan tona in för att återuppta uppspelningen i steg 4 Tryck på FADER när du har vänt på bandet.

Observera

Om du trycker på ◀◀ eller ▶▶ vid Time Fade Play, avaktiveras borttoningen.

Användbara inspelningstips 1

Med dessa funktioner förenklar du inspelningen av CD-skivor.



Ställa in inspelningsnivå (toppnivåsökning)

CD-spelaren söker efter den högsta ljudnivån bland de spår som ska spelas in, så att du kan ställa in inspelningsnivån i förväg.

- Tryck på PEAK SEARCH innan du påbörjar uppspelningen.
 - "PEAK" blinkar i teckenfönstret och CD-spelaren repeterar avsnittet med den högsta nivån.
- **2** Ställ in inspelningsnivån på kassettbandspelaren.
- Avbryt toppnivåsökningen genom att trycka påpå CD-spelaren.
 - "PEAK" försvinner från teckenfönstret.

Observera

Om du söker flera gånger på samma skiva kan det hända att funktionen lokaliserar olika avsnitt. Skillnaden är emellertid så liten att det inte ska vara något problem att ställa in rätt inspelningsnivå.

Hitta ett spår på bandet med AMSfunktionen (AUTO SPACE)

AUTO SPACE-funktionen lägger in ett tomrum på tre sekunder mellan varje spår under uppspelningen så att du kan hitta ett spår med hjälp av AMS-funktionen på däcket.

Innan du börjar uppspelningen trycker du på A.SPACE.

"AUTO SPACE" visas i teckenfönstret.

Om du vill avbryta AUTO SPACE

Tryck på A.SPACE tills "AUTO SPACE" försvinner från teckenfönstret.

Observera

Om du använder AUTO SPACE-funktionen under inspelning av t ex ett potpurri eller en symfoni kan det bli ett ljudavbrott när spårnumren växlar. Det händer när de tilldelade spårnumrena finns i mitten av stycket.

Vad du kan göra med det egna minnet

Spelaren kan lagra två typer av information, s k "eget minne", på varje skiva. När du en gång har lagrat detta minne på en skiva, hämtar CD-spelaren automatiskt det du har lagrat varje gång du spelar skivan. Lägg dock märke till att detta minne tas bort om du inte har använt CD-spelaren på en månad.

Du kan lagra följande information:

När du använder	Kan du
Egna indexmarkeringar (sid 22)	Skapa högst 8 indexmar- keringar på en skiva (för en skiva med 32 spår eller mindre) eller högst 5 indexmarkeringar (för en skiva med över 32 spår)
Utelämnade spår (sid 24)	Utelämna spår och bara ta med de du vill ha

Den egna minnesindikatorn lyser när du lagrar motsvarande information.



När du lagrar eget minne på en skiva kommer CD-spelaren ihåg när den senast spelades även om du tar ut den ur CD-spelaren (senaste minnesläge). När du sätter i skivan igen spelas den därför upp igen i samma spelläge. Spelaren kommer också ihåg toningstiden in/ut om du har ändrat den.

Lägg märke till att när du trycker på ▷ för att stänga skivfacket och påbörja uppspelningen, spelas skivan i det aktuella spelläget i stället för det lagrade.

Var finns det egna minnet?

Det egna minnet finns inte på skivan utan i CDspelarens minne. Detta betyder att du kan inte använda detta minne när du spelar skivan på andra CD-spelare.

Hur många skivor kan du lagra i det egna minnet?

Du kan lagra högst 224 skivor i det egna minnet. Lägg märke till att CD-spelaren räknar en skiva som två när du lagrar både eget minne och utelämnade spår.

Du kan kontrollera hur många skivor som finns i minnet

- 1 Ta ut skivan ur CD-spelaren.
- 3 Tryck på TIME när musikkalendern inte visas i teckenfönstret.

Antalet egna minnen du kan lagra visas.

Om "FULL" visas i teckenfönstret


Om det egna minnet blir fullt visas "FULL" när du trycker på FILE för att lagra information, och du kan inte lagra mer skivinformation. Radera om nödvändigt några egna filer (se sidorna 24–25).


För att radera alla skivor


Samtidigt som du håller nedtryckt ERASE och FILE, trycker du på POWER för att slå på CD-spelaren. "FILE CLr" visas i teckenfönstret och allt tas bort ur det egna minnet.

Skapa indexmarkeringar på en skiva (egna indexmarkeringar)

Du kan skapa högst 8 indexmarkeringar på en skiva (för en skiva med 32 spår eller mindre) eller högst 5 indexmarkeringar (för en skiva med över 32 spår) så att du lätt kan hitta en bestämd punkt. Detta kan vara användbart när du spelar skivor med symfonier eller konserter vars stycken är uppdelade i flera spår (se exemplet nedan).







- 1 Sätt i skivan.
- Tryck på PLAY MODE upprepade gånger tills "CUSTOM INDEX" visas i teckenfönstret. När du använder fjärrkontrollen, trycker du på C.INDEX.

Muskikalendern visas inte längre.

- 3 När du kommer till den punkt som du vill indexmarkera trycker du på FILE. Indexnumret blinkar i teckenfönstret. Spelaren upprepar avsnittet i tre sekunder från den punkt där du vill göra indexmarkeringen.
- 4 Du justerar så att CD-spelaren kan upprepa från exakt den punkt där du lägger in indexmarkeringen genom att trycka på ◀◀ eller ▶►. Tryck på dessa knappar sju gånger för att flytta punkten cirka en sekund framåt eller bakåt.

Om du inte vill indexmarkera punkten Tryck på CLEAR och sök efter en annan punkt.

 Tryck på FILE igen för att lagra egna indexmarkeringar.
 "INDEX" visas i indikatorn för eget minne i

teckenfönstret.

6 Om du vill göra ytterligare indexmarkeringar, upprepar du steg 3 till 5.

När du redan har bestämt var du skall göra indexmarkeringen

Du kan direkt markera ett index utan att ställa in punkten. När du har hittat punkten, trycker du först på III för att göra en paus och sedan på FILE för att indexmarkera.

Spela upp från en indexmarkerad punkt (uppspelning med egna indexmarkeringar)

- Tryck på PLAY MODE upprepade gånger tills "CUSTOM INDEX" visas i teckenfönstret. När du använder fjärrkontrollen, trycker du på C.INDEX.
- **2** Gör så här för att hitta den egna indexmarkeringen:

Funktion	Tryck på	
Nästa indexmarkering	INDEX 🖎	
Aktuell indexmarkering	INDEX 🗠	
En bestämd index- markering direkt	Indexmarkeringens sifferknapp	

Uppspelningen börjar från den valda indexmarkeringen och fortsätter till slutet av skivan.

Avbryta uppspelning med egna indexmarkeringar Tryck på PLAY MODE två gånger (eller CONTINUE på fjärrkontrollen).

Observera

- Du kan inte använda indexsökfunktionen (se sid 12).
- Använd INDEX ← för att hitta nästa eller aktuell indexmarkering istället för I◄ / ► I-knapparna på fjärrkontrollen.

Spela upp från en indexmarkering till nästa markering (uppspelning med egna enstaka indexmarkeringar)

- 1 Tryck på PLAY MODE upprepade gånger tills "CUSTOM INDEX (1)" visas i teckenfönstret. När du använder fjärrkontrollen, trycker du på C.INDEX.
- 2 Tryck på motsvarande sifferknapp på fjärrkontrollen för önskad indexmarkering. Uppspelningen börjar från den valda indexmarkeringen och slutar vid nästa markering.

Om du vill avbryta den egna indexuppspelningen, trycker du på PLAY MODE en gång (eller CONTINUE på fjärrkontrollen).

Du kan spela upp avsnittet mellan två indexmarkeringar flera gånger Tryck på REPEAT.


Lagra information om CD-skivor (eget minne)


Radera egna indexmarkeringar


- **1** Sätt i skivan.
- 2 Tryck på PLAY MODE flera gånger tills "CUSTOM INDEX" visas i teckenfönstret. När du använder fjärrkontrollen, trycker du på C.INDEX.
- **3** Tryck på CHECK upprepade gånger tills det indexnummer som du vill ta bort blinkar.
- **4** Tryck på ERASE medan numret blinkar. Efterföljande indexnummer minskar med ett.

Lagra bestämda spår på en skiva (utelämnade spår)

Du kan utelämna spår och endast lagra de spår som du du vill ha. Du kan lyssna på dina favoritlåtar utan att behöva utelämna spår varje gång.







- **1** Sätt i skivan.
- **2** Utelämna de spår du inte vill ha. Följ steg 1 t o m 3 i "Uppspelning av endast bestämda spår" på sidan 16.
- **3** Tryck på FILE för att lagra de återstående spåren. "DELETE" visas i indikatorn för eget minne i teckenfönstret.

Uppspelning av utelämnade spår

- 1 Tryck på PLAY MODE upprepade gånger tills "SHUFFLE", "PROGRAM" och "CUSTOM INDEX" försvinner från teckenfönstret. När du använder fjärrkontrollen, trycker du på CONTINUE. De utelämnade spåren kan nu spelas igen och de valda spårnumren visas i musikkalendern.
- **2** Tryck på ⊳ för att påbörja uppspelningen.

Avbryta uppspelningen av de utelämnade spåren Tryck på □.

För att påbörja uppspelningen med utelämnade spår igen När "PROGRAM" eller "CUSTOM INDEX" visas i teckenfönstret, trycker du på PLAY MODE upprepade gånger tills dessa indikatorer inte visas i teckenfönstret eller tills "SHUFFLE" visas i teckenfönstret. Du kan nu påbörja uppspelningen med utelämnade spår genom att trycka på ▷.

Spela i slumpmässig ordning med utelämnade spår Tryck på PLAY MODE i steg 1 upprepade gånger tills "SHUFFLE" visas i teckenfönstret (eller tryck på SHUFFLE på fjärrkontrollen).

Radera utelämnade spår

- **1** Sätt i skivan.
- 2 Tryck på PLAY MODE upprepade gånger tills "PROGRAM" och "CUSTOM INDEX" försvinner från teckenfönstret. När du använder fjärrkontrollen, trycker du på CONTINUE eller SHUFFLE. Teckenfönstret visar de utelämnade spåren.
- **3** Tryck på ERASE för att ta bort de utelämnade spåren.
 - "DELETE" visas inte längre i indikatorn för eget minne i teckenfönstret.

Försiktighetsåtgärder

Säkerhet

- Varning Användning av optiska instrument med denna produkt kan orsaka skador på ögonen.
- Om föremål eller vätska hamnar innanför CD-spelarens hölje kopplar du genast ur strömkällan och låter en kvalificerad tekniker kontrollera spelaren innan du använder den igen.

Strömförsörjningsenheter

- Innan du använder CD-spelaren bör du kontrollera att dess driftspänning överensstämmer med spänningen på elnätet. Driftspänningen anges på namnplåten på CD-spelarens baksida.
- CD-spelaren är inte urkopplad från elnätet så länge kontakten sitter i vägguttaget, även om den är avstängd.
- Om du inte ska använda CD-spelaren under en längre tid bör du koppla ur den från elnätet. Dra alltid i kontakten, inte i kabeln.
- Nätkabeln får endast bytas av fackkunniga tekniker.

Placering

- Undvik överhettning genom att placera CD-spelaren där det finns god luftcirkulation.
- Placera inte CD-spelaren på ett mjukt underlag, t ex en matta, eftersom detta kan blockera ventilationshålen på höljets undersida.
- Placera inte CD-spelaren nära värmekällor eller på platser där den utsätts för direkt solljus, damm eller mekaniska vibrationer och stötar.

Undvika störningar

• Rör inte vid linsen inuti CD-spelaren.

Använda stabilisator

 Använd endast den medföljande stabilisatorn. Om du använder någon annan typ av stabilisator kan CD-spelaren skadas

Användning

 Om CD-spelaren tas direkt från kyla till värme, eller om den placeras i ett fuktigt rum, kan det bildas kondens på linsen inuti CD-spelaren. CD-spelaren slutar då att fungera. Ta ut skivan och låt CD-spelaren stå påslagen i ungefär en timme tills fukten avdunstat.

Justera volymen

 Skruva inte upp volymen när du lyssnar på avsnitt med låg ljudvolym eller inget ljud alls. Om du gör det kan högtalarna skadas när ett ljudstarkt parti kommer.

Sätta i en CD-skiva

 Ett visslande ljud kan höras från CD-spelaren. Detta ljud hörs när CD-spelaren automatiskt justerar inspelningsmekanismen för den aktuella skivan.

Rengöring

 Rengör hölje, panel och kontroller med en mjuk duk som fuktats lätt i vatten eller mild rengöringslösning. Använd inte slipmedel, skurpulver eller lösningsmedel som alkohol eller bensin.

Transport

• Se till att du tar ur CD-skivan och stabilisatorn.

Kontakta närmaste Sony-återförsäljare om du har frågor eller problem med din CD-spelare.

Om CD-skivor

Hantera CD-skivor

- Håll alltid CD-skivan i kanten. Vidrör inte ytan.
- Sätt inte fast papper eller etiketter på skivan.





Gör inte så här

- Utsätt inte skivan för direkt solljus eller andra värmekällor, t ex värmeledningar. Lämna inte heller CD-spelaren i en bil parkerad i direkt solljus.
- Använd inte någon stabilisator och/eller skivskydd. Skivan och CD-spelaren kan ta skada.
- Förvara alltid skivan i fodralet.

Rengöring

 Torka skivan med en duk innan du spelar den. Torka från mitten ut mot kanten.



 Använd inte lösningsmedel som bensin och thinner, eller rengöringsmedel och antistatspray avsedda för vinylskivor.

Felsökning

Om du får problem när du ska använda CD-spelaren kan du använda nedanstående kontrollista. Kontakta närmaste Sony-återförsäljare om du inte kan lösa problemen på egen hand.

Inget ljud.

- → Kontrollera att CD-spelarens anslutningar sitter i ordentligt.
- →Kontrollera att förstärkaren är rätt inställd.
- →Justera uppspelningsnivån med LINE OUT/ PHONE LEVEL-kontrollen.

Uppspelningen startar inte.

- →Det finns ingen skiva i CD-spelaren. Sätt i en CD-skiva.
- →Använd stabilisatorn.
- →Sätt i CD-skivan på rätt sätt med textsidan uppåt.
- →Rengör CD-skivan (se sid 26).
- → Fuktbildning i CD-spelaren. Ta ut skivan och låt CD-spelaren stå påslagen i cirka en timme (se sid 26).

Inspelningsnivån har ändrats.

→Om du ansluter förstärkaren via VARIABLE LINE OUT-utgångarna ändras inspelningsnivån när du justerar LINE OUT/PHONE LEVELkontrollen på CD-spelaren eller trycker på LINE OUT LEVEL på fjärrkontrollen under inspelning.

Fjärrkontrollen fungerar inte.

- → Ta bort eventuella hinder mellan fjärrkontrollen och CD-spelaren.
- →Rikta fjärrkontrollen mot fjärrsensorn 🖪 på CDspelaren.
- →Byt ut samtliga batterier i fjärrkontrollen mot nya om de är svaga.

Tekniska data

CD-spelare

Laser	Halvledarlaser (λ = 780 nm) Emission: kontinuerlig
Laseruteffekt	max 44,6 μW* * Detta uteffektvärde mättes på 200 mm avstånd från linsens framsida på det optiska pickup- blocket med 7 mm bländaröppning.
Frekvensomfång	$2 \text{ Hz till } 20 \text{ kHz } \pm 0.3 \text{ dB}$
Dynamikområde	Över 100 dB
Harmonisk distorsion	CDP-XA50ES: Under 0,0017 %

Utgångar

	Uttagstyp	Maximal utnivå	Belastningsimpedans
LINE OUT (FIXED)	Phonouttag	2 V (vid 50 kiloohm)	Över 10 kiloohm
LINE OUT (VARIABLE)	Phonouttag	2 V (vid 50 kiloohm)	Över 50 kiloohm
DIGITAL OUT (OPTICAL)	Optisk digital utgång	-18 dBm	Våglängd: 660 nm
DIGITAL OUT (COAXIAL)	Koaxial- utgång	0,5Vt-t (75 ohm)	75 ohm
PHONES	Phonouttag, stereo	28 mW	32 ohm

Allmänt

Strömförsörjning

Inköpsland	Strömförsörjning		
Europa	220 V – 230 V växelström, 50/60 Hz		
Övriga länder	CDP-XA50ES 220 V – 230 V växelström, 50/60 Hz		
	CDP-XA30ES 110 V – 120 V eller 220 V – 240 V växelström, justerbar, 50/60 Hz		

Strömförbrukning	CDP-XA50ES: 20 W CDP-XA30ES: 20 W
Mått (ca) (b/h/d)	CDP-XA50ES: 430 × 125 × 375 mm inkl utskjutande delar CDP-XA30ES: 430 × 125 × 350 mm inkl utskjutande delar
Vikt (ca)	CDP-XA50ES: 15,2 kg CDP-XA30ES: 9,0 kg

Medföljande tillbehör

Ljudkabel (2 phonokontakter – 2 phonokontakter) (1) Fjärrkontroll (1) Sony SUM-3 (NS)-batterier (2) Stabilisator (1)

Rätt till ändringar förbehålles.

D 11	Р		Namn på kontroller
Register A AMS 7, 11 Anslutningar 4 översikt 4 Auto Space 21 Automatisk musiksensor. Se AMS B, C Bandredigering 18 D Digitalt filter med variabel koefficient 8 E Eget minne 22	P R	Packa upp 4 Program 14 för inspelning 17 kontrollera 15 ändra 16 Programredigering 15 Radera eget minne 22 egna indexmarkeringar 24 utelämnade spår 25 Redigera. Se Spela in Repetera alla 12 ett visst avsnitt 13 Repeterad A-B 13 Senaste minnesläge 22 Slå av musikkalendern 11	Namn på kontroller Knappar A→B 13 A.SPACE 21 CHECK 15 C.INDEX 23 CLEAR 16 CONTINUE 6 DISPLAY MODE 11 EDIT/TIME FADE 18, 20 ERASE 22 FADER 19 FILE 23, 24 FILTER 8 INDEX △────────────────────────────────────
egna indexmarkeringar 22 utelämnade spår 24 vad du kan göra med 22 Egna indexmarkeringar 22		Slumpmässig uppspelning 13 Spänningsomkopplare 9 Spela in 17 använda bandredigering 18 använda tidsredigering 18 ett program 17	SHUFFLE 13 TIME 10
Felsökning 27 Fjärrkontroll 6		Stabilisator 7 Söka. Se Hitta	>10 11 Sifferknappar 11
H Halv skiva (HALF) 18, 20 Hantera CD-skivor 26 Hitta använda AMS 11 använda egna indexmarkeringar 23 använda indexmarkeringar 12 direkt 11	T U,	Tidsinställd toning 20 Tidsredigering 18 Tona 19 Toppnivåsökning (Peak Search) 21 Total speltid 10 V, X, Y, Z Uppspelning	Omkopplare POWER 6 Kontroll AMS ▷▷□ 7,11 LINE OUT/PHONE LEVEL 5 Uttag PHONES 6
genom medlyssning 12 via teckenfönstret 12 I, J Indexmarkeringar 12 egna 22 K		kontinuerlig 6 med egna enstaka indexmarkeringar 23 med egna indexmarkeringar 23 med utelämnade spår 16 programmerad 14 slumpmässig 13	Övriga Skivfack 7 Stabilisator 7 Teckenfönster 10 4
Kontinuerlig uppspelning 6 Kopplingar 4 L, M, N, O Lagra bestämda spår 24 information om CD- skivor 22		slumpmässig med utelämnade spår 14, 16 upprepad 12 Uppspelning i slumpmässig ordning med utelämnade spår 13, 14 Uppspelning med egna enstaka indexmarkeringar 23 Uppspelning med egna indexmarkeringar 23 Uppspelning med utelämnade spår 14 Utelämnade spår 25	

Å, Ä, Ö

Återstående tid 10